

**Инструкция по эксплуатации**  
**Уничтожитель бумаг Office Kit S 230**





### **Меры безопасности:**

Во избежание несчастных случаев, не допускайте попадания волос, одежды, украшений в загрузочное окно.

Не допускайте детей к уничтожителю.

Не допускайте уничтожение материалов, имеющих склонность закручиваться или легко плавиться (размягчаться). Например, магнитную ленту, полиэтиленовые пакеты, ткань и т. д.

Устанавливайте аппарат только в сухом помещении.

### **Обслуживание:**

- Поверхность уничтожителя протирайте сухой чистой тканью или слегка смоченной в мыльном растворе.
- Механизм уничтожителя не нуждается в дополнительной смазке.

### **Предупреждение:**

- Не используйте бензин, растворяющие и моющие средства при чистке корпуса уничтожителя.
- Избегайте попадания воды на уничтожитель.

## **Работа с аппаратом:**

1. Установите уничтожитель в вертикальное положение.
2. Прежде, чем включить уничтожитель в сеть, проверьте соответству-  
ет ли напряжение в сети параметрам аппарата.
3. Включите уничтожитель с помощью кнопки включения.
4. Уничтожитель готов к работе, если индикатор режимов загорелся  
зелёным светом. Вставьте бумагу. Уничтожитель начнёт работу авто-  
матически.
5. При застревании бумаги автоматически сработает реверс. Инди-  
катор готовности загорится красным светом. После того, как сработа-  
ет реверс очистите загрузочное окно от бумаги. Разделите уничтожае-  
мый блок на части и продолжите работу.
6. При необходимости, можно включить реверс вручную. Для этого  
воспользуйтесь кнопкой «REV».
7. Для удобства уничтожения большого количества бума-  
ги переведите уничтожитель в режим непрерывной ра-  
боты. Для этого нажмите и удерживайте кнопку «FWD».
8. Уничтожитель имеет систему защиты двигателя, которая отключает  
двигатель при перегреве.
9. Своевременно очищайте корзину уничтожителя.

## **Установка времени:**

Для установки времени нажмите кнопку «Setup». Дисплей перейдёт  
в режим установки времени «Time Set». С помощью кнопок «REV» и  
«FWD» задайте нужный час. Затем, ещё раз нажмите кнопку «Setup»  
и установите минуты. Для завершения установки времени нажмите  
кнопку «Setup».

## **Технические характеристики:**

1. Модель.....	S 230
2. Видрезки.....	перекрёстный
4. Размер частиц.....	2x15 мм
3. Уровень шума.....	58 Дб
5. Ширина загрузки.....	220 мм
7. Емкость корзины.....	35 литров
6. Максимальное кол-во листов.....	17 (A4, 70г/м <sup>2</sup> )
7. Скорость уничтожения.....	54 мм/сек.
9. Габариты.....	430x350x680 мм
10. Вес.....	21,2 кг

