

# **Аппарат для маникюра и педикюра PM-35000 Runail**

Сокращает время работы специалиста с клиентом за счет использования специальных насадок для обработки. Эргономичная ручка регулировки скоростей, реверс, 35000 оборотов в минуту, отсутствие вибрации, обтекаемый дизайн рукояти, панель управления на блоке, ножная педаль для легкости и удобства работы, удобная смена насадок без использования ключа.

## **Технические характеристики:**

Напряжение: 220 В,  
Частота: 50–60Гц,  
Мощность: 10Вт.  
Скорость вращения фрезы: 35 000 об/мин  
Размеры: 150x120x70 мм,  
Вес: 900 гр.  
Реверс: есть  
Педаль управления: есть  
Цанговый зажим фрезы  
Применение: маникюр, педикюр, коррекция искусственных ногтей  
Страна производитель – Китай, под контролем ТМ ruNail(Россия)

**Комплектация:** блок питания, ручка, педаль управления, 3 фрезы.

## **В комплекте 3 фрезы:**

- Барабан с наждачной насадкой 6\*13 мм для снятия искусственных ногтей, 1 шт.;
- Цилиндр алмазный малый 3\*9 мм для работы под ногтем при коррекции и для завершающей стадии снятия искусственных ногтей, 1 шт.;
- Насадка алмазная конусная 1,6 мм для обработки участков кожи между боковым валиком и ногтевой пластиной, 1 шт.

## **Инструкция по применению:**

1. Установите аппарат на сухую поверхность.
2. Подсоедините ручку к блоку питания. По необходимости подсоедините педаль.
3. Вставьте нужную фрезу. Для того, чтобы поменять насадку, поверните секцию ручки по часовой стрелке (пол-оборота, до щелчка) - откроется цанговый зажим, затем вставьте нужную фрезу и поверните патрон в обратную сторону.
5. Перед тем как включать прибор в розетку, убедитесь, что выключатель находится в режиме «OFF», чтобы избежать травм, вызванных внезапным началом работы.
6. Поставьте переключатель скорости на отметку «0».
7. Подсоедините аппарат к сети.
8. Включите аппарат с помощью кнопки включения.
9. Выберите режим вращения фрезы.
10. Выставьте необходимую скорость вращения с помощью регулятора скорости.
11. Для того, чтобы переключить фрезер на ножной режим, переключите аппарат на функцию «FOOT». Перед этим рекомендуется выключить фрезер или выставить скорость вращения на «0».
12. Прежде чем класть ручку на подставку, выставьте скорость на отметку «0» и дождитесь полной остановки вращения фрезы.
13. Для завершения работы выставьте скорость вращения на «0», выключите аппарат и отсоедините от сети.

Гарантия: 6 месяцев. Возврат и обмен возможен в течение гарантийного срока. Обязательные условия возврата/обмена: предоставление чека или накладной на товар, гарантийного талона и индивидуальной упаковки (коробка от товара).