



DIGMA

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

АКУСТИЧЕСКАЯ МИНИСИСТЕМА

MS-11

Благодарим вас за покупку акустической минисистемы DIGMA!
Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки устройства бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.
5. Не включайте акустическую систему сразу, если вы привнесли ее с мороза. В этом случае устройство необходимо выдержать при комнатной температуре примерно три часа.
6. Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если устройство повреждено или не функционирует, обратитесь к продавцу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип подключения: беспроводной
Выходная мощность: 100 Вт
Диапазон воспроизводимых частот: 45 Гц — 18 КГц
Соотношение сигнал/шум: > 85 дБ
Линейный вход AUX IN
Разъем для SD-карты
Режим BT-колонки
Разъем USB
Интерфейс подключения: Bluetooth 5.0
Встроенное FM-радио
Микрофон
Функция TWS*
Подсветка
Время работы без подзарядки: до 6 часов**
Емкость батареи: 4500 мАч
Напряжение зарядки: +5В, 1А
Поддерживаемые аудиоформаты: MP3/WMA/WAV
Материал: пластик
Размер устройства: 280 x 280 x 730 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Пульт управления
Проводной микрофон
Руководство пользователя
Гарантийный талон

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
Ниппон Клик Системс Лимитед
Адрес: Куиджано Чамберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА
Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ
1. Включите устройство и нажмите кнопку «MODE», чтобы войти в режим Bluetooth.
2. Включите функцию Bluetooth на мобильном телефоне и найдите устройство BT SPEAKER. Для подключения не требуется пароль, но если пароль все же потребуется, введите «0000». Для подключения в сопряжение. После успешного сопряжения колонка выдаст звук в режиме сопряжения.

И. Основные характеристики

1. Высокочувствительная колонка с большой проникающей мощностью, но если пароль все же потребуется, введите «0000».
2. Подсветка
3. Время работы без подзарядки: до 6 часов**
4. Емкость батареи: 4500 мАч
5. Напряжение зарядки: +5В, 1А
6. Поддерживаемые аудиоформаты: MP3/WMA/WAV
7. Материал: пластик
8. Размер устройства: 280 x 280 x 730 мм

II. Перед началом работы

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

III. Процедура сопряжения Bluetooth и соответствующие параметры

Изображение: Руководство пользователя DIGMA MS-11

IV. Инструкция по эксплуатации пульта дистанционного управления

V. Использование пульта дистанционного управления

VI. Условия хранения

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

VII. Изготовитель:
Ниппон Клик Системс Лимитед
Адрес: Куиджано Чамберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

VIII. Решение возможных проблем

Проблема: Отсутствует питание.
Решение: Зарядите акустическую минисистему.

Проблема: Нет звука.
Решение: Настройте уровень громкости.

ИМПОРТЕР:
ООО «Марсала»
123007, г. Москва, шоссе Хорошевское, д. 38, корп. 1, этаж 6, комната 21
Уполномоченное изготавителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо описанных в данном руководстве пользователя.

Проблема: Акустическая минисистема не реагирует.
Решение: Перезапустите акустическую минисистему.

Проблема: После подключения устройства с технологией Bluetooth сопрограммирования не удалось подключиться к устройству.
Решение: Прием сигналов Bluetooth низкого качества. Переместите приемник сигнала с пульта дистанционного управления ближе к системе или устраните все препятствия между ними.

Проблема: Не удается подключиться к устройству.
Решение: Прием сигналов Bluetooth низкого качества. Переместите приемник сигнала с пульта дистанционного управления ближе к системе или устраните все препятствия между ними.

Срок гарантии: 1 год*

Срок службы: 1 год

Срок годности: не ограничен

***в соответствии с гарантийными условиями**