

CENTEK®

СТ-1109

МИКСЕР
АРАЛАСТЫРҒЫШ
МИКСЕР
АРАЛАШТЫРГЫЧ
ЗИРЬ^Q
MIXER

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
НҰСҚАУЛЫ ПАЙДАЛАНУШЫ
КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА
КОЛДОНУУЧУН ЖЕТЕКЧИЛИГИ
ОДЫНДАРЫНЫҢ ӘӨЛҮСИГЧС
INSTRUCTION MANUAL





Уважаемый потребитель!

Благодарим Вас за выбор продукции ТМ CENTEK. Мы гарантируем безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Пожалуйста, перед началом эксплуатации внимательно изучите данную инструкцию, которая содержит важную информацию о правильной и безопасной эксплуатации прибора. Позаботьтесь о сохранности данной инструкции. Изготовитель не несет ответственности в случае использования прибора не по прямому назначению и при несоблюдении правил и условий, указанных в настоящей инструкции, а также в случае попыток неквалифицированного ремонта прибора. Если Вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

Миксер является бытовым прибором и не предназначен для использования в промышленных целях!

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенный Вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

- Используйте прибор строго по назначению.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.

- Используйте прибор только в бытовых целях.
- Не тяните сетевой шнур, если он касается кромок предметов с острыми краями, сдавлен какими-либо предметами или запутался.
- Не прокладывайте сетевой шнур и не кладите сам прибор в местах с повышенной влажностью, на горячих поверхностях, вблизи тепловыделяющих приборов или открытого пламени.
- Во время работы не касайтесь руками или другими предметами вращающихся насадок!
- Используйте прибор только с принадлежностями, входящими в комплект поставки.
- Устанавливайте одновременно только насадки одного типа.
- Будьте крайне осторожны при работе с горячими жидкостями.
- Следите, чтобы длинные волосы и элементы одежды не свисали над работающим прибором.
- Не используйте прибор непрерывно более 5 минут.
- Не используйте прибор при работе с твердыми продуктами, например, замороженным сливочным маслом. При работе с вязкими продуктами двигатель может перегореть.
- Прибор не следует использовать, если:
 - поврежден сетевой шнур;
 - прибор имеет видимые повреждения;
 - прибор упал с высоты;
 - на прибор попала влага.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны

находиться под контролем для недопущения игры с прибором.

- Если миксер не используется, следите за тем, чтобы он был выключен!

- Не используйте прибор при температурах ниже 0 °С и выше 35 °С.

- Не держите вилку в электросети:

- если прибор работает неправильно (повышенный шум, вибрация и т.п.);
- во время чистки;
- до и после каждого использования.

- Не тяните и не переносите прибор за сетевой шнур.

- Перед обслуживанием прибора, а также если прибор работает неправильно (повышенный шум, посторонний запах и т.д.), отключите прибор от электросети.

- Перед отключением от электросети убедитесь, что переключатель скоростей находится в положении «0». Беритесь рукой за вилку, а не тяните за шнур питания. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель или уполномоченный им сервисный центр, или аналогичный квалифицированный персонал.

- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор или производить замену каких-либо деталей. При обнаружении неполадок, обратитесь в ближайший сервисный центр.

- Особые условия по перевозке (транспортировке), реализации: нет.

ВНИМАНИЕ! Опасность получения травмы! Никогда не прикасайтесь к вращающимся насадкам голой рукой, смену насадок можно производить только после полной остановки двигателя!

ВНИМАНИЕ! Опасность пожара! Никогда не допускайте контакт прибора с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими материалами!

При повреждении сетевого шнура или какого-либо другого узла устройства немедленно отключите прибор от электрической сети и обратитесь в сервисный центр изготовителя. В случае неквалифицированного вмешательства в устройство прибора или несоблюдения перечисленных в данной инструкции правил эксплуатации прибора гарантия аннулируется.

ВНИМАНИЕ! Не погружайте корпус прибора, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или любые другие жидкости.

2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Кнопка сброса насадок
2. Рычаг переключения скоростей
3. Корпус
4. Насадки для взбивания
5. Насадки для замешивания

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Миксер - 1 шт.
- Насадка-крюк для замешивания теста - 2 шт.
- Насадка-венчик для взбивания - 2 шт.
- Руководство пользователя - 1 шт.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Прежде чем подключить миксер к сети, убедитесь, что у Вас совершенно сухие руки! Перед первым использованием миксера тщательно промойте все насадки.
- Вставьте необходимые Вам насадки в соответствующие отверстия миксера.

- Подключите прибор к электросети. При помощи переключателя Вы можете выбрать необходимую скорость.

ВНИМАНИЕ! Прибор не предназначен для длительного использования! Максимальное время непрерывной работы 5 минут, после чего необходим перерыв в работе в течение нескольких минут. После этого можно продолжить использование прибора.

5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Перед обслуживанием прибора отключите его от электросети.

Промойте насадки в проточной воде или в посудомоечной машине и высушите их. Моторный блок протрите влажной тканью. Затем вытрите его насухо.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение: 220-240 В ~50/60 Гц
- Номинальная мощность: 150 Вт
- Максимальная мощность: 250 Вт



7. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно.

По возможности при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его

можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав этот прибор по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 5 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется генеральным сервисным центром ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: +7 (861) 991-05-42. Адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание товара, указан на сайте

<https://centek-air.ru/servis>. Название организации, принимающей претензии в Казахстане: ТОО «Moneytow», г. Нур-Султан, ул. Жанибека Тархана, д. 9, крыльцо 5. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57.

Продукция имеет сертификат соответствия.



9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

Импортер: ИП Асрумян К.Ш. Адрес: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пащковский, ул. Ата-мана Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев с даты реализации конечному потребителю. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:

- Правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гаран-

тийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- соблюдение правил и требований безопасности.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.

4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:

- механические повреждения;
- естественный износ прибора;
- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
- неправильная установка, транспортировка;
- стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и т. п.),
а также другие причины, находящиеся вне контроля продавца и изготовителя;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным техническим стандартам;
- выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:

- а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства;
 - б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вороты, шланги, трубы, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха);
 - для приборов, работающих от батареек, - работа с неподходящими или истощенными батарейками;
 - для приборов, работающих от аккумуляторов, - любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.
5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.
6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией ТМ CENTEK людям, домашним животным, имуществу потребителя и (или) иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и (или) неосторожных действий (бездействий) потребителя и (или) иных третьих лиц, действия обстоятельств не-преодолимой силы.
7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

ҚАЗАҚ

ҚУРМЕТТІ ТҮТҮНШУШЫ!

Дайындаушы аспапты тікелей мақсаты бойынша пайдаланған жағдайда және осы Нұсқаулықта көрсетілген ережелер мен шарттар сақталмаған жағдайда, сондай-ақ, аспапты білікті емес жоңдеуге арекет жасаған жағдайда жауапты болмайды. Егер сіз құралды пайдалану үшін басқа түлғаға тапсырыңыз келсе, оны осы нұсқаулықпен бірге жіберіңіз.

Миксер түрмистық аспап болып табылады және ол енергиясынан мақсаттарда пайдалануға ариналған.

1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Өмір мен деңсаулыққа қауіпті жағдайлардың туындауын, сондай-ақ, аспаптың үақытынан бүрүн істен шығуын болдырмау үшін теменде көрсетілген шарттарды қатаң сақтау қажет:

- Құралының қатаң мақсатқа қолданыцызы.
 - Бастапқы қосу алдында буйында көрсетілген техникалық сипаттамалардың электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетін тексерілің.
 - Құралының тек түрмистық мақсатта пайдаланыцызы;
 - Егер ол өткір шеттері бар заттардың жиегіне тисе, қандай да бір заттармен қысылаған немесе шатастырыса, желілік сым тартпақыз.
 - Желілік бау төсеменің және аспапты ылғалдылығы жоғары жерлерде.
 - Ұстық беттерде, жылу белетін аспаптарға немесе ашық жалынға жақын жерге қоймаңыз.
 - Жұмыс кезінде қолмен немесе айналмалы саптамалардың басқа заттарына тименің!
 - Құралды тек жеткізу жынтығына кіретін керек жарактармен пайдаланыцызы.
- Бір мезгілде тек бір типті саптамаларды орнатыңыз.
 - Ұстық сұйықтықтармен жұмыс істегендеге вте абай болыңыз.
 - Ұзын шаш пен кім элементтері жұмыс істеп тұрған құралының ілінбейін қадағалаңыз.
 - Миксерді үздіксіз 5 минуттан артық пайдаланбаңыз.
 - Миксерді қатты вінімдермен, мысалы, мұз-датылған сары маймен жұмыс істегендеге пайдаланбаңыз. Тұтқыр вінімдермен жұмыс істеге кезінде қозғалтқыш жаңып кету мүмкін.
 - Миксерді пайдалану керек емес, егер:
 - желі сымы зақымдалған;
 - аспаптың көрінетін зақымдануы бар;
 - құралының білдірілген құлап кетті;
 - құралға ылғал тиді.
 - Егер қауіпсіздік үшін жауапты тұлғаның қадағалауында болмаса немесе аспапты пайдалану жөніндегі нұсқаулығын алмаса, бұл аспап физикалық, ақыл-немесе сезіну қабілеттері төмөн немесе өмірлік тажірибесі немесе білімі жоқ адамдардың (соның ішінде балалардың) пайдалануына ариналған. Балалар аспаппен ойнамас үшін үнемі назарда болупары тиіс.
 - Егер миксер пайдаланылмаса, оны өшіріңіз!
 - Аспапты 0 °C төмөн және 35 °C жоғары температурада пайдаланбаңыз.
 - Шанышқыны электр желісінде ұстамаңыз:
 - егер құралының дұрыс жұмыс істемесе (жоғары шу, діріл және т. б.);
 - тазалап көзінде;
 - әрбір пайдалануға дейін және кейін.
 - Құралының желілік сымның артына тартпақыз және көтермекіз.
 - Аспапқа қызмет көрсету алдында, сондай-ақ егер аспап дұрыс жұмыс істемесе (жоғары шу, бедде істер т.б.), аспапты электр желісінен ажыратыңыз.

- Жылдамдықтар қосқышының "О" қалпында түрғанына көз жеткізіңіз. Қуат сымы сыртына тартпаңыз. Қорек бауы зақымдалған жағдайда қауіп-қатерді болдырмау үшін оны ауыстыруды дайындаушы немесе он үәкілдегі берген сервис орталығы немесе осыған үқсас білкті персонал жүргізу тиіс.
- Аспалты вәз бетінше жөндеуге немесе қандай да бір белшектерді ауыстыруға тырыспаңыз. Ақаулықтарды жеңген кезде, жақын маңдағы қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Тасымалдау (tасу), сату бойынша ерекше шарттар: жоқ.

НАЗАР! Жарақат алу қауіп! Ешқашан айналмалы салтамаларға жалақаш қолмен тімен тімемің, салтамаларды ауыстыруды қозғалтқыш толық тоқтағаннан кейін фана жүргізуге болады!

НАЗАР! Өрттің қауіп-қатер! Аспалтың тез тұтанатын сыйықтықтармен және жанғыш материалдармен жанасуына ешқашан жол бер-менің!

Желілік сым немесе құрылғының басқа торабы зақымданған жағдайда, құрылғыны электр желісінен дереу ажыратып, дайындауышының қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Аспалтың құрылғысына білкті емес арапасу немесе осы Нұсқаулықта аталған құралды пайдалану ережелерін сақтамаған жағдайда - кепілдік жойылады.

НАЗАР! Құрылғының корпусын, электр сымын және электр сымының шанышқысын сұға немесе басқа сыйықтықтарға батырмайды.

2. АСПАЛТЫҢ СИПАТАМАСЫ

1. Санылауларды қалпына келтіру түймесі
2. Жылдамдықты ауыстыру тұтқасы
3. Корпус
4. Қашыға арналған салтамалар
5. Илеуге арналған салтамалар

3. ЖИЫНТЫҚТАЛЫҚ

- Миксер - 1 дана
- Қамыр илеуге арналған салтама - 2 дана
- Қашыға арналған салтама - 2 дана
- Пайдалануыш нұсқаулығы - 1 дана

4. ЖҰМЫС ТАРТІБІ

- Миксерді желіге қоспас ағындың қалдарының құрғақ екенине көз жеткізіңіз! Миксерді бірінші рет қолданаң алдында барлық салтамаларды жақысалап шайыңыз.
- Қажетті салтамаларды арапастырыштық тиісті тесіктіріне салыңыз, сонымен қатар шығындық тәжім жабдықтаған салтаманың тиісті тесікке салынғанын бақылаңыз.
- Құрылғыны электр желісіне қосыңыз. Коммутатордың көмегімен сіз қажетті жылдамдықты таңдай аласыз.

НАЗАР! Құрылғы ұзақ уақыт пайдалануға арналмаған! Үздіксіз жұмыстық максималды уақыты - 5 минут, содан кейін жұмыста бірнеше минут үзіліс қажет. Осыдан кейін сіз құрылғыны пайдалануды жалғастыра аласыз.

5. ҚҰРЫЛҒЫНЫ КУТУ

Құрылғыға қызмет көрсетер алдында оны электр желісінен ажыратыңыз.

Салтамаларды ағынды сұға немесе ыдыс жүгішта жуып, құрғатыңыз. Мотор блогын дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Содан кейін оны құрғатыңыз.

6. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТАМАЛАР

- Кернеу: 220-240 В -50/60 Гц
- Номиналды қуаты: 150 Вт
- Максималды қуаты: 250 Вт



7. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ, АСПАЛТЫ ЖОЮ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

Қантама, аспалты вәз қайталап пайдалануға болатын материалдардан жасалған.

Мүмкіндігінше, аспалтартарды жою кезінде қайталап пайдалану материалдарына арналған контейнерге тастаныңыз.

АСПАЛТЫ ЖОЮ

Қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін, аспалтартардың тұрмыстық қалдықтан болек жойылуы мүмкін. Оны электрондық аспалтартар мен электр аспалтартарын қайта өндеге қабылдаудың арнайы пунктінә тапсыруға болады.

Материалдар өздерінің жіктемесіне сәйкес қайта өндеделі. Осы аспалты қолданылу мерзімі аяқталуына байланысты қайта өндеге тапсыра отырып, Сіз қоршаган ортасы қорғауға үлкен үлес қосасыз. Сіз электрондық аспалтартар мен электр аспалтартарын қайта өндеге қабылдауда пункттерінің тізімін муниципалдық мемлекеттік білік органдарынан ала аласыз.

8. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚЛАРАТ, КЕПІЛДІКТІК МІНДЕТЕМЕЛЕР

Бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң

сәйкес пайдаланылған жағдайда, «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау жөніндегі» РФ федералдық заңының 5-бабы 2-тәрмәгина сәйкес аспалтың шығаруыш белгілеген қолданылу мерзімі соғы тұтынушыға сатқан күннен бастап 5 жылды құрайды. Қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін, аспалты одан ері пайдалануға байланысты ұсынылмада алу үшін, жақын мандағы авторландырылған сервистік орталыққа хабарласыңыз. Бұйымның шығарылған күні сериялық нөмірде көрсетілген. (2 және 3 белгілер – шығарылған жылы, 4 және 5 белгілері – айы). Қазақстандағы қызметтердегі атаптымы: «Monegot» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Жәнібек Тархан к., 9-үй, 5-қанат. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57. Сатып алушылардан шағымдарды қыбылдауда үәкілдітті және Қазақстан Республикасында тауарға жөндеу мен техникалық қызмет көрсетуді жүргізетін үйимның мекенжайлай мен басқа да деректемелері сайтында көрсетілген <https://centek.ru/servis>. Өттімнің тәмдегідегі сайkestік сертификаты.



9. ШЫҒАРУШЫ, ИМПОРТАУШЫ ТУРАЛЫ АҚЛАРАТ

Импорттаушы: ИП Асрумян К.Ш. Мекенжайлай: Ресей, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ!

Барлық аспалтар кепілдік мерзімі соғы тұтынушыға сату күнінен бастап 12 ай. Осы кепілдік талонымен өндіруші осы құралдың жарамдылығын растайды және өндірушінің кінәсінен туындаған барлық ақауларды тегін жою бойынша міндеттемені візіне алады.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУШІ ШАРТТАРЫ:

1. Кепілдік келесі ресімдеу шарттары сақталған жағдайда жарамды:

- үлгінің атауы, оның сериялық нөмірі, сату күні көрсетілген дайындаудың түпнұсқалық кепілдік талонын дұрыс және нақты толтырыу, сатушы фирмалық мөрі және кепілдік талондағы сатушы фирмасының әкілінің қолы, әрбір жыртылмалы купондағы меррлер, сатып алушының қолы болған жағдайда.

Жоғарыда көрсетілген құжаттар ұсынылаған жағдайда немесе олардағы ақларат Толық емес, анық емес, қарма-қайши болса, өндіруші кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқықын візіне қалдырады.

2. Кепілдік келесі пайдалану шарттары сақталған кезде жарамды:

- пайдалану нұсқаулығына қатаң сәйкес құралды пайдалану;
- қайінсіздік ережелері мен талаптарын сақтау.
- 3. Кепілдік иесінің үйінде мерзімді қызмет көрсетуді, тазалайды, орнатуды, құралды баптауды қамтывымайды.
- 4. Кепілдік қолданылмайтын жағдайлар:

 - механикалық зақын;
 - құрылғының табиғи тозуы;
 - пайдалану шарттарын сақтамау немесе иесінің қате әрекеттері;
 - дұрыс орнату, тасымалдау;

- табиғи апаттар (найзағай, өрт, су тасқыны және т. б.), сондай-ақ сатушы мен дайындаушыға тәуелсіз басқа да себептер;
- аспалтың ішіне бедде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің түсүйі;
- әкілдегі емес түлғалардың конструктивті ауыстыруларын жөндеу немесе енгізу;
- аспалты касіби мақсатта пайдалану (жүктеу тұрмыстық қолдану деңгейінен асып түседі), аспалты мемлекеттік техникалық стандарттарға сәйкес келмейтін қоректендіруші телекоммуникациялық, және кабельдік жөнделерге қосу;
- бұйымның төменде санамаланған керек-жарақтарының істен шығуы, егер оларды ауыстыру конструкциямен көзделсе және бұйымды бөлшектеумен байланысты болмаса:

а) қашықтан басқару пульттері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері (батареялар), сыртқы қуат беру блоктары және зарядтау құрылғылары;

б) шығыс материалдары мен аксессуарлары (буыптыу, қалтар, белдіктер, сәмкелер, торлар, пышақтар, колбапар, тарелекер, тұғырлар, торлар, вертелапар, шлангілер, тұтіктер, щеткалар, саптамалар, шаң жинағыштар, сүзгілер, ііс сіңіргіштер);

- батареялардан жұмыс істейтін аспалтар үшін-жарамсыз немесе сарқылған батареялармен жұмыс істей,
- аккумуляторлардан жұмыс істейтін аспалтар үшін аккумуляторларды зарядтау және зарядтау ережелерін бұзудан туындаған кез келген зақымдануар.

5. Осы кепілдікті өндіруші қолданыстағы заңнамада белгіленген тұтынушының құқықтарына қосынша береді және оларды ешір дәрежеде шектемейді.

6. Өндіруші TM CENTEK, егер бұйымды пайдалану, орнату ережелері мен шарттарын сақтамау нәтиже сінде болған жағдайда, адамдарға, Үй жаңуарларына,

тұтынуышының және/немесе взғе үшінші тұлғалардың мүлкіне тікелей немесе жанама келтірілген зиян үшін; тұтынуышының және/немесе взғе үшінші тұлғалардың еңсерілмейтін күш жағдайларының қасақана және/немесе алғысызды арекеттері (әрекетсіздігі) үшін жауапты болмайды.

7. Сервістік орталықта жүгінген кезде бўйымды қабылдау тек таза куйінде үзүнлайды (аспальта азық-тупік, шаш және басқа да ластанулар болмауда тиис).

Өндіруші алдын ала ескертусіз аспалтық дизайны мен сипаттамаларын өзгертуге құбылы.

УКРАЇНСЬКИЙ

ШАНОВНИЙ СПОЖИВАЧ!

Будь ласка, перед початком експлуатації уважно вивчіть дану інструкцию, що містить важливу інформацію щодо правильної та безпечної експлуатації приладу. Подбайте про збереження даної інструкції. Виробник не несе відповідальність в разі використання приладу не за прямим призначением і при недотриманні правил умов, що вказані в цій інструкції, а також у разі спроб некваліфікованого ремонту приладу. Якщо Ви бажаєте передати прилад для використання іншій особі, будь ласка, передавайте його разом із цією інструкцією. Міксер є побутовим приладом і не призначений для використання в промислових цілях!

1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Щоб уникнути виникнення ситуацій, небезпечних для життя і здоров'я, а також передчасного виходу приладу з ладу, необхідно суверо дотримуватися перерахованих нижче умов:

- Використовуйте прилад суверо за призначением.

- Перед початковим включенням перевірте, чи відповідають технічні характеристики, зазначені на виробі, параметрам електромережі.
- Використовуйте прилад тільки в побутових цілях.
- Не тягніть мережевий шнур, якщо він торкається країок предметів із гострими краями, здавлений будь-якими предметами або заплутався.
- Не прокладайте мережевий шнур і не кладіть сам прилад у місцях із підвищеною вологостю, на гарячих поверхнях, поблизу тепловиділяючих приладів або відкритого полум'я.
- Під час роботи не торкайтесь руками або іншими предметами обертових насадок!
- Використовуйте прилад тільки з приладдям, що входить до комплекту постачання.
- Встановлюйте одночасно тільки насадки одного типу.
- Будьте вкрай обережні при роботі з гарячими рідинами.
- Слідкуйте, щоб довге волосся й елементи одягу не звисали над працюючим приладом.
- Не використовуйте міксер безперервно більше 5 хвилин.
- Не використовуйте міксер при роботі з твердими продуктами, наприклад замороженим вершковим маслом. При роботі з в'язкими продуктами двигун може перегоріти.
- Міксер не слід використовувати, якщо:
 - пошкоджений мережевий шнур;
 - прилад має видимі пошкодження;
 - прилад впав з висоти;
 - на прилад потрапила волога.
- Якщо міксер не використовується, стежте за тим, щоб він був відключений! Не використовуйте прилад при температурах нижче 0 °C і вище 35 °C.
- Не тримайте вилку в електромережі:
- якщо прилад працює неправильно (підвищений шум, вібрація і т. п.);
 - під час чищення;
 - до і після кожного використання.
- Не тягніть і не переносять прилад за мережевий шнур.
- Перед обслуговуванням приладу, а також якщо прилад працює неправильно (підвищений шум, сторонній запах і т.д.), відключіть прилад від електромережі. Перед відключенням від електромережі переконайтесь, що перемикач швидкостей знаходиться в положенні «0». Беріться рукою за вилку, а не тягніть за шнур живлення. При пошкодженні шнура живлення його заміні, щоб уникнути небезпеки, повинен виробляти виробник, або уповноважений ним сервісний центр, або аналогічний кваліфікований персонал.
- Не намагайтесь самостійно ремонтувати прилад або робити заміну будь-яких деталей. При виявленні неполадок зверніться в найближчий сервісний центр.
- Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фі-зичними, чуттєвими або розумовими зді-бностями або за відсутності в них життєвого досвіду або знань, якщо вони не перебувають під контролем або не проінструктовані про використання приладу особою, відповідальною за їх безпеку. Діти повинні перебувати під контролем для недопущення гри з приладом.
- Прилад має нагрівну поверхню. Особи, які не чутливі до нагрівання, повинні бути обережні при користуванні приладом.
- Особливі умови з перевезення (транспортування), реалізації: немас.

УВАГА! Небезпека отримання травми! Ніколи не торкайтесь до обертових насадок голою рукою, зміні насадок можна проводити тільки після повної зупинки двигуна!

УВАГА! Небезпека пожежі! Ніколи не допускайте контакт приладу з легкозаймистими рідинами і горючими матеріалами! При пошкодженні мережевого шнура або будь-якого іншого вузла пристрою негайно відключіть прилад від електричної мережі і зверніться в сервісний центр виробника. У разі некваліфікованого втручання в будову приладу або недотримання перерахованих у даній інструкції правил експлуатації приладу гарантія анулюється.

УВАГА! Не занурюйте корпус приладу, мережевий шнур і вилку мережевого шнура в воду або будь-які інші рідини.

2. ОПИС ПРИЛАДУ

1. Кнопка скидання насадок
2. Важіль перемикання швидкостей
3. Корпус
4. Насадки для збивання
5. Насадки для замішування

3. КОМПЛЕКТНІСТЬ

- Міксер – 1 шт.
- Насадка для замішування тіста – 2 шт.
- Насадка для збивання – 2 шт.
- Керівництво користувача – 1 шт.

4. ПОРЯДОК РОБОТИ

- Перш ніж підключити міксер до мережі, переконайтесь, що у Вас цілковито сухі руки! Перед

першим використанням міксера ретельно промийте всі насадки

- Вставте потрібні Вам насадки у відповідні отвори приладу, при цьому контролюйте, щоб насадка, оснащена коронкою з виступом, була вставлена у відповідний їх отвір.
- Підключіть прилад до електромережі. За допомогою перемикача Ви можете вибрати потрібну швидкість.

УВАГА! Прилад не призначений для тривалого використання! Максимальний час безперервної роботи – 5 хвилин, після чого необхідна перерва в роботі протягом декількох хвилин. Після цього можна продовжити використання приладу.

5. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

Перед обслуговуванням приладу виключіть його від електромережі. Промийте насадки в проточній воді або в посудомийній машині і висушіть їх. Моторний блок протріть вологую тканиною. Потім витріть його насухо.

6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напруга: 220-240 В -50/60 Гц
- Номінальна потужність: 150 Вт
- Максимальна потужність: 250 Вт



7. ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, УТИЛІЗАЦІЯ ПРИЛАДУ

Прилад після завершення терміну служби може бути утилізований окремо від звичайного побутового сміття. Його можна здати в спеціальний пункт прийому електронних приладів і електроприладів на переробку.

8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ, ГАРАНТІЙНІ ЗОBOV'язАННЯ

Термін служби для даного виробу становить 5 років із дати реалізації кінцевому споживачу за умови, що виріб використовується в суворій відповідності до даної інструкції з експлуатації та застосовними технічними стандартами. Після завершення терміну служби зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру для одержання рекомендацій із подальшої експлуатації виробу. Дата виробництва виробу вказана в серійному номері (2 і 3 знаки - рік, 4 і 5 знаки - місяць виробництва). Гарантійне і післягарантійне обслуговування здійснюється генеральним сервісним центром ТОВ «Ларіна-Сервіс», м. Краснодар. Тел.: +7 (861) 991-05-42. Адреса та інші реквізити організації, уповноваженої на прийняття претензій від покупців, яка здійснює ремонт і технічне обслуговування товару в Україні, вказана на сайті <https://centek.ru/servis>. Продукція має сертифікат відповідності.



9. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА Й ИМПОРТЕРА Імпортер: ІП Асурян К.Ш. Адреса: Росія, 350912, г. Краснодар, пт. Пашковській, ул. Атамана Лисенка, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

ШАНОВНИЙ СПОЖИВАЧ!

Термін гарантії на всі прилади 12 місяців з дати реалізації кінцевому споживачу. Даним гарантійним талоном виробник підтверджує справність даного приладу і бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини виробника.

УМОВИ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ:

1. Гарантія діє при дотриманні таких умов оформлення:

- правильне і чітке заповнення оригінального гарантійного талона виробника із зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу, за наявності печатки фірми-продавця і підпису представника фірми-продавця в гарантійному талоні, печаток на кожному відривному купоні, підпису покупця. Виробник залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні в разі ненадання вказаних вище документів, або якщо інформація в них буде неповною, нерозбірливою, суперечливою.

2. Гарантія діє при дотриманні таких умов експлуатації:

- використання приладу в суворій відповідності до інструкції з експлуатації;
- дотримання правил і вимог безпеки.

3. Гарантія не включає періодичне обслуговування, чищення, установлення, настройку приладу на дому у власника.

4. Випадки, на які гарантія не поширяється:

- механічні пошкодження;
- природний знос приладу;
- недотримання умов експлуатації або помилкові дії власника;
- неправильна установка, транспортування;

- стихійні лиха (бліскавка, пожежа, повінь та ін.), а також інші причини, що не залежать від продавця і виробника;
- потрапляння всередину приладу сторонніх предметів, рідин, комах;
- ремонт або внесення конструктивних змін неулюноваженими особами;
- використання приладу в професійних цілях (навантаження перевищує рівень побутового застосування), підключення приладу до живильних телекомунікаційних і кабельних мереж, що не відповідають Державним технічним стандартам;
- вихід із ладу перерахованого нижче приладдя виробів, якщо їх заміна передбачена конструкцією і не пов'язана з розбиранням виробу:

а) пульти дистанційного керування, акумуляторні батареї, елементи живлення (батарейки), зовнішні блоки живлення і зарядні пристрої;

б) витратні матеріали й аксесуари (упаковка, чохли, ремені, сумки, стікі, ноі, колби, тарілки, підставки, решітки, рожни, шланги, трубки, щітки, насадки, пилозбирники, фільтри, поглиначі запаху);

- для приладів, що працюють від батарейок,

- робота з невідповідними або спрацьованими батарейками;

- для приладів, що працюють від акумуляторів, - будь-які пошкодження, викликані порушеннями правил зарядження і підзарядження акумуляторів.

5. Ця гарантія надається виробником на додаток до правил споживача, установлених чинним законодавством, і жодною мірою не обмежує їх.

6. Виробник не несе відповідальності за можливу шкоду, прямо або побічно завдану продукцією ТМ CENTEK людям, домашнім тваринам, майну споживача та/або інших третіх осіб у разі, якщо це сталося в

результаті недотримання правил й умов експлуатації, встановлення виробу, навмисних і/або необережних дій (бездіяльності) споживача та/або інших третіх осіб, дії обставин нездоланної сили.

7. При зверненні в сервісний центр прийом виробу надається тільки в чистому вигляді (на прилад не повинно бути залишків продуктів харчування, пилу та інших забруднень).

Виробник залишає за собою право змінювати дизайн і характеристики приладу без попереднього повідомлення.

КЫРГЫЗЧА

УРМАТТУ КЕРЕКТӨӨЧҮ!

Суралыч, аспалты көлдөнүүдан мурун, шайманды туура жана коопсуз пайдалануу боюнча маанилүү маалыматтарды жазылган берилген көрсөтмөнү жакылап окуп чыгыңыз. Берилген көрсөтмөнү жоголбошуна кам көрүкүз. Өндүрүүчү жооптуу эмес, эгерде шайман максатына ылайык пайдаланбаса, көлдөнмөдө көрсөтүлгөн зрежелер жана шарттар сакталбаса, ошондой эле квалификациясыз ондоо аракеттер болсо. Эгерде сиз шайманды башка адамга көлдөнүуга берип жатсаңыз, анда аны берилген көлдөнмо менен кошо еткөрүп беріңиз.

Арапаштыргыч бул тиричиник шайманды жана өнер жай максаттар үчүн көлдөнүлбайт!

1. КООПСУЗДУК ЧАРАЛАР

Жашоо жана ден-соопук учун кооптуу кырдаандарды, ошондой эле шайман эрте иштен чыгып калбашы учун, төмөнкү шарттар так сакталууга тийиш:

- Шайманды максатына ылайык так көлдөнүнүз.

- Баштапкы колдонуудан мурун, өнүмдө көрсөтүлгөн техникалык мүнездөмөлөрдүн электр тармактарының параметрлерине шайкештигін текшеріңиз.
- Шайманды үй тиричилігінде гана пайдаланыңыз.
- Электр зымын тартпаңыз, егер ал күрч учтуу нерселердин читеин тийип турса, буюмдарга кысыып турса же чырмалып калса.
- Электр зымын жана шаймандын вузун нымдуулук жогору жерлерде, ысык жерде, жылуулук чыгаруучу нерселердин жанында, же ачык жалынга жакын жерге койбонуз.
- Иштеп жатканда, айланып турган тиркемелерге колунуз же башка нерселер менен тиббетициз.
- Шайманды комплектте чогуу келген аспалтарды гана колдонунуз.
- Бир эле учурда ошкош типтеги гана тиркемелерди колдонунуз.
- Ысык суюктуктар менен иштегендө өтө этият болунуз.
- Узын чаш жана кийим-кече иштеп жаткан шаймандын үстүнүн самсаласбысын.
- Шайманды 5 мунэттөн ашык тыныссыз колдонбонуз.
- Шайманды катуу өнүмдер менен иштептесңиз, мисалы тоңдуруулган каймак май сыйктуу. Илешкектүү өнүмдер менен иштөөде, мотор күйүп кетиши мүмкүн.
- Шайманды колдонууга болбайт, егер:
 - электр зымын бузулган болсо;
 - көрүнүп турган зыяны болсо;
 - шайман бийиктиктен түшүп калса;
 - шайманга суу кирип кетсе.
- Шайманды физикалык, сезимтал же акыл жөндөмдүүлүгүнүн начар болгон адамдарга (балдарга), жашоо тажрыйбасы жана билимни болбондуктан колдононго болбайт, егер аларды шайманды колдонуунун зarezесин билген жана алардын коопсуздууга үчүн жооптуу адамдын көзөмөлүндө

- болжосо. Балдар шайман менен ойнобош үчүн, аларды көзөмөлдөш керек.
- Эгер арапаштыргыч колдонулбаса, анын очук болгонун текшерип алыңыз!
- Шайманды 0 °С дан төмөн жана 35 °С дан жогору температураларда колдонбонуз.
- Сайгычты электр тармагында кармабаңыз:
 - егер шайман туура эмес иштеп жатса (бийик ызычuu, дирилдөв ж.б.);
 - тазалоо учурунда;
 - колдонуудан мурун жана
 - колдонуудан кийин.
- Шайманды электр зымынан кармал ташыбаңыз жана тартпаңыз.
- Шайманды тейлөөдөн мурун, ошондой эле шайман жаша иштебей жатса (ызычuu, бетен жыт ж.б.), аны электр тармагынан ажыратыңыз.
- Тармактан ажыратуудан мурун ылдамдык которгучунун "0" абалында экендигин текшериңиз. Электр зымынан эмес, сайгычынан кармайыз. Электр зымын бузулган болсо, кооптуу жагдайды жаратпаш үчүн аны өндүрүүчүү, тейлөө кызматы же ушул сыйктуу квалификациялуу адистер алмаштырышы керек.
- Шайманды өзүнүз ондогонго же бөлүктөрүн алмаштырганга аракет кылбачыз. Эгер кандайдыр бир көйгөйлер табылса, жакын жердеги тейлөө борборуна кайрылыңыз.
- Ташуу (алып өтмөк), сатуу үчүн взгөчө шарттар: жок.

КӨНҮЛ БУРУҢУЗ! Жарақат алуу коркунучу! Айлануучу тиркемелерге эч качан жылаңаң колунуздуу тийизбенеңиз, саптамаларын кыймылдаткычы толугу менен токтогондан кийин гана взгөртүүгө болот.

КӨНҮЛ БУРУҢУЗ! Өрт коркунучу! Шаймандын тез күйүүчү суюктуктар жана күүүчү материалдар менен байланышына эч качан жол бербенциз!

Электр зымы же шаймандын башка бөлүгү бузулган болсо, анда дароо шайманды электр тармагынан ажыратып, өндүрүүчүнүн тейлөө борборуна кайрылыңыз. Шайманды түзүмгүнө квалификациясыз кийлигүшсө же берилген колдономодо жазылган шайманды иштетүү зarezесине сакталбаса, кепилдик жокко чыгарылат.

КӨНҮЛ БУРУҢУЗ! Аппараттын корпусун, тармактык боосун жана суу же башка ар кандай суюктук менен тармак боонун вилкани чөмүлдүргүлө.

2. ШАЙМАНДЫН СҮРӨТТӨЛҮШҮ

1. Саптамаларды чечүү баскычы
2. Ылдамдыктарды кортуру туткасы
3. Корпус
4. Карыштыргыч саптамалар
5. Арапаштыргыч саптамалар

3. ТОЛУКТУК

- Арапаштыргыч - 1 д.
- Камыр арапаштыргыч саптама - 2 д.
- Карыштыргыч саптама - 2 д.
- Колдонуучунун жетекчилеги - 1 д.

4. ИШТӨВ ТАРТИБИ

- Шайманды электр тармагына туташтыруудан мурун, колунуздуун толугу менен кургак болгонун текшериңиз! Арапаштыргычты биринчи жолу колдонуудан мурун, бардык саптамаларды жакшылап жууп алыңыз.
- Керектүү саптамаларды арапаштыргычтын тийиштүү тешикчелерине киргизиңиз, ошол эле учурда чыгып

турган таажы менен жабдылган жабдыктын тиешелүү төшүкке салынгандыгын текшерицىз.

- Шайманды электр тармагына туташтырыңыз. Которгучун жардамы менен сиз керектүү ылдамдыкты тандап алсаңыз болот.

КӨНҮЛ БУРУҢУЗ! Шайман узак мөөнөткө колдонууга ариялган эмес! Тынысыз иштетүүнүн максималдуу убактысы 5 мунэт, андан кийин бир нече мунэт тыныгуу сунушталат. Андан кийин иштөөнү улантсаңыз болот.

5. ШАЙМАНГА КАМ КӨРҮҮ

Шайманды тейлөөдөн мурун, аны электр тармагынан ажыратып алышы.

Салтамаларды ағын сууга же идиш жуугуч машинкада жууп, кургатыңыз. Кыймылдаткыч блокту нымдуу чүпүрек менен аарчыңыз жана кургатып сүртүңүз.

6. ТЕХНИКАЛЫК МУНӘЗДӘМӘЛӘР

- Чыңалуу: 220-240 В -50/60 Гц
- Номиналдуу күчтүүлүк: 150 Вт
- Максималдуу күчтүүлүк: 250 Вт



7. АЙЛАНА ЧӨҮРӨНҮ КОРГОО, ШАЙМАНДЫ УТИЛЬДЕШТИРӨВ

Кутусу жана шайман өзү кайра иштетилүүчү материалдардан жасалган. Мүмкүн болушунча аларды кайра иштетилүүчү материалдар үчүн жасалган идишке таштаңыз.

8. КУБӨЛҮК ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ, КЕПИЛДИК МИЛДЕТТЕНМЕСИ

Бул өнүмдүн иштөө мөөнөтү ақыркы колдонуучуга сатылган күндөн баштап 5 жыл түзөт, шайман ушул эксплуатациялык көрсөтмөлөргө жана колдонулуп

жаткан техникалык стандарттарга ылайык так колдонулса. Шаймандын чыгарылган күнү катардагы номерде көрсөтүлөт (2 жана 3 белгиси - жылы, 4 жана 5 белгиси - өндүрүш айы). Иштөө мөөнөтү аяктаганда, жакынны ыйгарым укуктуу тейлөө борборуна кайрылып, шайманды андан ары пайдалануу буюнча сунуштарды алыңыз. Кепилдик жана кепилдиктен кийинки тейлөө «Ларина-Сервис» жалпы тейлөө борбору тарабынан жүргүзүлөт. Краснодар шаары, тел.: +7 (861) 2-600-900. Кыргыз Республикасындагы сатып алушулардын дооматтарын кабыл алат турган жана өнүмдөрүү ондоо жана тейлөө ишин ашырган уюмдун дарегинде жана <https://centek.ru/servis> веб - сайтында көрсөтүлгөн. Продукциянын шайкештик сертификаты бар.



9. ӨНДҮРҮҮЧУ ЖАНА ИМПОРТТОЧУ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ

Импортточу: ИП Асрумян К.Ш. Дарек: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

УРМАТТАУ КЕРЕКТӨӨЧҮ!

Бардык түзөмтөрдүн кепилдик мөөнөтү ақыркы керектөөчүгө сатылган күндөн баштап 12 ай. Ушул кепилдик купону менен өндүрүүчү бул шаймандын жарактуу экендигин ырастайт жана өндүрүүчү тарабынан келип чыккан бардык бузууларды ақысыз жоюу милдетин алып жатат.

КЕПИЛДИК ТЕЙЛӨӨ ШАРТТАРЫ

1. Кепилдик каттоонун төмөнкү шарттарын эске алуу менен жарактуу:

- баштапкы өндүрүүчүнүн кепилдик баракчасын туура жана так толтуруу, модельдин атын көрсөтүү, модельдин сериялык саны, сатылган күнү жазылса, ар бир кепилдик талонунда сатуучу фирманин штампы, сатуучу фирманин өкулүнүн колу бар болсо.

Жогоруда көрсөтүлгөн документтер берилбеген учурда, же алардагы маалыматтар толук эмес, окулбай турган, карама каршы келген учурда, өндүрүүчү кепилдик кызматынан баш тартууга укуктуу.

- 2. Кепилдик төмөнкү иштөө шарттарын эске алуу менен жарактуу:

- шаймандын колдонууну көрсөтмөсүнө ылайык так колдонуу;

- эрежелерди жана коопсуздук талаптарын сактоо.

- 3. Кепилдик мезгил-мезгили менен техникалык тейлөө, тазалоо, орнотуу, шайманды ээсинин үйүндө жөндөв камтыйбайт.

4. Кепилдикке кирбекен учурлар:

- механикалык зыян;
- шаймандын табигый эскириши;
- иштөө шарттарын сактабоо же ээсинин туура эмес аракеттери;
- туура эмес орнотуу, ташуу;
- табигый кырсыктар (чагылган, врт, сел ж.б.), ошондой эле сатуучуга жана өндүрүүчүгө тийшеси болбогон башка себептер;
- шаймандын ичине бетөн заттардын, суюктуктардын, курт-кумурскалардын кирип кетиши;
- уруксатыз адамдар тарабынан ондоо же структуралык взгерүүлөр;
- шайманды кесиптик максаттарда колдонуу (жүк ички керектөөнүн деңгээлинен ашат). Шайманды

- դեսպերի, Եթե Նրանք վերահսկվում կամ հրահանգիւմ են սարք օգտագործել իրենց ավագության համար պատասխանատու անձի կողմից: Երեխամերը աետը է գոլսելն հսկողության տակ, որպեսզի շթույատրվի, որ Նրանց խաղան սարքի հետ:
- Եթե հարիչը չի օգտագործվում, ապա անսպասված աշխատիք այլ:
 - Մի օգտագործեն սարքը 0 °C-ից ցածր և 35 °C-ից բարձր ջերմաստիճաններում:
 - Անշատեր Էլեկտրական լարը վարդակից՝
 - Եթե սարքը ճիշտ չի աշխատում (կա բարձր աղմուկ, վիրացից և այլ),
 - մաքրման ժամանակ,
 - յուրաքանչյուր օգտագործումից առաջ և հետո:
 - Մի քաշեր Էլեկտրական լարը և մի տեղափոխեր սարքը լարից բռնած:
 - Սարքի տեխնիկական սպասարկումից առաջ ինչպես նաև Եթե սարքը պատշաճ կերպով չի աշխատում (ավելացել է աղմուկը, անսովոր հոր է գալիք և այլն), անշատեր սարքը Էլեկտրական ցանքից: Նախքան ցանքից անշատերը համոզվեք, որ արագույքան կարգավորիչը գոլսվում է «0» դիրքում: Անշատեին թումբի հրոցից և մի քաշեր Էլեկտրական լարը: Եթե Էլեկտրական լարը վնասված է, ապա դրա փոխարինումը պետք է իրականացնի արտադրողը կամ նրա կողմից լիազորված սպասարկման կենտրոնը կամ համապատասխան ռոպակավորում ունեցող անձնակազմը վրանքից խուսափելու համար:
 - Մի փորձեք ինքնուրույն վերանորոգել սարքը կամ փոխելի ինչ-որ մաս: Որևէ ինտիմ նկատելու դեպքում դիմեք մոտակա սպասարկման կենտրոն:

- Հատուկ պայմաններ փոխադրման (փոխադրման), վաճառքի համար՝չկան:
- Անսարքության դեպքում դիմեք սպասարկման կենտրոն:

ՈՒԾԱՂՐՈՒԹՅՈՒՆ! Վեսավածք ստանալու վայրությունը կամ դուք ստուգող կողողերին մերկ ծերություն: Կցողոները կարիքի է փոխել միայն շարժիչի վերջնական կանգներուց հետո:

ՈՒԾԱՂՐՈՒԹՅՈՒՆ! Հրդեհի բռնկման վայրությունը կամ դուք ստուգո, որ սարքը շփվի ոյլարազար հեռուկմերի և այլով նյութերի հետ: Եթե Էլեկտրական լարը կամ սարքի որևէ այլ մաս վնասավոր է, անշահապես անշատեր սարքը Էլեկտրական ցանքից և դիմեք արտադրողի սպասարկման կենտրոն: Սարքի նկատմամբ ոչ պրոֆեսիոնալ միջամտության կամ սույն ծենսարկում նշված օգտագործման կանոնները չպահպանվու դեպքում երաշխիքը չեղարկվում է:

ՈՒԾԱՂՐՈՒԹՅՈՒՆ! Մի ընկդմել սարքը մարմինը, ցանցային լարը եւ թց ցանցային լարը ցրի մեջ կամ որեւէ այլ հեղուկ:

2. ԱԱՐՁԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. Կցողոները դրան մեջու կոճակ
2. Արագույքան կարգավորիչ
3. Կորպուս
4. Կցողոներ հարելու համար
5. Կցողոներ խառնելու համար

3. ՓԱԹԹԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

- Հարիչ՝ 1 հատ
- Կցողոն խմորը խառնելու համար՝ 2 հատ

- Կցողոն հարելու համար՝ 2 հատ
- Օգտագործողի ծենսարկ՝ 1 հատ

4. ԱՌԽԱՏԱՆՔԻ ՀԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

- Հարիչը Էլեկտրական ցանցին միացնելուց առաջ ամբողջունի չղրացրեք ծեր ծերերը: Հարիչը առաջին անգամ օգտագործելուց առաջ մարտակրկն լվացրեք կցողոնները:
- Տեղադրեք անհրաժեշտ կցողոնները հարիչի համապատասխան անցքերի մեջ՝ միևնույն ժամանակ հետևելով, որ պահածեք համապատասխան անցքի մեջ:
- Սարքը միացրեք Էլեկտրական ցանցին:

ՈՒԾԱՂՐՈՒԹՅՈՒՆ! Սարքը նախատեսված չէ երկարաժակ օգտագործման համար: Անընդմեջ աշխատանքի առավելագույն տևողությունը 5 րոպէ է, որից հետո անհրաժեշտ է մի քանի րոպէ ըլովմիջում տալ: Այսուհետև կարող եք շարունակել օգտագործել սարքը:

5. ԱԱՐՁԻ ԽԱԱՄՔ

Սարքը մաքրելուց առաջ անշատեք այն Էլեկտրական ցանցի:

Լվացրեք կցողոնները հոսող ջրի տակ կամ սպաս լվացող մեջնայի մեջ և չղրացրեք դրանք: Սարքը շարժիչի բլոկը խոնավ կտորով: Հետո չղրացրեք այլ:

6. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՈՒՇԹԱԳՐԵՐ

- Լառում՝ 220-240 Վ ~50/60 Հց
- Նոխանական հարաբերություն՝ 150 Վտ
- Առավելագույն հարաբերություն՝ 250 Վտ



**7. ԾՐՁԱԿԱ ՄԻՋԱԿԱՅՐԻ
ՊԱԾՏՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՍԱՐՔԻ
ՀԱԽԱՌՈՒՄ ՎԵՐԱՄԵՍԱԿՄԱՆ**

Սարքի ծառայության ժամկետը լրանալոց հետո այն կարճի է առանձնացնել տովորական կենսաղային բափոններից և հանձնել էլեկտրական սարքերի ընդուման հատուկ կետ վերամշակելու համար:

**8. ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԱԾԽԻՔԱՅԻՆ
ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ**

Այս ապրանքի ծառայության ժամկետը 5 տարի է՝ կսած այլ վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից, եթե ապրանքը օգտագործվում է սույն ծեռակրոն նշված դրույթին և գրոծու տեխնիկական չափանիշներին խիստ համապատասխան։ Ծառայության ժամկետի ավարտից հետո դիմեր մոտական սպասարկման կենտրոն՝ սարքի հետազա շահագրումն վերաբերյալ առաջարկություններ ստանալու համար։ Ապրանքի արտադրության ամսաթվը նշվում է սերիայի համարում (2 և 3 կիթերը՝ տարի, 4 և 5 նիշերը՝ արտադրության ամին)։ Երաշխիքային և հետ-երաշխիքային սպասարկումն իրականացնում է Կրասնոդարի «Լարինա-Սերվիս» ՍՊԸ ընդհանուր սպասարկման կենտրոնը։ Հեռախոս՝ +7 (861) 991-05-42։ Հայաստանի Հանրապետությունում գնորդներից հայցադիմումները ընդունելու իրավասությունը ունեցող և ապահնելելի վերանորոգումն ու սպասարկությունը կազմակերպության հասցեն և այլ տվյալները նշված են <https://centek.ru/servis> կայքում։ Ապրանքը ունի համապատասխանության սերտիֆիկատ։



**9. ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒՅՈՂԻ ՄԱՍԻՆ
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ**

Ներմուծող՝ ԱԶ Արումյան Կ.Ը.՝ Հասցե՝
Ռուսաստան, 350912, ք. Կրասնոդար,
Պաշկովսկի թնակավայր, Աստման
Լիսենկո փողոց 23: Հեռախոս՝ +7 (861)
2-600-900:

Վիաստաթթերը չենթրկայացնելու դեպքում, կամ եթե դրանցում նշված տեղեկությունը թերի, անհասկանալի կամ հակասական է։
2. Երաշխիքը գրոծում է օգտագործման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում
- պետք է սարքը օգտագործել ծեռակրոն նշված համապատասխանական արդյունավետությամբ,
- հարկավոր է հետևել անվտանգության կանոններին ու պահանջներին:
3. Երաշխիքը չի ներառում սարքի պարբերական սպասարկում, մաքրում, տեղադրում, կարգաբերում և ներկայացնելու արդյունավետության տակը։

4. Երաշխիքը չի տարածվում հետևյալ դեպքերի վրա՝

- մեխանիկական վնասվածքներ,
- սարքի թնականու մաշում ժամանակի ըլքացքում,
- օգտագործու սպասարկում կամ սիսալ գործողություններ սեփականատիրոջ կողմից,
- փայտ տեղադրում, բռնական աղետներ (կայծակ, հրոցի, ջրհեղեղ և այլն), ինչպես և ան վաճառողի և արտադրողի չկախված այլ պատճաններ,
- կողմանական առարկաների, հեղուկների, միջատների ընկերելու սարքի մեջ,
- վերանորոգում կամ կառուցվածքային փոփոխություններ չի հազորված անձանց կողմից,
- սարքի օգտագործումը արոֆեխիոնալ նախակմերով (ծանրաբեռնվածությունը գերազանցում է կենցաղային օգտագործման մակարդակը), սարքի միացումը էլեկտրամատակարարման հեռագործական առաջարկությունը։

ՀԱՐԳԵԼԻ ՍՊԱՌՈՂ

Բոլոր սարքերի համար երաշխիքային ժամկետը 12 ամին է՝ կսած վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից։ Տվյալ երաշխիքային նիշը այս կտրոնու վ արտադրողու հաստատում է այս սարքի սպասարկությունը և պարտավորվում է անվճար հիմուն նքով վերացնել արտադրողի մեթոդ առաջացած բոլոր անսարքությունները։

**ԵՐԱԾԽԻՔԱՅԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ**

1. Երաշխիքը գրոծում է գրանցման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում

- հարկավոր է ճիշտ և պարզ կերպով լրացնել արտադրողի թարիխնակ երաշխիքային կտրոնը՝ նշելով մոդելի անվանումը, սերիայի համարը, վաճառքի ամսաթվը, ավելացնելով վաճառողը ընկերության կնիքը և վաճառողը ընկերության ներկայացնելոյն ստորագրությունը երաշխիքային կտրոնի վրա, կնիքըներ յուրաքանչյուր կտրովով կտրոնի վրա, գնորդի ստորագրությունը։ Արտադրողը իրավասու է մերժել երաշխիքային սպասարկումը վերը նշված

կարելային ցանցերին, որոնք չեն համապատասխանում պետական տեխնիկական չափանիշներին,

- ապահովի հետևյալ ապարագաների փշացում, եթե դրանց փոխարինումը նախատեսված է կառուցվածքով և կազմված չէ ապահով ապահուսաժման հետ՝

ա) հեռակառավարման վահանակներ, կուտակիչ մարտկոցներ, էլեկտրասնուցման տարրեր (մարտկոցներ), էլեկտրասնուցման արտադիր բլոկներ և լիցքավորիչներ,

բ) սպառվող նյութեր և պարագաներ (փաթթ, պայտաներ, գոտիներ, պայուսակներ, ցանցեր, դասակներ, շշեր, ափեններ, տաղիներ, վանդակներ, շամփուրներ, փորակներ, խորվակներ, խոզանակներ, կցողներ, փոշինավագ պարկեր, ֆիլտրեր, հոտի կլակներ),

- մարտկոցներով աշխատանք ոչ համապատասխան կամ սպառված մարտկոցների հետ,
- կուտակիչ մարտկոցներով աշխատող սպառերի դեպքում կուտակիչ մարտկոցներ լիցքավորելու կամուների խախտումների պատճառով առաջացած վնասներ:

5. Այս երաշխիքը տրվում է արտադրողի կողմից ի հավելում սպառողի՝ գործող օրենսդրությամբ սահմանված իրավունքների և որևէ կերպ չի սահմանափակվում դրամ:

6. Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում մարդկանց, ընտակի կենսանիշներին, սպառողի կամ երրորդ անձանց գործին TM «Centek»-ի ապահով կողմից ուղղակիրուել կամ անուղակիրուել հասցված որևէ վնասի համար, եթե դա տեղի է ունեցել ապահով օգտագործման և տեղադրման կանոններն

ու պայմանները չպահպանվու, սպառողի կամ երրորդ անձանց դիտափորյալ կամ անգույք գրողությունների (անգործության), ֆորմաժորային հանգամանքների արդյունքում:

7. Սպասարկման կենտրոնն ապրանքը ընդունում է միայն մաքոր վիճակում (սարքի վրա չափությունը էլեկտր սննդի մացորդներ, փոփոք և այլ կերտեր):

Արտադրողը իրավասու է փոխել սարքի դիզայնը և ընդունակությունը առանց նախնական ծանուցման:

ENGLISH

DEAR CUSTOMER!

Prior to operating the appliance, please carefully read the present manual which contains important information regarding its proper and safe operation. Take care not to lose the present manual. The manufacturer will not be responsible for any damage resulting from improper use of the appliance or from non-observance of the instructions and provisions of the present manual, as well as from attempts by unskilled persons at repairing the appliance. Should You decide to transfer the appliance to another person, please pass the present manual over along with it.

The mixer is a home appliance and is not designed for industrial applications!

1. SAFETY PRECAUTIONS

The following requirements should be strictly observed in order to avoid situations hazardous for human life and health, as well as premature failures of the appliance:

- Use the appliance only for its intended purpose.
- Ensure that the power supply grid voltage corresponds to the one indicated on the appliance before operating it.
- Use the appliance for domestic purposes only.
- Do not pull the power cable if it touches sharp edges, is jammed by any objects or entangled.
- Do not route the power cable and do not place the device itself in locations with high humidity, on hot surfaces, near heating appliances or open flames.
- Do not touch the rotating attachments while operating the unit with your hands or any objects!
- Do not use accessories and spare parts other than supplied by the Manufacturer.
- Install only the attachments of the same type simultaneously.
- Handle hot liquids with utmost care.
- Take care that long hair and clothes do not hang down over the operating appliance.
- Do not use the device continuously for more than 5 minutes.
- Do not use the appliance to process hard foods, such as frozen butter. Overly viscous products can overload and damage the motor.
- Do not use the appliance if:
 - the power cable is damaged;
 - the appliance has visible damage;
 - the appliance has been dropped;
 - the appliance has been exposed to moisture.
- The appliance should not be used by physically, sensory or mentally handicapped persons (including children) or by persons without sufficient experience or knowledge, unless such persons are under supervision, or have been instructed on the use of the appliance, by the persons responsible for their

safety. Take precautions not to let children play with the appliance.

- Ensure that the mixer is turned off when not in use!
- Do not use the appliance at ambient temperatures below 0 °C and above 35 °C.
- Do not leave the plug in the socket if:
 - if the appliance doesn't work properly (excessive noise, vibration, etc.);
 - during cleaning;
 - before and after each use.
- Do not pull or carry the appliance by its power cord.
- Disconnect the appliance from power supply before maintenance and if the appliance doesn't work properly (excessive noise, vibration, etc.).
- Before disconnecting the appliance from power supply ensure that the speed selector is in the "0" position. Grab the plug, not the power cable. In case of power cable damage it should be replaced, to avoid dangerous situations, by the Manufacturer, a service centre or similar skilled personnel.
- Do not attempt to repair the fan or to replace any parts yourself. If any malfunctions occur, apply to the nearest service centre.
- Special instructions for transportation (shipment) and sale: none.

ATTENTION! Risk of injury! Never touch the rotating attachments with bare hands, replace attachments only after the motor has come to a full stop!

ATTENTION! Fire Hazard! Do not allow the appliance to contact with flammable liquids and combustible materials!

In case of damage to the power cable or any other part of the appliance immediately disconnect it from power

supply and apply to a service centre authorized by the Manufacturer. In case of an unauthorized intervention into the appliance or non-observance of the operating requirements listed in the present manual the Manufacturer's warranty will become void.

ATTENTION! Never submerge the appliance body, power cable and plug in water or any other liquids.

2. APPLIANCE DESCRIPTION

1. Attachment release button
2. Speed selector lever
3. Main unit
4. Whipping attachments
5. Mixing attachments

3. SCOPE OF SUPPLY

- Mixer - 1 pc.
- Hook attachment for kneading dough - 2 pcs.
- Whisk attachment for whipping - 2 pcs.
- User Manual - 1 pc.

4. OPERATING PROCEDURE

- Ensure that your hands are completely dry before connecting the mixer to power supply!
- Thoroughly rinse all attachments before first use of the mixer.
- Insert the desired attachments into the relevant sockets of the mixer.
- Connect the device to power supply. Select the speed with the selector switch.
- After use set the speed regulator switch (2) to the "0" position.
- Disconnect the device from the electric socket.
- Press the attachment release button (1) to remove the whisk or hook attachments.

5. MAINTENANCE

Disconnect the appliance from power supply before maintenance. Wash the attachments in running water or in a dishwasher and dry them. Wipe the motor unit with a damp cloth, then wipe it dry.

6. SPECIFICATIONS

- Voltage: 220–240 V ~50/60 Hz
- Nominal power rating: 150 W
- Maximal power rating: 250 W



7. ENVIRONMENTAL PROTECTION, DISPOSAL OF THE APPLIANCE

ENVIRONMENTAL PROTECTION

The packaging and the appliance itself are made of recyclable materials. Whenever possible, please discard those into a waste container provided for recyclable materials.

DISPOSAL

Upon expiry of its service life the appliance can be disposed of separately from ordinary domestic waste. You can turn it over to a specialized electric and electronic appliance disposal and recycling centre. The materials will be processed in accordance with their classification. By turning the discarded appliance over for recycling You will make a considerable contribution to environmental protection. You can obtain a list of electric and electronic appliance disposal and recycling centers from Your local municipal authorities.

8. CERTIFICATION DATA, GUARANTEE

The product is certified in accordance with the Law on Consumer Rights Protection. This appliance complies with all official national safety standards applicable to electric appliances in the Russian Federation. The

service life of this item is 5 years since the date of sale to the end user, provided the item will be used in strict accordance with the present manual and the applicable technical standards. Upon expiry of the service life please contact the nearest authorized service centre for suggestions as to further operation of the appliance. The manufacturing date of the appliance is integrated into the serial number (digits 2 and 3 - year, digits 4 and 5 - month of manufacture). Guarantee and post-guarantee maintenance is provided by the General Service Center 000 «Larina-Servis» (Russia, Krasnodar), phone: +7 (861) 991-05-42. The address of the facility authorized with receiving buyer claims, maintenance and repairs is shown on the website <https://centek.ru/servis>, otherwise refer to the store or other legal entity, where you have purchased this appliances.

The product is provided with the Certificate of Conformity.



9. MANUFACTURER AND IMPORTER INFORMATION

Manufacturer: Shaoxing Yuqun Electrical Appliance Co., Ltd. **Address:** China, 3th Floor, Buliding No. 2, Property Occupancy Of Lvjiabu Village, Songxia, Shangyu District Shaoxing City, Zhejiang, 312365. **Imported to EAEU by:** Individualniy Predprinimatel Asrumyan Karo Shurikovich. **Address:** Russia, 350912 Krasnodar, ul. Atamana Lysenko, 23, pgt. Pashkovskiy, phone: +7 (861) 2-600-900.

DEAR CONSUMER!

The guaranteed period for all appliances amounts to 12 months from the date of sale to the end consumer. With this Warranty Card the Manufacturer confirms the proper condition of the appliance and undertakes to repair, free of charge, all defects caused by the Manufacturer's default

GUARANTEE MAINTENANCE TERMS

1. The guarantee shall be valid if the following documentation conditions are observed:

- The original Warranty Card shall be filled out correctly and clearly, indicating the of appliance model, serial number and sale date, the stamp of the seller company and signature of its representative shall be available, as well as the stamps on each coupon and the buyer's signature in the Warranty Card.

The Manufacturer reserves the right to reject guarantee maintenance if the buyer fails to provide the abovementioned documents or if the information contained therein is incomplete, illegible or ambiguous.

2. The guarantee shall be valid if the following operation conditions are observed:

- the appliance is used in strict accordance with the present manual;
- the safety rules and requirements are observed.

3. The guarantee does not apply to regular maintenance, cleaning, installation and setup of the appliance at the owner's location.

4. The guarantee does not apply in the following cases:

- mechanical damage;
- normal wear of the appliance;
- non-observance of operation requirements or erroneous actions on the part of the user;
- improper installation or transportation;
- natural disasters (lightning, fire, flood, etc.), as well as any other causes beyond the Manufacturer's or Seller's control;
- ingress of foreign objects, liquids or insects into the inside of the appliance;
- repairs or modifications to the appliance by unauthorized persons;

- use of the appliance for commercial purposes (loads exceeding normal domestic application), connection of the appliance to utility and telecommunication networks incompliant with national technical standards;

- failure of the following accessories, if replacement of these is allowed by design and does not involve disassembly of the appliance:

- a) remote control units, rechargeable batteries, replaceable batteries (power cells), external power supply units and chargers;

- b) consumables and accessories (packaging, covers, slings, carry bags, mesh screens, blades, flasks, plates, supports, grilles, spits, hoses, tubes, brushes, nozzles, dust collectors, filters, smell absorbers);

- for battery-powered appliances - operation with inappropriate or depleted batteries;

- for rechargeable battery-powered appliances - any damage caused by improper battery charging and recharging.

- 5. The present guarantee is provided by the Manufacturer in addition to the consumer rights determined by the applicable legislation and does not limit these rights in any way.

- 6. The Manufacturer shall not be made liable for possible damage, directly or indirectly inflicted by CENTEK brand products on people, domestic animals, the consumer's or third persons' property if such damage is inflicted as the result of non-observance of appliance installation and operation requirements, deliberate or negligent actions (omission) by the consumer or third persons, as well as of force majeure circumstances.

- 7. Service centers will only accept appliances in a clean state (there should be no food residues, dust and other contamination on the appliance).

The Manufacturer reserves the right to change the design and specifications of the appliance without prior notice.

Гарантиттый талон / Кепілдік талоны / Әрш2ұнғыңың қолуппі /

Кепілдік картасы / Warranty certificate / Гарантиттый талон / №

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантиттый талон и отрывные талоны. Талон действителен при наличии всех штампов и отметок.

Назар аударыныз! Сатуучадан кепілдік талоны мен үзбейлі талондарды толық толтыруды талап етіңіз.

Пішвиштірмелі: Цифалданған кепілдік талоны мен үзбейлі талондарды толық толтырудың қаршысында болып жүргізуңың.

Attention! Please ask the seller to fill out the warranty card and tear-off coupons in full. The ticket is valid in the presence of all stamps and marks.

Көңүл бұрунка! Сатуучадан кепілдік талону және жиһунул кеткен талондорду толту менен толтурул берүсүн суралабыз.

Эгер бардық штамптар жаңа белгилер бар болса, купон жақалуу.

Уварал Бұл паска, вимагатынан повинності заполнити гарантиттый талон і відривни талони.

**Изделие / Бұйым / Іцципицір /
Продукт / Product / Виріс**

**Модель / Улуг / Илтілі / Model /
Модель / Модель**

**Серийный номер / Серийний номер /
Ішіншің номір / Serial number
Сериялық, №мірі / Сериялық санъ /**

**Дата продажи / Сату күні / Date of sale /
Цийдің шашшығынч / Дата продажу /
Сатылған күнү**

Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-продавца /

These tear-off coupons are filled in by a representative of the seller /
Сатушы-фирма толтырады / Заполняется фирмой-продавцем / Бул талондор сатуучунан кепіл толтурулат / Цицнегінде тұлғанша көрсетілген.



**ИЗДЕЛИЕ / БҰЙЫМ / ІЦЦИПІР /
ВИРІС / PRODUCT / ПРОДУКТ**

**МОДЕЛЬ / МОДЕЛ / ИЛТІЛ /
УЛГУ / MODEL / МОДЕЛЬ**

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫК НӨМІР / ІШІНШІ / СЕРИЯЛЫК САНЫ / SERIAL NUMBER / СЕРИЙНИЙ НОМЕР

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ / ИШІНШІ / САТЫЛАТЫН КҮННУ / DATE OF SALE / ДАТА ПРОДАЖУ

ПРОДАВЕЦЬ / ФИРМА-САТУШЫ / ЧИСЛЫҚ СҮЧЕЛІГІН-ӘЗІЛПҮС / САТУЧУ / VENDOR / ФІРМА-ПРОДАВЕЦЬ

М. П.

Фирма-предавец / Фирма-сатуучы / Ұйымдастырған мекеме / Company / Vendor / Firma-predavets

Адрес фирмы-предавца / Салуны фирмандын мекенжайы / Ұйымдастырылған қошылардың үшінгі /
Салуунұн дареги / Seller's address / Юридична адреса фирм-предавца

ФИО и телефон покупателя / Салып алушының Т. А. З. жөнде телефоны /

Циптерт шаптама-шоқшаштырылған / Нұсқалынан шыншаштырылған /

Салып алушының аты-жөні жана телефону / Full name and phone number of the buyer / ПІБ і телефон покупателя



Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра /
Осы жаһырламалы купондарды бұзымға жөндеу жаһырламаның сервис органдарының екінші толтырыады /

2-шабакташтырылған [Пригоден для вырезки] / 2-tear-off coupon is filled in by a representative of the service center /
Бұл жаһырлапталған купон толтулат текелес борбору /
These tear-off coupons are filled in by a representative of the service center /

Дані відривні купони заповнюються представником сервісного центру, що проводить ремонт виробу /
These tear-off coupons are filled in by a representative of the service center /

ВИД РЕМОНТА / ЖӘНДЕУ ТУРЫ / ԵՐԱԱԼՈՂԳԱՍՏ ՏԵՍԱԿ / РЕМОНТТЫҢ ТУРЫ /
TYPE OF REPAIR / ВИД РЕМОНТА /

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ / ЖӘНДЕҮ ГҮСКЕН КҮННІ / ԵՐԱԱԼՈՂԳԱՍՏ СУММАСЫ / ШОЛАДАЧ / АЛГУ КҮННІ / DATE OF RECEIPT / DATA НАДОХДЖЕНИЯ В РЕМОНТ

ДАТА ВЫДАЧИ / БЕРИЛГЕН КҮННІ / ՀԱՆՁԱՍԱ ԱՍԱԾԱՆ / БЕРИЛГЕН КҮННІ /
RELEASE DATE / DATA ВИДАЧИ

М.П.