



Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор марки «KAISER». Кухонные мойки «KAISER» произведены по уникальной технологии, из гранитной крошки и акриловой смолы. Данное сочетание материалов обеспечивает изделию гигиеничность, надежность и высокую устойчивость к механическому и температурному воздействию.

Внимание! Перед началом эксплуатации купленного изделия, внимательно изучите положения, изложенные в данном руководстве. Проверьте правильность заполнения гарантийного талона! Обратите внимание на то, чтобы все поля гарантийного талона были заполнены.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Изделия (Продукция) изготовлены из современных, экологически чистых материалов, состоящих из гранитной крошки и акриловой полиэфирной смолы.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукция изготавливается по уникальным технологиям из качественных материалов. Наши изделия обладают высокой ударопрочностью, повышенной стойкостью к воздействию агрессивных сред и У.Ф. излучению, повышенной стойкостью к влаге и морозам, коррозионной устойчивостью, стойкостью к вибрации и истиранию, стойкостью к температурным перепадам.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД

- Регулярно чистите рабочую поверхность кухонной мойки теплой водой, с использованием жидкого моющего средства.
- Удаляйте известковый налет с рабочей поверхности кухонной мойки при помощи столового уксуса, или специальных средств против известкового налета.
- Во время эксплуатации кухонной мойки не используйте абразивных, а также агрессивных химических веществ для очистки изделия, так как это может привести к образованию царапин и потертостей.
- Пятна, оставленные окрашивающимися продуктами или жидкостями (такими как чай, кофе, фруктовые соки, ягоды, свекла и т.д.), немедленно удалите горячей водой с применением моющего средства.
- Не наливайте в мойку спирт, бензин, трихлорэтилен, ацетон или другие растворители, так как они оказывают негативное воздействие на структуру мойки, и восстановить её будет невозможно.
- Не используйте мойку в качестве разделочной доски.
- Не ставьте на поверхность мойки раскаленные предметы (Кастрюли или иные раскалённые предметы необходимо ставить на специальные подставки).

4. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

При транспортировке и хранении, изделие должно находиться в горизонтальном положении (Если это не оговорено иначе манипуляционными знаками на упаковке!) на ровной, жесткой поверхности.

5. УСТАНОВКА КУХОННОЙ МОЙКИ

Внимание! Для установки кухонной мойки мы рекомендуем Вам обратиться к профессиональным сборщикам кухонной мебели.

1. Положите кухонную мойку чашей вверх на столешницу отцентрируйте её так, чтобы боковые перегородки (Стенки) мебели не мешали установке чаши (Мин. расстояние от перегородок 10 мм.)
2. Перенесите контур мойки с помощью карандаша на столешницу.

3. От полученного контура мойки отступите 10 мм по всему периметру с внутренней стороны и начертите линию выреза.
4. Выпилите лобзиком фрагмент столешницы по линии выреза.
5. При необходимости просверлите фрезой по камню или керамике (D 350mm) в кухонной мойке отверстие для смесителя (Для моделей с реверсивным расположением смесителя).
6. Установите на кухонную мойку смеситель и сливную арматуру.
7. Обработайте силиконом вырез в столешнице по всему периметру. Нанесите силикон на лицевую сторону столешницы на расстоянии 10 мм от края выреза.
8. Установите кухонную мойку в вырез столешницы, отцентрируйте и плотно прижмите, до полного высыхания герметика. Удалите излишки герметика.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И ПРАВИЛА ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Изготовитель обеспечивает бесплатный ремонт изделия, но только при обнаружении дефектов производственного характера.
2. Комплектация изделия проверяется покупателем, при получении товара, в присутствии продавца. Послепродажные претензии по комплектации изделия не принимаются.
3. Гарантия не распространяется на следующие неисправности:
 - Если изделие имеет следы постороннего вмешательства, или была попытка самостоятельного ремонта.
 - Если обнаружены изменения конструкции изделия.
 - Если изделие эксплуатировалось не по своему целевому назначению.
 - Если изделие использовалось с комплектующими, не предусмотренными изготовителем.
 - Механические повреждения (как внутренние, так и внешние), полученные в результате неправильной эксплуатации, установки или транспортировки.
 - Повреждения, вызванные попаданием на поверхность едких веществ и жидкостей.
4. Гарантия действительна при наличии гарантийного талона, заверенного печатью продавца, и подписанного покупателем. Все поля, указанные в гарантийном талоне, обязательны к заполнению.
5. Срок службы продукта – не менее 10 лет.
6. Гарантия производителя на продукцию – 1 год с даты продажи.

Комплектовочная ведомость:

№ п\п	Наименование	Количество, штук
1	Технический паспорт (Инструкция)	1
2	Кухонная мойка «KAISER»	1
3	Комплектация (перелив + выпуск + сифон + крепеж)	1

Адрес сервисного центра:

г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 11/12

Режим работы: ПН-ПТ, 10:00-16:00,

тел.: +7 (499) 713-11-60, +7 (901) 511-04-17

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, потребуйте от продавца
полностью заполненный гарантийный талон.

Гарантийные обязательства распространяются с момента продажи и действуют
в течение пяти лет, при условии правильного оформления гарантийного талона,
правильной установки и эксплуатации.

КУХОННАЯ МОЙКА KAISER

| Модель. Цвет. Размер. |

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ

Наименование:	
Телефон:	
Юридический адрес:	
Фактический адрес:	

(Заполняется продавцом)

Печать фирмы-продавца

ДАТА ПРОДАЖИ

(Заполняется покупателем)

Изделие в полном комплекте, включая инструкцию по эксплуатации, получил(а);
С условиями гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания ознакомлен(а) и
согласен(на).

ПРОДАВЕЦ _____

ПОКУПАТЕЛЬ _____