



Яйцеварка EK 3
Яйцеварка EK 3 Plus

www.steba.com

Общая информация

Данный прибор предназначен только для бытового использования в помещениях, не для использования в коммерческих целях. Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и надежно сохраните его. При передаче прибора третьим лицам следует передать вместе с ним руководство по эксплуатации. Используйте прибор в соответствии с руководством и соблюдайте указания по безопасности. Производитель не несет ответственность за ущерб или травмы, нанесенные в результате несоблюдения указаний по безопасности.

Указания по безопасности

- Прибор следует подключать к сети электропитания и использовать только в соответствии с указаниями на маркировке.
- Прибор следует использовать только при отсутствии повреждений проводки и самого прибора. Проверяйте их на наличие повреждений перед каждым использованием!
- Не допускайте детей к прибору! Опасность ожога паром от крышки.
-  Дети старше 8 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лица, имеющие недостаточно опыта и/или знаний, могут использовать прибор только под присмотром или при условии получения указаний относительно безопасного использования прибора и понимания связанных с ним опасностей. Детям нельзя играть с прибором и упаковочными материалами. Детям старше 8 лет можно заниматься чисткой и обслуживанием прибора только под присмотром.
- Не допускайте к прибору и проводу электропитания детей младше 8 лет.
- Прибор нельзя использовать с таймером включения или отдельной системой дистанционного управления!
- После каждого использования или в случае неисправности вынимайте штекер из розетки.
- Не трогайте провод электропитания мокрыми руками.
- Не дергайте за провод подключения к электросети. Он не должен тереться об углы или быть зажат.
- Провод электропитания не должен соприкасаться с горячими предметами.
- Никогда не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Не храните прибор на открытом воздухе или во влажных помещениях.
- Никогда не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Никогда не используйте прибор после появления неисправности, например, после падения или иного повреждения.
- Производитель не несет ответственность за неправильное или ненадлежащее использование прибора вследствие несоблюдения указаний руководства по эксплуатации.
- Во избежание опасностей ремонтные работы, например, замену поврежденного провода, должен производить только авторизованный сервисный центр.
- Перед первым использованием тщательно очистите и высушите все части.
- Устанавливайте прибор на ровную, термостойкую поверхность.
- **Опасность травмирования:** В нижней части мерного стакана находится игла-пробойник для яиц.
- Прибор нельзя использовать с таймером включения или отдельной системой дистанционного управления!
- Во время работы открытые поверхности прибора могут сильно нагреваться.
-  **Осторожно!**
Прибор нагревается.
Опасность получения ожога!

Использование:

- Перед первым использованием протрите чашу для варки влажной салфеткой.
- Размотайте провод электропитания, расположенный в нижней части прибора.
- Поставьте прибор на ровную поверхность и подключите его к розетке с защитным контактом.
- Наполните мерный стакан водой до соответствующей отметки для желаемой степени готовности яиц soft – medium – hard («всмятку – в мешочек – вкрутую») и их количества (1-6) и вылейте воду в чашу для варки; после этого вставьте в прибор держатель для яиц.
- Количество воды в мерном стакане рассчитано на яйца среднего размера. Если хотите, чтобы яйцо сварилось сильнее, налейте немного больше воды, для более сырых яиц налейте меньше воды.
- Прежде чем помещать яйца в держатель, проткните их с тупого конца специальным пробойником, чтобы они не лопнули во время варки. Пробойник находится в нижней части мерного стакана. Опасность травмирования!
- Закройте крышку.
- Степень готовности зависит от количества и веса яиц.
- Степень готовности сильно зависит от индивидуальных предпочтений. Опыт работы с прибором позволит быстро достичь оптимальных результатов.
- Нажмите на кнопку включения/выключения, чтобы включить прибор. Прибор начнет нагреваться, загорится контрольная лампочка.
- Когда яйца будут готовы, раздастся звуковой сигнал.
- Выключите прибор, нажав на кнопку включения/выключения.
- Внимание:
При открывании крышки от прибора может исходить горячий пар.
- Обдайте яйца холодной водой. Берите держатель только за ручку.

Функция пароварки: (только у модели EK3 Plus)

С помощью прибора можно готовить на пару небольшие порции еды, например, овощи, рыбу, колбаски, небольшие куски мяса и полуготовые мучные изделия.

- 1) Наполните мерный стакан до соответствующей отметки, но не больше, чем до „hard 1“. Не переполняйте прибор, иначе вода будет переливаться через край.
- 2) Поместите держатель для яиц в прибор, в него вложите пластину для приготовления на пару. Для варки яиц без скорлупы используйте маленькие чашечки, которые устанавливаются на держатель для яиц.
- 3) Поместите продукты на пластину для приготовления на пару.
- 4) Закройте крышку и включите прибор.
- 5) После выпаривания воды устройство защиты от перегрева отключит прибор. Раздастся звуковой сигнал.
- 6) Отключите прибор с помощью выключателя и подождите, пока пар не выйдет. После этого снимите крышку.



Крышка может быть горячей, из отверстия может выходить пар. Опасность ожога!

Значения:	Количество воды:
(указанные значения являются ориентировочными)	
Овощи	medium 1
Колбаски	medium 1
Рыба	medium 1
Мучные изделия	hard 6

При приготовлении продуктов на пару чаша для варки загрязняется сильнее. В таком случае после использования мойте ее с мыльной водой или уксусом.

Указания по чистке:

- Перед чисткой вынимайте штекер из розетки.
- Дайте прибору остыть.
- Протрите чашу для варки влажной салфеткой.
- При отложениях извести налейте в чашу для варки воду с уксусом и вскипятите ее. После остывания протрите чашу.
- Изменение цвета чаши для варки не является причиной для рекламации.
- Снаружи прибор следует только протирать влажной салфеткой.
- Крышку и держатель для яиц можно мыть в посудомоечной машине.

Внимание: Никогда не погружайте прибор в воду или другие жидкости.

Правильная утилизация данного изделия:

Отслуживший прибор немедленно приведите в негодность.



На территории ЕС данный символ указывает на то, что данное изделие не подлежит утилизации вместе с бытовыми отходами. Старые приборы содержат ценные перерабатываемые материалы, которые следует сдать на переработку, чтобы предотвратить нанесение ущерба окружающей среде и человеческому здоровью из-за бесконтрольного выброса мусора. Поэтому, пожалуйста, утилизируйте отслужившие приборы через специальные системы сбора мусора или отвезите прибор для утилизации в место, где он был приобретен. Ответственная организация отправит прибор на переработку.

Утилизация упаковочных материалов

Не выбрасывайте упаковочный материал, отправьте его на переработку.

Упаковка прибора:

- Бумагу, картон и гофрированный картон сдать в пункт сбора макулатуры
- Полимерные упаковочные материалы и пленку также следует утилизировать через соответствующие пункты сбора



Примеры обозначения полимерных материалов: PE – полиэтилен, код 02 для полиэтилена высокой плотности, 04 для полиэтилена низкой плотности, PP – полипропилен, PS – полистирол.