SONY

5-012-064-16(1)

Television

Safety Information

BRAVIA

© 2021 Sony Corporation

Safety Information GB

安全信息 CN

安全資訊 TW

Informacje o bezpieczeństwie PL

Sicherheitsinformationen DE

Consignes de sécurité FR

Informazioni sulla sicurezza IT

Información de seguridad ES

Veiligheidsinformatie NL

Säkerhetsinformation SE

Sikkerhedsoplysninger DK

Sikkerhetsinformasjon NO

Turvallisuustiedot FI

Bezpečnostní informace CZ

Biztonsági információk HU

Informações de segurança PT

Informações de segurança BR

Informasi Keselamatan ID

Thông tin An toàn VN

Сведения о безопасности RU

Безопасность туралы ақпарат KZ

Інформація безпеки UA

معلومات السلامة AR

معلومات الأمان الخاصة بالتلفزيون AE

Bezpečnostné informácie SK

Varnostne informacije SI

Sigurnosne informacije HR

Informacije o sigurnosti BA

Informacije o varnosti RS

Informacije o varnosti ME

Informacije o bezbednosti MK

Информации за безопасност BG

Informacije o varnosti MNG

Informacije o sigurnosti MK

Информация за безопасност MK

Информация за безопасност UZ

Информация за безопасност TJ

Информация за безопасност KG

Информация за безопасност AM

Информация за безопасност AZ

Информация за безопасност GE

Информация за безопасност MD

Информация за безопасност BY

Информация за безопасност TM

Информация за безопасност KZ

Информация за безопасность RU

Информация за безопасность UA

Информация за безопасность AM

Информация за безопасность AZ

Информация за безопасность GE

Информация за безопасность MD

Информация за безопасность BY

Информация за безопасность TM

GB

Internet security caution

It is strongly recommended for security purposes to connect your TV to the Internet via a router/modem. Connecting to the Internet without secure connection of your TV to the Internet may expose your TV to a security threat such as extraction or tampering of content or personal information.

Notice for customers in Thailand

This telecommunication equipment and device conforms with NBTC standard or NBTC requirements.

This radio communication equipment has the electromagnetic field strength in compliance with the Safety Standard for the Use of Radio communication Equipment on Human Health announced by the National Telecommunications Commission (For TV with wireless function only).

Notes for Australia and New Zealand models

This product is RESTRICTED RADIO qualified in the model. ENERGY RATING is a programme designed to promote energy efficient products and practices.

- When the TV is initially set up, it is designed to meet ENERGY RATING requirements while maximizing picture quality.
- Changes to certain features, settings and functionalities of this TV (e.g. TV Guide, Picture/Sound, Eco settings) can slightly change the power consumption.
- Depending upon such changed settings (e.g. Shop mode), the power consumption may vary which possibly could exceed the stated energy rating.
- To reset the TV to ENERGY RATING qualified settings, complete the initial set-up procedure (Initial Setup / factory data reset) [Factory data reset]/[Factory Settings], refer to the Help Guide*.
- After factory data reset, downloaded applications data will be deleted. Please download them again.

*Only on limited models/ country/ TV model.

Safety Information

WARNING

Caution

Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type. Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like or extremely low air pressure that can result in an explosion or leakage of flammable liquid or gas.

Stability Hazard

The television set may fall, causing serious personal injury or death.

WARNING

A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the television set.
- ALWAYS use furniture that can safely support the television set.
- ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
- ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
- NEVER place a television set in an unstable location.
- NEVER place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.

If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above apply.

Installation/Set-up*

Appropriate consideration for protective earthing of the building installation through the mains connection or through other apparatus with a connection to protective earthing – and to a television distribution system using coaxial cable, may in some circumstances create a fire hazard. Connection to a television distribution system therefore has to be provided through a device providing electrical isolation below a certain frequency range (galvanic isolation, see EN 60728-11).

Ventilation

- Never cover the ventilation holes or insert anything into the cabinet.
- Leave space around the TV set as shown below.
- It is strongly recommended that you use a Sony Wall-Mount Bracket in order to provide adequate air-circulation.

Installed on the wall

30 cm	30 cm
30 cm	30 cm
10 cm	2 cm*

Leave at least this space around the set.

*2 1 cm for SU-WL8xx only. Refer Reference Guide to know whether your TV is compatible with this Wall-Mount Bracket.

- To ensure proper ventilation and prevent the collection of dirt or dust:
  - Do not lay the TV set flat, install upside down, backwards, or sideways.
  - Do not place the TV set on a shelf, rug, bed or in a closet.
  - Do not cover the TV set with a cloth such as curtains, or items such as newspapers, etc.
  - Do not install the TV set as shown below.

- The Ventilation condition is depending on your TV model. If this ventilation information is described in the Reference Guide and Safety Information, please refer to the Reference Guide.

AC power cord (mains lead)

Handle the AC power cord (mains lead) and outlet (mains socket) as follows in order to avoid any risk of fire, electric shock or damage and/or injuries:

- Take the AC power plug (mains plug), which is supplied with the TV set, varies depending on the regions. Be sure to connect the appropriate supplied AC power cord (mains lead) to your region. Refer the AC power outlet (mains socket).
- Use only Sony supplied AC power cords (mains lead), not those of other brands.
- Insert the plug fully into the AC power outlet (mains socket).
- Operate the TV on a 220 V - 240 V AC power outlet (mains socket) (refer to the Specifications page in the Reference Guide) AC supply only (except models with supplied AC adapter).
- Operate the TV set on a 100 V – 240 V AC supply only (models with supplied AC adapter, refer to manual).
- When wiring cables, be sure to unplug the AC power cord (mains lead) for your safety and take care not to catch your feet on the cables.
- Disconnect the AC power cord (mains lead) from the AC power outlet (mains socket) before working on or moving the TV set.
- Keep the AC power cord (mains lead) away from heat sources.
- Unplug the AC power plug (mains plug) and clean it regularly. If the plug is covered with dust and it picks up moisture, its insulation may deteriorate, which could result in a fire.

Note

- Do not use the supplied AC power cord (mains lead) on any other equipment.
- Do not pinch, bend, or twist the AC power cord (mains lead) excessively. The core conductors may be exposed or broken.
- Do not modify the AC power cord (mains lead).
- Do not put anything heavy on the AC power cord (mains lead).
- Do not pull on the AC power cord (mains lead) when disconnecting the AC power cord (mains lead).
- Do not connect too many appliances to the same AC power outlet (mains socket).
- Do not use a poor fitting AC power outlet (mains socket).

NOTE ON AC ADAPTER (models with supplied AC adapter only)

Warning

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

To prevent fire or shock hazard, do not place objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus. Do not install this equipment in a confined space, such as a bookshelf or similar unit.

Please ensure that the AC power outlet (mains socket) is installed near the equipment and shall be easily accessible.

- To remove dust from the screen surface/cabinet, wipe gently with a soft cloth. If dust is persistent, wipe with a soft cloth slightly moistened with a diluted mild detergent solution.
- Never spray water or detergent directly on the TV set. It may drip to the bottom of the screen or exterior parts and enter the TV set, and may cause damage to the TV set.
- Never use any type of abrasive pad, alkaline/acid cleaning powder, scouring powder or volatile solvent, such as alcohol, benzene, thinner or insecticide. Using such materials or maintaining prolonged contact with rubber or vinyl materials may deteriorate the screen surface and cabinet material.
- Do not touch the TV if your hand is covered in any chemical substance such as hand cream or sunblock.
- Periodic vacuuming of the ventilation openings is recommended to ensure proper ventilation.
- When adjusting the angle of the TV set, move it slowly so as to prevent the TV set from moving or slipping off from its table stand.

Optional Equipment

- Keep optional components or any equipment emitting electromagnetic radiation away from the TV set. Otherwise picture distortion and/or noisy sound may occur.
- This equipment has been tested and found to comply with the limits set out in the EMC Standards using a connection signal cable shorter than 3 meters.

Wireless Function of the unit (For TV with wireless function only)

- Do not operate this unit near medical equipment (pacemaker, etc.), as this may result in the malfunction of the medical equipment. Although this unit transmits/receives scrambled signals, be careful of unauthorised interception. We cannot be responsible for any trouble as a result.

Caution about handling the remote control

- Observe the correct polarity when inserting batteries.
- Do not mix different types of batteries together or mix old and new batteries.
- Dispose of batteries in an environmentally friendly way. Certain regions may regulate the disposal of batteries. Consult your local authority.
- Handle the remote control with care. Do not drop or step on it, or spill liquid of any kind onto it.
- Do not place the remote control in a location near a heat source, a place subject to direct sunlight, or a damp room.

Disposal of the TV set

Disposal of old electrical & electronic equipment (Applicable in the European Union and other countries with separate collection systems)

Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in Republic of India)

This symbol on the product or its packaging indicates that this product and its components, consumables, parts or spares thereof shall not be disposed of with household waste and may not be dropped in garbage bins. Product owners are advised to dispose their product at the nearest collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Your cooperation in correctly disposing of this product will help prevent potential negative consequences/hazards to the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste disposal including improper handling, accidental breakage, damage and/ or improper recycling. For more information on the recycling of this product, please contact your local authority, the retailer or your household waste disposal service.

Toll Free: 1800-103-7799
Visit: www.sony.co.in for product recycling

Reduction in the Use of Hazardous Substances in Electrical & Electronic Equipment (Applicable in Republic of India)

This product and its consumables, consumables, parts or spares are in compliance with the hazardous substances restriction of India's E-Waste (Management) Rules. The maximum allowable concentration of the restricted substances are 0.1 % by weight in homogenous materials for Lead, Mercury, Hexavalent Chromium, Polybrominated Biphenyls (PBB) and Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE), and 0.01 % by weight in homogenous materials for Cadmium, except for the exemptions specified in Schedule II of the aforesaid Rules.

(For models with native resolution up to 1920 x 1080 pixels only)

ATTENTION:

This product is qualified for the BEE Star rating in the 'Home' Mode. The Objectives of Star Labelling Scheme are to be designed to promote energy efficient products and practices.

When the television is initially set up, it is designed to meet the BEE Star Labeling requirements while maximizing picture quality and performance.

- Changes to certain functionalities of this television (TV Guide, Picture/ sound etc.) may change the power consumption.
- Depending upon such changed setting (eg., Retail mode), the power consumption may vary which possibly could exceed the stated energy consumption.

To reset the television to Star rating qualified settings, select 'Home' mode from the initial set-up procedure in 'factory settings' under the 'Settings' menu.

* Attention statement is subject matter of BEE, and applicable if function is available. For 'Factory Settings', go to "Customer Support" menu.
- "Home mode" conditions are as per BEE guideline only.

CS

网络安全警告

出于安全考虑，强烈建议通过路由器/调制解调器将电视机连接到互联网。通过安全连接将电视机连接到互联网可能会导致您的电视机受到诸如内容提取或篡改或个人信息等安全威胁。

对于泰国用户

本电信设备和设备符合国家电信委员会（NBTC）标准或NBTC要求。

本无线电通信设备的电磁场强度符合国家电信委员会公布的用于无线电通信设备对人体健康的安全标准（仅适用带无线功能的电视）。

澳大利亚和新西兰型号的注意事项

本产品属于受限无线电设备。能源等级计划旨在推广节能产品和实践。

- 电视机初次设置时，设计旨在满足能源等级要求，同时优化画面质量。
- 电视机某些功能的变更（例如，商店模式）可能会稍微改变电视机的耗电量。
- 根据此类更改，电视机的耗电量可能会有所变化，这可能会超出规定的能源等级。
- 要将电视机设置为能源等级合格状态，请执行初始设置（初始设置）/恢复出厂设置[恢复出厂设置]/[出厂设置]，请参阅帮助指南*。
- 恢复出厂设置后，下载的应用程序数据将被删除。请重新下载。

*仅限特定型号/国家/电视机型号。

CN

网络安全警告

出于安全考虑，强烈建议通过路由器/调制解调器将电视机连接到互联网。通过安全连接将电视机连接到互联网可能会导致您的电视机受到诸如内容提取或篡改或个人信息等安全威胁。

对于泰国用户

本电信设备和设备符合国家电信委员会（NBTC）标准或NBTC要求。

本无线电通信设备的电磁场强度符合国家电信委员会公布的用于无线电通信设备对人体健康的安全标准（仅适用带无线功能的电视）。

澳大利亚和新西兰型号的注意事项

本产品属于受限无线电设备。能源等级计划旨在推广节能产品和实践。

- 电视机初次设置时，设计旨在满足能源等级要求，同时优化画面质量。
- 电视机某些功能的变更（例如，商店模式）可能会稍微改变电视机的耗电量。
- 根据此类更改，电视机的耗电量可能会有所变化，这可能会超出规定的能源等级。
- 要将电视机设置为能源等级合格状态，请执行初始设置（初始设置）/恢复出厂设置[恢复出厂设置]/[出厂设置]，请参阅帮助指南*。
- 恢复出厂设置后，下载的应用程序数据将被删除。请重新下载。

*仅限特定型号/国家/电视机型号。

TW

網路安全警告

出於安全考慮，強烈建議使用路由器/數據機將您的電視機連接至網際網路。通過安全連接將您的電視機連接至網際網路可能會導致您的電視機受到諸如內容提取或篡改或個人資訊等安全威脅。

對於泰國用戶

本電信設備和設備符合國家電信委員會（NBTC）標準或NBTC要求。

本無線電通信設備的電磁場強度符合國家電信委員會公布的用於無線電通信設備對人體健康的安全標準（僅適用帶無線功能的電視）。

澳大利亞和紐西蘭型號的注意事項

本產品屬於受限無線電設備。能源等級計劃旨在推廣節能產品和實踐。

- 電視機初次設置時，設計旨在滿足能源等級要求，同時優化畫面質量。
- 電視機某些功能的變更（例如，商店模式）可能會稍微改變電視機的耗電量。
- 根據此類更改，電視機的耗電量可能會有所變化，這可能會超出規定的能源等級。
- 要將電視機設置為能源等級合格狀態，請執行初始設置（初始設置）/恢復出廠設置[恢復出廠設置]/[出廠設置]，請參閱幫助指南*。
- 恢復出廠設置後，下載的應用程序數據將被刪除。請重新下載。

*僅限特定型號/國家/電視機型號。

PL

Informacje o bezpieczeństwie

Dla celów bezpieczeństwa zalecamy podłączenie telewizora do sieci za pomocą modemu/routera. Podłączenie telewizora do sieci bez zabezpieczenia może narazić telewizor na zagrożenie bezpieczeństwa, takie jak wyodrębnianie lub ingerowanie w treści lub informacje osobiste.

Informacje dla klientów z Tajlandii

Ten sprzęt telekomunikacyjny i urządzenie są zgodne z normą NBTC lub wymaganiami NBTC.

Ten sprzęt radiokomunikacyjny ma natężenie pola elektromagnetycznego zgodne z Normą bezpieczeństwa dotyczącą wykorzystania sprzętu radiokomunikacyjnego na zdrowie człowieka, ogłoszoną przez Komisję telekomunikacyjną (Dotyczy tylko telewizorów z funkcją bezprzewodową).

Informacje dla klientów z Australii i Nowej Zelandii

Ten produkt jest kwalifikowany do modelu RADIO OGRANICZONEGO. Oznaczenie ENERGY RATING to program mający na celu promowanie produktów i praktyk energooszczędnych.

- Po początkowej konfiguracji telewizor jest zaprojektowany tak, aby spełniał wymagania ENERGY RATING, jednocześnie zwiększając jakość obrazu.
- Zmiany niektórych funkcji, ustawień i funkcjonalności tego telewizora (np. Przewodnik po programach, Obraz/dźwięk, Ustawienia ekonomiczne) mogą nieznacznie zmienić zużycie energii.
- Zależnie od takich zmienionych ustawień (np. Tryb sklepowy) zużycie energii może się zmieniać, co może powodować przekroczenie deklarowanej klasy energetycznej.
- Aby przywrócić telewizorowi ustawienia kwalifikujące do klasy energetycznej, ukończ początkową konfigurację (Ustawienia początkowe / dane fabryczne) [Dane fabryczne]/[Ustawienia fabryczne], zob. Pomoc*.
- Po przywróceniu danych fabrycznych pobrane aplikacje zostaną usunięte. Pobierz je ponownie.

*Tylko w niektórych modelach/ w niektórych krajach/ w niektórych modelach telewizorów.

DE

Sicherheitsinformationen

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir dringend, den Fernseher über einen Router/Modem mit dem Internet zu verbinden. Wenn Sie Ihren Fernseher ohne gesichertes Netzwerk mit dem Internet verbinden, kann Ihr Fernseher Sicherheitsrisiken ausgesetzt werden, wie zum Beispiel Datenextraktion oder Manipulation von Inhalten oder persönlichen Informationen.

Hinweis für Kunden in Thailand

Dieses Telekommunikationsgerät und -zubehör entspricht dem NBTC-Standard oder den NBTC-Anforderungen.

Dieses Funkkommunikationsgerät hat eine elektromagnetische Feldstärke, die den Sicherheitsstandards für die Verwendung von Funkkommunikationsgeräten für die Gesundheit des Menschen entspricht, die von der Nationalen Telekommunikationskommission (NTC) bekanntgegeben wurde (Nur für Fernsehgeräte mit drahtloser Funktion).

Hinweis für Australien und Neuseeland

Dieses Produkt ist für den Betrieb mit eingeschränkter Funkfrequenz qualifiziert. ENERGY RATING ist ein Programm, das energieeffiziente Produkte und Verfahren fördert.

- Bei der Ersteinrichtung des Fernsehgerätes ist dieses so ausgelegt, dass es die Anforderungen von ENERGY RATING erfüllt, während gleichzeitig die Bildqualität optimiert wird.
- Änderungen bestimmter Funktionen, Einstellungen und Funktionalitäten dieses Fernsehgerätes (z. B. TV Guide, Bild/Ton, Eco-Einstellungen) können den Stromverbrauch geringfügig verändern.
- Je nach solchen geänderten Einstellungen (z. B. Shop-Modus) kann der Stromverbrauch variieren, was möglicherweise die angegebene Energieeffizienzklasse überschreiten könnte.
- Um das Fernsehgerät auf die Einstellungen der Energieeffizienzklasse zurückzusetzen, führen Sie die Ersteinrichtung (Ersteinrichtung / Werksdaten zurücksetzen) [Werksdaten zurücksetzen]/[Werkseinstellungen], siehe Hilfe*, aus.
- Nach dem Zurücksetzen auf die Werksdaten werden die heruntergeladenen Anwendungsdaten gelöscht. Laden sie sie erneut herunter.

*Nur bei ausgewählten Modellen/ Ländern/ Fernsehgerätemodellen.

FR

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

Précaution

Risque d'explosion si la pile est remplacée par un mauvais type de pile. Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le rayonnement solaire, le feu ou tout autre source de chaleur similaires ni à une pression de l'air extrêmement faible qui pourrait causer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

Risque de stabilité

Le téléviseur peut tomber et occasionner de graves blessures corporelles voire la mort.

AVERTISSEMENT

Un téléviseur peut tomber et occasionner de graves blessures corporelles voire la mort. Un grand nombre de blessures, en particulier chez les enfants, peuvent être évitées en prenant de simples précautions telles que :

- TOUJOURS utiliser des meubles ou des supports de téléviseur ou des montage recommandés par le fabricant du téléviseur.
- TOUJOURS utiliser des meubles capables de supporter le téléviseur en toute sécurité.
- TOUJOURS s'assurer que le téléviseur ne dépasse pas du bord du meuble qui le supporte.
- TOUJOURS apprendre aux enfants qu'il est dangereux de monter sur le meuble pour atteindre le téléviseur ou ses touches de commande.
- TOUJOURS acheminer les cordons et les câbles reliés à votre téléviseur de manière à ce qu'on ne puisse pas trébucher dessus, les tirer ou les saisir.
- NE JAMAIS placer un téléviseur dans un endroit instable.
- NE JAMAIS placer le téléviseur sur un meuble haut (par exemple, armoires ou bibliothèques) sans ancrer à la fois le meuble et le téléviseur à un support adapté.
- NE JAMAIS placer le téléviseur sur des tissus ou autre matériau placé entre le téléviseur et le meuble de support.
- NE JAMAIS décourager les enfants de grimper sur le meuble pour atteindre le téléviseur et ses commandes.
- NE JAMAIS placer des objets susceptibles de tentir les enfants, tels que des jouets et des télécommandes, sur le dessus du téléviseur ou des meubles sur lesquels le téléviseur est placé.

Si vous conservez et déménagez votre téléviseur existant, les points ci-dessus doivent également être pris en compte et appliqués.

Installation/Mise en place*

Un appareil raccordé à la mise à la terre de l'installation de l'immeuble à travers une connexion au secteur ou à d'autres appareils et appareil raccordé à une mise à la terre et un système de distribution de télévision utilisant un câble coaxial peut, sous certaines conditions, provoquer un risque d'incendie. Le raccordement à un système de distribution de télévision doit donc passer par un dispositif qui fournit une séparation assurant une isolation électrique inférieure à une certaine plage de fréquence (sectionneur galvanique, voir EN 60728-11).

Aération

- Vous ne devez jamais obstruer les orifices d'aération du boîtier ni y introduire un objet quelconque.
- Laissez un espace libre autour du téléviseur, comme indiqué ci-dessous. Il est vivement recommandé d'utiliser le Support de fixation murale Sony pour favoriser la circulation adéquate de l'air.

Installation murale

30 cm	30 cm
30 cm	30 cm
10 cm	2 cm*

Laissez au moins cet espace libre autour du téléviseur.

Installation sur pied

30 cm	30 cm
10 cm	10 cm
10 cm	10 cm

Laissez au moins cet espace libre autour du téléviseur.

*2 1 cm pour SU-WL8xx uniquement. Consultez le Guide de référence pour savoir si votre téléviseur est compatible avec ce Support de fixation Murale.

- Pour une ventilation correcte, sans accumulation de salissures ni de poussière :
  - Ne placez pas le téléviseur à plat, à l'envers, vers l'arrière ou sur le côté.
  - Ne placez pas le téléviseur sur une étagère, un tapis, un lit ou dans un placard.
  - Ne couvrez pas le téléviseur avec des tissus tels que des rideaux, des plus ou des journaux, etc.
  - N'installez pas le téléviseur comme illustré ci-dessous.

- La condition de ventilation dépend de votre modèle de télévisseur. Si ces informations sur la ventilation sont décrites à la fois dans le Guide de référence et dans les Consignes de sécurité, veuillez vous référer au Guide de référence.

Cordon d'alimentation secteur

Manipulez le cordon et la prise d'alimentation secteur comme indiqué ci-dessous afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou autre dommage et/ou blessure :

- La forme de la fiche du cordon d'alimentation secteur, fournie avec le téléviseur, varie en fonction de la région. Assurez-vous de brancher le cordon d'alimentation secteur approprié fourni à la fiche qui s'insère dans la prise de courant.
- Utilisez uniquement les cordons d'alimentation secteur fournis par Sony, et non ceux d'autres marques.
- Insérez la fiche à fond dans la prise de courant.
- Utilisez le téléviseur sur une alimentation de 220 V – 240 V / 110 V – 240 V CA (reportez-vous aux Spécifications dans le Guide de référence) uniquement (except les modèles dotés de l'adaptateur secteur fourni).
- Utilisez le téléviseur sur une alimentation de 100 V – 240 V CA uniquement (modèles dotés de l'adaptateur secteur fourni, se référer au manuel).
- Pour votre propre sécurité, assurez-vous que le cordon d'alimentation secteur est débranché avant de câbler. Veillez à ne pas trébucher dans les cables.
- Débranchez le cordon d'alimentation secteur de la prise de courant avant toute intervention ou tout déplacement du téléviseur.
- Maintenez le cordon d'alimentation secteur des sources de chaleur.
- Débranchez la fiche du cordon d'alimentation secteur et nettoyez-la régulièrement. Si la fiche du cordon d'alimentation secteur est couverte à l'humidité, son isolation peut se détériorer et un incendie peut se déclarer.

Remarque

- N'utilisez pas le cordon d'alimentation secteur fourni avec un autre appareil.
- N'abîmez pas et ne tordez pas exagérément le cordon d'alimentation secteur. Cela pourrait mettre à nu ou compromettre les fils conducteurs.
- Ne modifiez pas le cordon d'alimentation secteur.
- Ne posez jamais d'objet lourd sur le cordon d'alimentation secteur.
- Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation secteur lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation secteur.
- Ne branchez pas trop de appareils sur une même prise de courant.
- Ne branchez pas de connecteur, n'utilisez pas une prise de courant lâche.

Écran (pour télévéseur LCD uniquement) :

- Bien que l'écran LCD soit conçu pour un rendement de haute précision et soit doté d'une définition de pixels effectifs de 99.99% ou supérieure, il peut y avoir des quelques points noirs ou points lumineux (blancs, rouges, bleus ou verts) apparaissant constamment sur l'écran. Ce phénomène est inhérent à la fabrication de l'écran et ne constitue ni une défaillance ni n'indique pas un dysfonctionnement.
- N'appuyez pas sur la face avant ou arrière du téléviseur, ni ne placez des objets sur ce téléviseur. L'image pourrait être instable ou l'écran LCD être endommagé.
- L'écran et le boîtier se réchauffent lorsque le téléviseur est en cours d'utilisation. Cet phénomène est normal.
- Lorsque vous mettez votre téléviseur au rebut, veillez à respecter vos lois et réglementations locales.

Traitement et nettoyage du boîtier et de la surface de l'écran du téléviseur

Assurez-vous que le cordon d'alimentation secteur relié au téléviseur est débranché de la prise de courant avant d'entreprendre toute opération de nettoyage.

Pour éviter toute déformation du matériau ou du revêtement de l'écran, essuyez régulièrement la poussière du boîtier.

Pour éliminer la poussière de la surface de l'écran, essuyez délicatement avec un linge doux. En cas de salété tenace, frottez avec un chiffon doux légèrement imprégné d'une solution à base de détergent doux dilué.

Ne jamais vaporiser ni faire de la pulvérisation directement sur le téléviseur. Le liquide pourrait en dégoutter et pénétrer dans le téléviseur et causer des pannes.

Ne jamais utiliser de tampon abrasif, de produit de nettoyage alcalin/acide, de poudre à récurer ou de solvant volatil, qu'il s'agisse d'alcool, d'essence, de diluant ou d'insecticide. L'utilisation de ces produits ou le contact prolongé avec des matériaux en caoutchouc ou en vinyle peut détériorer la surface de l'écran et le matériau du boîtier.

Ne touchez pas le téléviseur si votre main est recouverte d'une substance chimique quelconque, telle qu'une crème pour les mains ou un écran solaire.

Le nettoyage régulier des ouvertures de ventilation est recommandé afin de garantir une ventilation correcte.

Si l'angle du téléviseur doit être réglé, déplacez lentement ce dernier pour éviter qu'il ne se déplace ou tombe de son support.

Appareils optionnels

Gardez les éléments optionnels ou tout appareil ou équipement optionnel émettant des rayonnements électromagnétiques. Sinon, cela pourrait entraîner une déformation de l'image et/ou un bruit.

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites des normes CEM dans de l'utilisation d'un câble de signal de liaison dont la longueur ne dépasse pas 3 mètres.

Fonction sans fil de l'appareil (Pour téléviseur avec fonction sans fil uniquement)

N'utilisez pas cet appareil à proximité d'un équipement médical (stimulateur cardiaque; par exemple), cela pourrait altérer le bon fonctionnement de ce dernier.

Bien qu'il émette et reçoive des signaux brouillés, soyez attentif aux éventuelles interceptions non autorisées. Nous ne pouvons être tenus responsables des éventuels dysfonctionnements.

Faire attention lors de l'utilisation de la télécommande

- Respectez les polarités lors de l'insertion des piles.
- Ne mélangez pas des piles de types différents, ni des piles usagées avec des piles neuves.
- Respectez l'environnement lorsque vous jetez les piles. L'élimination des piles peut être réglementée dans certaines régions. Consultez les autorités locales.
- Manipulez la télécommande avec soin. Ne la laissez pas tomber, ne la piétinez pas et ne renversez aucun liquide sur celle-ci.
- Ne placez pas la télécommande à proximité d'une source de chaleur, dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil ou dans une pièce humide.

RU

Безопасность Интернета

В целях безопасности настоятельно рекомендуется подключить телевизор к Интернету через маршрутизатор/модем. Подключение к сети Интернет без защищенного соединения может привести к угрозе безопасности вашего телевизора, такой как извлечение или изменение контента или личной информации.

Примечание для покупателей в Таиланде

Это телекоммуникационное оборудование и устройство соответствуют стандарту NBTC или требованиям NBTC.

Это радиокоммуникационное оборудование имеет электромагнитное поле, соответствующее Стандарту безопасности для использования радиокоммуникационного оборудования на человеческое здоровье, объявленному Национальной комиссией по телекоммуникациям (только для телевизоров с функцией беспроводной связи).

Примечания для моделей Австралии и Новой Зеландии

Данное изделие имеет ограниченную радиочастотную квалификацию. ENERGY RATING — это программа, направленная на продвижение энергоэффективных изделий и методов.

- При первоначальной настройке телевизор предназначен для соответствия требованиям ENERGY RATING, при максимальном качестве изображения.
- Изменения некоторых функций, настроек и функциональных возможностей этого телевизора (например, Гид по телепрограммам, Изображение/звук, Экономные настройки) могут слегка изменить потребление электроэнергии.
- В зависимости от таких изменений (например, Магазинный режим) потребление электроэнергии может изменяться, что может превышать заявленную энергоэффективность.
- Для сброса телевизора на соответствующие ENERGY RATING настройки выполните первоначальную настройку (Первоначальная настройка / сброс заводских данных) [Сброс заводских данных]/[Заводские настройки], см. Справка*.
- После сброса заводских данных загруженные приложения будут удалены. Загрузите их заново.

*Только для отдельных моделей/ страны/ модели телевизора.

UA

Інформація безпеки

Для цілей безпеки настоятельно рекомендується підключити телевізор до Інтернету через маршрутизатор/модем. Підключення до Інтернету без захищеного з'єднання телевізора з Інтернетом може піддати ваш телевізор загрозі безпеки, такій як видобування або маніпуляції вмістом або персональною інформацією.

Інформація для клієнтів з Таїланду

Це телекомунікаційне обладнання та пристрій відповідають стандарту NBTC або вимогам NBTC.

Це радіокомунікаційне обладнання має електромагнітне поле, що відповідає Стандарту безпеки щодо використання радіокомунікаційного обладнання на людське здоров'я, оголошеному Національною комісією з телекомунікацій (Тільки для телевізорів з функцією бездротового зв'язку).

Примітки для клієнтів з Австралії та Нової Зеландії

Цей продукт кваліфікований для обмеженого радіочастотного діапазону в моделі. ENERGY RATING — це програма, спрямована на сприяння енергоефективним продуктам та практикам.

- Коли телевізор вперше налаштовується, він розроблений для задовольняння вимог ENERGY RATING, при максимальній якості зображення.
- Зміни деяких функцій, налаштувань та функціональних можливостей цього телевізора (наприклад, Гід по телепрограмам, Зображення/звук, Екоустановки) можуть трохи змінити споживання електроенергії.
- Залежно від таких змінених параметрів (наприклад, Магазинний режим) споживання електроенергії може змінюватися, що може перевищити заявлений енергетичний клас.
- Щоб скинути телевізор до кваліфікованих ENERGY RATING параметрів, виконайте початкове налаштування (Початкове налаштування / скидання заводських даних) [Скидання заводських даних]/[Заводські налаштування], см. Довідка*.
- Після скидання заводських даних завантажені дані програми будуть видалені. Завантажте їх знову.

*Тільки для деяких моделей/ країн/ моделей телевізорів.

AR

معلومات الأمان الخاصة بالتلفزيون

لأغراض السلامة، يُنصح بشدة بتوصيل تلفزيونك بالإنترنت عبر جهاز توجيه/مودم. توصيل تلفزيونك بالإنترنت بدون اتصال آمن قد يعرض تلفزيونك لتهديد أمني مثل استخراج المحتوى أو العبث به أو المعلومات الشخصية.

ملاحظة للعملاء في تايلاند

هذا الجهاز وملحقاته يتوافقان مع معيار NBTC أو متطلبات NBTC.

هذا الجهاز اللاسلكي يحتوي على مجال كهرومغناطيسي يتوافق مع معيار السلامة لاستخدام أجهزة الاتصالات اللاسلكية على صحة الإنسان، الذي أعلنته اللجنة الوطنية للاتصالات (للتلفزيون المزود بوظيفة لاسلكية فقط).

ملاحظات لطرازي أستراليا ونيوزيلندا

هذا المنتج مؤهل لتردد راديوي مقيد في الطراز. تصنيف الطاقة هو برنامج يهدف إلى تعزيز المنتجات والممارسات الموفرة للطاقة.

- عند الإعداد الأولي، يتم تصميم التلفزيون ليلبي متطلبات تصنيف الطاقة مع تحقيق أقصى جودة للصورة.
- تغيرات بعض الميزات والإعدادات والوظائف لهذا التلفزيون (مثل دليل التلفزيون، الصورة/الصوت، إعدادات الطاقة الاقتصادية) قد تغير استهلاك الطاقة قليلاً.
- اعتمادًا على هذه التغيرات المتغيرة (مثل وضع المتجر)، قد يتغير استهلاك الطاقة، الذي قد يتجاوز تصنيف الطاقة المعلن.
- لإعادة ضبط التلفزيون إلى إعدادات تصنيف الطاقة المؤهلة، أكمل إجراء الإعداد الأولي (الإعداد الأولي / إعادة ضبط بيانات المصنع) [إعادة ضبط بيانات المصنع]/[الإعدادات الافتراضية]، راجع دليل المساعدة*.
- بعد إعادة ضبط بيانات المصنع، ستُحذف بيانات التطبيقات المحملة. يُرجى تنزيلها مرة أخرى.

*على طرازات/ بلدان/ طرازات تلفزيون محدودة فقط.

AE

معلومات الأمان الخاصة بالتلفزيون

لأغراض السلامة، يُنصح بشدة بتوصيل تلفزيونك بالإنترنت عبر جهاز توجيه/مودم. توصيل تلفزيونك بالإنترنت بدون اتصال آمن قد يعرض تلفزيونك لتهديد أمني مثل استخراج المحتوى أو العبث به أو المعلومات الشخصية.

ملاحظة للعملاء في تايلاند

هذا الجهاز وملحقاته يتوافقان مع معيار NBTC أو متطلبات NBTC.

هذا الجهاز اللاسلكي يحتوي على مجال كهرومغناطيسي يتوافق مع معيار السلامة لاستخدام أجهزة الاتصالات اللاسلكية على صحة الإنسان، الذي أعلنته اللجنة الوطنية للاتصالات (للتلفزيون المزود بوظيفة لاسلكية فقط).

ملاحظات لطرازي أستراليا ونيوزيلندا

هذا المنتج مؤهل لتردد راديوي مقيد في الطراز. تصنيف الطاقة هو برنامج يهدف إلى تعزيز المنتجات والممارسات الموفرة للطاقة.

- عند الإعداد الأولي، يتم تصميم التلفزيون ليلبي متطلبات تصنيف الطاقة مع تحقيق أقصى جودة للصورة.
- تغيرات بعض الميزات والإعدادات والوظائف لهذا التلفزيون (مثل دليل التلفزيون، الصورة/الصوت، إعدادات الطاقة الاقتصادية) قد تغير استهلاك الطاقة قليلاً.
- اعتمادًا على هذه التغيرات المتغيرة (مثل وضع المتجر)، قد يتغير استهلاك الطاقة، الذي قد يتجاوز تصنيف الطاقة المعلن.
- لإعادة ضبط التلفزيون إلى إعدادات تصنيف الطاقة المؤهلة، أكمل إجراء الإعداد الأولي (الإعداد الأولي / إعادة ضبط بيانات المصنع) [إعادة ضبط بيانات المصنع]/[الإعدادات الافترا

AR

تنبيه الإنزلاق

يرجى شد الأزرار الخلفية لتجنب انزلاق ثوب التلفزيون. إذا، بالإضافة، من موجودة رجحان خاصة الموجه الجهاز الجهاز، الأزرار بالإضافة، في وظيفة تقليدية في وظيفة تقليدية في وظيفة تقليدية. الأزرار مثل مستخدم أن تستخدم بالضبط في وظيفة تقليدية.

معلومات بشأن السلامة

تحذير

- لا تقم بإزالة الغطاء الخلفي.
- لا تضع أي شيء داخل الجهاز.
- لا تضع أي شيء على الجهاز.
- لا تضع الجهاز في مكان مكشوف لأشعة الشمس المباشرة أو النار أو أي مصدر للحرارة.
- لا تضع أي مصدر للضوء المكشوف على الجهاز.
- لا تضع أي سائل بالقرب من الجهاز.
- لا تضع الجهاز في مكان مغلق. يجب ترك مسافة 10 سم على الأقل من الجوانب والخلف والأعلى للتهوية.
- لا تضع أي أشياء مثل أوراق الجرائد، أو أغطية الطاولة، أو الستائر، أو أي شيء آخر على الجهاز.
- لا تسد فتحات التهوية.
- لا تضع أي أشياء مثل أكياس البلاستيك بالقرب من الجهاز.
- لا تضع أي أشياء تحتوي على لهب مكشوف، مثل الشموع المضاءة، على الجهاز.
- لا تضع أي أشياء تحتوي على الطاقة، مثل المصابيح الكهربائية، على الجهاز.
- لا تضع الجهاز في بيئة رطبة أو مكان رطب.
- لا تضع الجهاز في مكان يتعرض للاهتزاز أو الصدمات.
- لا تضع الجهاز على أي أسطح مائلة.
- لا تضع الجهاز في مكان يتعرض لأشعة الشمس المباشرة أو الأماكن الحارة جدًا