

Указания по сборке.

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту!

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку можно использовать в качестве подстильного материала при сборке. Сборку производите на ровной жесткой поверхности.

Изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

Последовательность сборки:

Подготовить детали к сборке. Распределить элементы по позициям. Сборка корпуса шкафа осуществляется при помощи евроинтов(2).

Прибить подпятники(1) к стойкам(1) гвоздями(7). Прикрутить цоколи(5) к дну(4). Соединить перегородки(2) полками(7), усилителем(6) и дном(4). Соединить стойки (1) с перегородками(2) полками(8) и дном(4). Прикрутить крышу(3). Прибить задние стенки(9,10). Прикрутить штангу(4) саморезами(10) к перегородкам(2), предварительно продев штангу через держатели(3). Прикрутить направляющие(5,6) саморезами(9) согласно схеме. Установить двери(12) сначала в верхнюю направляющую(5), затем, поджав нижние ролики дверей, в нижнюю направляющую(6). Осуществить регулировку нижних роликов дверей.

Комплектовочная ведомость фурнитуры. (Доп.упаковка)

№	Наименован.	Вид	Кол.
1	Подпятник		6
2	Евроинт 7x50		70
3	Держатель штанги		4
4	Штанга		2
5	Направляющая верхняя		1

№	Наименован.	Вид	Кол.
6	Направляющая нижняя		1
7	Гвоздь 2x20		100
8	Заглушка евроинта		70
9	Саморез 4x16 с прессшайбой		16
10	Саморез 4x16		12



Комплектовочная ведомость щитовых деталей

№	Наименование	Размер	Количество	№ упак.
1	Стойка	2183x600	2	2
2	Перегородка	2112x450	2	3
3	Крыша	2000x600	1	1
4	Дно	1968x600	1	1
5	Цоколь	1968x55	2	1
6	Усилитель	1036x156	1	1
7	Полка	1036x445	2	1
8	Полка	450x445	10	1,3
9	Задняя стенка	2140x594	2	2
10	Задняя стенка	2140x430	2	2
11	Профиль стыковочный	2140	1	2
12	Дверь купе	2169x669	3	4

