

Указания по сборке.

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту!

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жесткой поверхности.

Изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

Последовательность сборки:

Подготовить детали к сборке, расположить на ровной горизонтальной поверхности. Распределить элементы по позициям. К боковым стойкам (1,2) прибить подпятники(1) гвоздями(7). Прикрутить евровинтами(9) ответные планки петель(4). Соединить дно(3) с цоколем(4) евровинтами(3). Прикрутить евровинтами(3) дно(3), полки(6) и усилитель(7) к боковым стойкам(1,2). Прикрутить евровинтами(10) крышу(5) к стойкам(1,2). Прибить гвоздями(7) заднюю стенку(8) к стойкам(1,2), крыше(5), полкам(6) и дну(3). Прикрутить саморезами(6) к стойкам(1,2) держатели штанги(11) предварительно продев через них штангу(12). Саморезами(6) прикрутить петли(4) к фасадам(7). Соединить петли с ответными планками. Прикрутить ручки(5) к фасадам(7). Поставить шкаф в вертикальное положение и осуществить регулировку петель(4).

Комплектовочная ведомость фурнитуры. (Доп.упаковка)

№	Наименован.	Вид	Кол.
1	Подпятник		5
2	Ответная планка		8
3	Евровинт 7x50		24
4	Петля накладная		8
5	Ручка с винтами		2
6	Саморез 4x16		22

№	Наименован.	Вид	Кол.
7	Гвоздь 2x20		80
8	Заглушка евровинта		24
9	Евровинт 6x11		16
10	Евровинт 7x70		4
11	Держатель штанги		2
12	Штанга		1

Комплектовочная ведомость щитовых деталей

№	Наименование	Размер	Количество	№ упак.
1,2	Стойка	2165x430	2	2
3	Дно	968x430	1	2
4	Цоколь	968x55	2	2
5	Крыша 32 мм	1000x450	1	2
6	Полка	968x430	2	2
7	Усилитель	968x150	1	2
8	Фасад	2106x497	2	1
9	Задняя стенка	2140x497	2	1
10	Профиль стыковочный	2140	1	2

Схема сборки

