

Указания по сборке.

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту!

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жесткой поверхности.

Изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

Последовательность сборки:

Подготовить детали к сборке, расположить на ровной горизонтальной поверхности. Распределить элементы по позициям. К боковым стойкам (1,2) прибить подпятники(1) гвоздями(7). Прикрутить евровинтами(9) ответные планки петель(4). Соединить дно(3) с цоколем(4) евровинтами(3). Прикрутить евровинтами(3) дно(3), и полки(6) к боковым стойкам(1,2). Прикрутить евровинтами(10) крышу(5) к стойкам(1,2). Прибить гвоздями(7) заднюю стенку(8) к стойкам(1,2), крыше(5), полкам(6) и дну(3). Саморезами(6) прикрутить петли(4) к фасадам(7). Соединить петли с ответными планками. Прикрутить ручки(5) к фасадам(7). Поставить шкаф в вертикальное положение и осуществить регулировку петель(4).

Комплектовочная ведомость фурнитуры. (Доп.упаковка)

№	Наименован.	Вид	Кол.
1	Подпятник		5
2	Ответная планка		8
3	Евровинт 7x50		32
4	Петля накладная		8
5	Ручка с винтами		2

№	Наименован.	Вид	Кол.
6	Саморез 4x16		32
7	Гвоздь 2x20		81
8	Заглушка евровинта		32
9	Евровинт 6x11		16
10	Евровинт 7x70		4

Комплектовочная ведомость щитовых деталей

№	Наименование	Размер	Количество	№ упак.
1,2	Стойка	2165x430	2	2
3	Дно	868x430	1	2
4	Цоколь	868x55	2	2
5	Крыша 32 мм	900x452	1	2
6	Полка	868x430	5	2
7	Фасад	2106x443	2	1
8	Задняя стенка	2140x447	2	1
9	Профиль стыковочный	2140	1	2

Схема сборки

