

Указания по сборке.

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту!

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производить на ровной жесткой поверхности.

Изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

Последовательность сборки:

Подготовить детали к сборке. Распределить элементы по позициям. Сборка корпуса шкафа осуществляется при помощи евроинтов(2).

Прибить подпятники(1) к стойкам(1) гвоздями(7). Прикрутить цоколи(4) к дну(3). Соединить стойки(1) полками(5),усилителем(6) и дном(3). Прикрутить крышу(2). Состыковать задние стенки(7) профилем стыковочным(8), прибить гвоздями(7). Прикрутить штангу(4) саморезами(10) к стойкам(1), предварительно продев штангу через держатели(3). Прикрутить направляющие(5,6) саморезами(9) согласно схеме. Установить двери(9) сначала в верхнюю направляющую(5), затем, поджав нижние ролики дверей, в нижнюю направляющую(6). Осуществить регулировку нижних роликов дверей.

Комплектовочная ведомость фурнитуры. (Доп.упаковка)

№	Наименован.	Вид	Кол.
1	Подпятник		4
2	Евроинт 7x50		26
3	Держатель штанги		2
4	Штанга		1
5	Направляющая верхняя		1

№	Наименован.	Вид	Кол.
6	Направляющая нижняя		1
7	Гвоздь 2x20		70
8	Заглушка евроинта		26
9	Саморез 4x16 с прессшайбой		10
10	Саморез 4x16		6



Комплектовочная ведомость щитовых деталей

№	Наименование	Размер	Количество	№ упак.
1	Стойка	2383x600	2	2
2	Крыша	902x600	1	1
3	Дно	870x600	1	1
4	Цоколь	870x55	2	1
5	Полка	870x445	2	1
6	Усилитель	870x156	1	1
7	Задняя стенка	2340x448	2	2
8	Профиль стыковочный	2340	1	2
9	Дверь купе	2269x470	2	3

Схема сборки.

