

Указания по сборке.

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту!

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жесткой поверхности.

Изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

Последовательность сборки:

Подготовить детали к сборке. Распределить элементы по позициям. К стойкам (1,2) прибить подпятники(1) гвоздями(9), прикрутить еврovinтами(9) ответные планки петель(2). Соединить дно(3) с цоколем(4) еврovinтами(3). Прикрутить еврovinтами(3) дно(3), полки(6) и усилитель(9) к стойкам(1,2). Прикрутить еврovinтами(10) крышу(5) к стойкам(1,2). Прибить гвоздями(7) заднюю стенку(8) к стойкам(1,2), крыше(5), полкам(6) и дну(3). Прикрутить саморезами(6) к стойкам(1,2) держатели штанги(11) предварительно продев через них штангу(12). Саморезами(6) прикрутить петли(4) к фасаду(7). Соединить петли(4) с ответными планками(2). Прикрутить ручку(5) к фасаду(7). Поставить шкаф в вертикальное положение и осуществить регулировку петель(4).

Комплектовочная ведомость фурнитуры. (Доп.упаковка)

№	Наименован.	Вид	Кол.
1	Подпятник		4
2	Ответная планка		4
3	Евровинт 7x50		14
4	Петля накладная		4
5	Ручка с винтами		1
6	Саморез 4x16		14

№	Наименован.	Вид	Кол.
7	Гвоздь 2x20		70
8	Заглушка евровинта		18
9	Евровинт 6x11		8
10	Евровинт 7x70		4
11	Держатель штанги		2
12	штанга		1

Комплектовочная ведомость щитовых деталей

№	Наименование	Размер	Количество	№ упак.
1,2	Стойка	2165x580	2	2
3	Дно	368x580	1	2
4	Цоколь	368x55	1	2
5	Крыша 32 мм	400x602	1	2
6	Полка	368x580	5	2
7	Фасад	2106x397	1	1
8	Задняя стенка	2140x397	1	1
9	Усилитель	368x150	1	2

Схема сборки

