

Указания по сборке.

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту!

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жесткой поверхности.

Изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

Последовательность сборки:

Подготовить детали к сборке. Распределить элементы по позициям. К стойке(1,2) прикрутить ответные планки петель(2) евровинтами(14), прибить подпятники(1) гвоздями(7). Дно(3) соединить с цоколем(4) евровинтами(3). Соединить евровинтами(3) стойки(1,2) с дном(3) и полками(5). Соединить стойки(1,2) с крышей(6) при помощи евровинтов(4). Прибить гвоздями(7) заднюю стенку(9) к стойкам(1,2), крыше(6), полкам(5) и дну(3). Саморезами(9) прикрутить петли(5) к фасадам(7,8). Установить шкаф в вертикальное положение, соединить петли(5) с ответными планками(2). Прикрутить ручки(6) винтами(в комплекте). Установить шкаф на место. Осуществить окончательную регулировку петель(5).

Комплектовочная ведомость фурнитуры. (Доп.упаковка)

№	Наименован.	Вид	Кол.
1	Подпятник		5
2	Ответная Планка петли		10
3	Евровинт 7X50		28
4	Евровинт 7x70		4
5	Петля накладная		10

№	Наименован.	Вид	Кол.
6	Ручка с винтами		4
7	Гвоздь 2x20		70
8	Заглушка		28
9	Саморез 4x16		20
10	Евровинт 6x11		20

Комплектовочная ведомость щитовых деталей

№	Наименование	Размер	Количество	№ упак.
1	Стойка левая	2182x300	1	1
2	Стойка правая	2182x300	1	1
3	Дно	768x300	1	2
4	Цоколь	768x55	1	2
5	Полка	768x300	5	2
6	Крыша	800x322	1	2
7	Фасад верхний	1405x396	2	3
8	Фасад нижний	716x396	2	3
9	Задняя стенка	2140x397	2	1
10	Профиль стыковочный	2140	1	1

Схема сборки

