

Указания по сборке.

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту!

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жесткой поверхности.

Изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

Последовательность сборки:

Подготовить детали к сборке. Распределить элементы по позициям. Соединить левую боковину(1) и перегородку(2) с полками(3,4) при помощи евровинтов(1). В отверстия $\varnothing 8$ мм в полках(5) вставить шканты(2), присоединить полки(5) к перегородке(2) в соответствующие отверстия $\varnothing 8$ мм для шкантов. Прикрутить правую боковину(1) к полкам(3,5) с помощью евровинтов(1). Прибить гвоздями(6) задние стенки(6). Саморезами(6) прикрутить навесы(4) к боковинам(1).

Комплектовочная ведомость фурнитуры.

№	Наименован.	Вид	Кол.
1	Евровинт 7x50		30
2	Шкант 8x30		6
3	Гвоздь 2x22		52

№	Наименован.	Вид	Кол.
4	Заглушка евровинта		24
5	Саморез 4x16		4
6	Ключ 6-и гранный		1

Комплектовочная ведомость щитовых деталей

№	Наименование	Размер	Количество	№ упак.
1	Боковина лев/прав	1200x300	2	1
2	Перегородка	1168x300	1	1
3	Полка	568x300	2	1
4	Полка	276x300	3	1
5	Полка	276x300	3	1
6	ЛДВП Задняя стенка	305x297	4	1

Схема сборки.

