

Указания по сборке.

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту!

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жесткой поверхности.

Изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

Последовательность сборки:

Подготовить детали к сборке. Распределить элементы по позициям. К стойкам (1,2) прикрутить направляющие(5) на саморезы(9), прибить подпятники(1) гвоздями(7). К дну(3) прикрутить цоколи(4) евровинтами(2) Соединить стойки(1,2) с дном(3) и усилителем(6) при помощи евровинтов(2). Закрутить штоки эксцентриков(3) в крышу(5). Соединить стойки(1,2) с крышей(3), затянуть эксцентрики. Прибить гвоздями(7) задние стенки(12) к стойкам(1,2), крыше(5) и дну(3). Закрутить штоки эксцентриков(3) в фасады(10). Соединить бока ящиков(7,8) с царгами(9) при помощи евровинтов(2). Вставить в пазы дно ящиков(11). Соединить фасады(10) с боками ящиков(7,8), затянуть эксцентрики. Прикрутить ручки(6) винтами (в комплекте). Прикрутить собранные ящики к направляющим(5).

Комплектовочная ведомость фурнитуры. (Доп.упаковка)

№	Наименован.	Вид	Кол.	№	Наименован.	Вид	Кол.
1	Подпятник		4	7	Гвоздь 2x20		44
2	Евровинт 7x50		22	8	Заглушка евровинта		10
3	Шток эксцентрика		16	9	Саморез 4x16		24
4	Эксцентрик		16	10	Заглушка эксцентрика		16
5	Направляющая роликовая		3	11	Ключ		1
6	Ручка с винтами 128м		3	12	Винт М4		6
				13	Шайба Пластик		6

Комплектовочная ведомость щитовых деталей

№	Наименование	Размер	Количество	№ упак.
1	Стойка левая	613x475	1	1
2	Стойка правая	613x475	1	1
3	Дно	468x480	2	1
4	Цоколь	468x55	1	1
5	Крыша 16 мм	500x500	1	1
6	Усилитель	468x100	1	1
7,8	Бок ящика	450x94	6	1
9	Царга ящика	416x94	3	1
10	Фасад ящика	496x239	3	1
11	Дно ящика	510x389	3	1
12	Задняя стенка	715x256	2	1

