

Указания по сборке.

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту!

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жесткой поверхности.

Изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

Последовательность сборки:

Подготовить детали к сборке. Распределить элементы по позициям. Сборка корпуса шкафа осуществляется при помощи евроинтов(2).

Прибить подпятники(1) к стойкам(1) гвоздями(7). Прикрутить цоколи(5) к дну(4). Соединить перегородки(2) полками(7), усилителем(6) и дном(4). Соединить стойки (1) с перегородками(2) полками(8) и дном(4). Прикрутить крышу(3). Прибить задние стенки(9,10). Прикрутить штангу(4) саморезами(10) к перегородкам(2), предварительно продев штангу через держатели(3). Прикрутить направляющие(5,6) саморезами(9) согласно схеме. Установить двери(12) сначала в верхнюю направляющую(5), затем, поджав нижние ролики дверей, в нижнюю направляющую(6). Осуществить регулировку нижних роликов дверей.

Комплектовочная ведомость фурнитуры. (Доп.упаковка)

№	Наименован.	Вид	Кол.
1	Подпятник		6
2	Евроинт 7x50		70
3	Держатель штанги		4
4	Штанга		2
5	Направляющая верхняя		1

№	Наименован.	Вид	Кол.
6	Направляющая нижняя		1
7	Гвоздь 2x20		100
8	Заглушка евроинта		70
9	Саморез 4x16 с прессшайбой		16
10	Саморез 4x16		12



Комплектовочная ведомость щитовых деталей

№	Наименование	Размер	Количество	№ упак.
1	Крыша	2601x450	1	2
2	Бок лев	2380x448	1	3
3	Бок прав	2380x448	1	1
4	Перегорodka лев/пр	2309x350	2	1
5	Перегорodka средн	2309x350	1	1
6	Дно	2568x446	1	1
7	Цоколь	2568x55	2	1
8	Полка	500x348	10	1,3
9	Полка	760x348	4	2
10	Усилитель	760x150	2	2
11	ЛДВП задняя стенка	2337x521	1	2
12	ЛДВП задняя стенка	2337x514	1	4
13	ЛДВП задняя стенка	2337x774	1	4
14	ЛДВП задняя стенка	2337x781	1	4



