

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

dreja®

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕБЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ DREJA

PRIME

ШКАФ ЗЕРКАЛЬНЫЙ, С ВОЗМОЖНОСТЬЮ
УСТАНОВКИ СВЕТИЛЬНИКА

арт. 99.9304 / 99.9305 / 99.9306

Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями, приведенными в данном документе, чтобы мебель Dreja прослужила вам долгие годы.

Комплектация арт. 99.9304

- Шкаф в сборе – 1 шт.
- Стекланные полки – 2 шт.
- Пластиковые полкодержатели – 8 шт.
- Паспорт изделия – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.

Комплектация арт. 99.9305

- Шкаф в сборе – 1 шт.
- Стекланные полки – 4 шт.
- Пластиковые полкодержатели – 16 шт.
- Паспорт изделия – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.

Комплектация арт. 99.9306

- Шкаф в сборе – 1 шт.
- Стекланные полки – 6 шт.
- Пластиковые полкодержатели – 24 шт.
- Паспорт изделия – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.

В комплект не входят крепежные элементы. Пожалуйста, выберите фурнитуру для монтажа самостоятельно, учитывая вес устанавливаемых изделий и особенности стен в вашей ванной комнате.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию и конструкцию изделий без предварительного уведомления.

Назначение

Шкаф служит для хранения различных бытовых принадлежностей, используемых в ванной комнате.

Технические характеристики

Изделие произведено в соответствии с требованиями ГОСТ 10632-89, ГОСТ 16371-93.

Удовлетворяет нормам EN 312.

Монтаж

Монтаж должен осуществляться специалистом.




Внимание! При навешивании шкафа следите, чтобы его верхняя плоскость была размещена строго горизонтально. Используйте строительный уровень. В случае несоблюдения указанного требования возможен перекос фасада и некорректная работа механизмов плавного закрывания дверей.

- 1) Определите место крепления шкафа;
- 2) Просверлите в намеченном месте отверстия в стене;
- 3) Вбейте дюбели и закрутите крючки (в комплект не входят);
- 4) Повесьте шкаф на крючки (в комплект не входят);
- 5) Вставьте пластиковые полкодержатели в размеченные отверстия;
- 6) Установите стекланные полки на полкодержатели.

После монтажа шкафа, при необходимости, произведите регулировку дверей.

Регулировка дверей осуществляется при помощи петель в следующей последовательности:

- 1) Открутите винты;
- 2) Отрегулируйте двери согласно направлениям стрелок;
- 3) Закрутите винты.



Способ эксплуатации

Открытие и закрытие дверей шкафа производится за нижние части зеркальных фасадов.

Инструкции по уходу

Шкаф предназначен для использования в бытовых условиях при температуре от +10°C до +40°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%. Очистку поверхностей производите влажной мягкой губкой или тряпкой с

добавлением нейтральных чистящих средств. По окончании уборки удалите всю влагу сухой мягкой тканью. Не используйте вещества с растворителями, абразивные чистящие средства, пасты и порошки, жесткие губки и щетки, а также иные предметы, которые могут повредить изделие. При попадании влаги на внутренние поверхности шкафа протрите их сухой мягкой тканью.

Рекомендуем периодически подтягивать узлы резьбовых соединений.

Гарантия и срок службы

Гарантийный срок составляет 2 года с момента приобретения изделия.

Срок службы: 5 лет при использовании в домашних условиях. В местах общественного пользования – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется только при предъявлении правильно и полностью заполненного гарантийного талона, подписанного покупателем, заверенного печатью торгующей организации и при наличии оригинала кассового чека.

Пожалуйста, проверяйте комплектацию при получении изделия в присутствии продавца.

Послепродажные претензии по комплектации изделий не принимаются.



Круглосуточная горячая линия: 8 (800) 300-68-12
Адрес для обращений: service@dreja.ru

Информация о производителе

Произведено по заказу и под контролем ООО «Дрея».
140054, Российская Федерация, Московская область, г. Котельники,
Дзержинское шоссе, 7/3.