



ERGO
KIDS


Детское эргономичное кресло

Модель: Y-507


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

(1) x1 	(2) x1 	(3) x1 	(4) x1 	(5) x1 
(6) x1 	(7) x6 			


1




2




3



4





5



EAC

6



**Внимание!**

1. Пожалуйста, не становитесь на кресло ногами, чтобы не упасть. Не используйте кресло в качестве лестницы.
2. Собирать кресло должны только взрослые. Использование кресла возможно только после окончания сборки.
3. Не поднимайте и не опускайте кресло слишком часто.
4. Раз в месяц проверяйте, чтобы все винты были крепко затянуты.
5. Не пользуйтесь креслом на неровной поверхности, так как колеса и крестовина могут сломаться.
6. Перед началом эксплуатации кресла убедитесь, что все детали установлены, правильно отрегулированы и затянуты все винты.
7. Пожалуйста, регулярно поддерживайте вентиляцию в помещении, чтобы избежать чрезмерной сухости или влажности.
8. Если кресло испачкалось, протрите его сухой чистой тканью, затем протрите влажной салфеткой и просушите при комнатной температуре.
9. Если есть пятна на металлической трубе, воспользуйтесь чистой сухой тканью и протрите до блеска. В случае, если пятна стойкие, нанесите небольшое количество моющего средства на поверхность и протрите фланелевой тканью до блеска.