


# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ КРЕСЛО СТИ - КР

В комплект входит:	
Спинка (1)	1 шт
Сиденье (2)	1 шт
Механизм качания (3)	1 шт
Газлифт (4)	1 шт
Телескопический стакан (5)	1 шт
Подлокотники (6), (7)	2 шт
Пятилучье (8)	1 шт
Ролики (9)	5 шт
Винты (на местах креплений: мех. кач.)	4 шт
Винты в подлокотниках	8 шт (для КР03, КР09, КР30 - 4 шт, по 2 с каждой стороны)


## Инструкция по сборке:

### Порядок сборки


1. В пятилучье (8) вставьте ролики (9) до щелчка.
2. Вставьте газлифт (4) в отверстие пятилучья (8).
3. Наденьте на газ-лифт телескопический стакан (5) **Внимание!** Телескопический стакан необходимо надеть до соединения газ-лифта с сиденьем кресла.



4. Возьмите подлокотники (6) и (7), и нажмите (не прикручивайте) к спинке (1) и сиденью (2) кресла на винты, по 4 с каждой стороны. После этого, затяните винты.
5. Возьмите механизм качания (3) и прикрепите его к нижней стороне сиденья (2) на 4 винта фронтом вперед (на механизме обозначено стрелкой вверх)



6. При наличии красного колпачка на газлифте, его необходимо снять. Переверните кресло и наденьте его на газлифт (4). Необходимо некоторое усилие, чтобы газлифт вошел в отверстие механизма качания.



К спине модели КР03 прикрепите имеющийся в наличии подголовник (на липучку).

## Технические характеристики

Габаритные размеры	Значение, мм (погрешность до 40 мм)				
	кр01, кр07, кр16, кр36, кр37, кр40	кр11, кр26	кр02, кр04 кр08, кр27, кр33, кр45, кр51, кр57- кр61, кр66, кр67, кр70	кр05 кр06 кр63 кр65	кр03 кр09 кр30
Ширина спинки	510	540	520	525	470
Высота обшав (в нижнем положении)	1090	1100	1120	1090	1230
Ширина сиденья	520	540	525	530	520
Высота до верха локтя (в нижнем положении)	670	670	680	670	700
Глубина сиденья	485	510	500	500	500

### Характеристики (свойства):


Каркас- монолитный, гнутоклееный, фанерный. У Кресла КР03, КР09, КР30 сиденье- гнутоклееная фанера, спинка-металлическая труба.  
Базовая комплектация:

РL- пластиковые подлокотники и пятилучье, СН – хромированные подлокотники и пятилучье; газлифт L-100мм, механизм качания- МК - с фиксацией в рабочем положении, ролики пластиковые, диаметр штока 11мм.  
Максимальная нагрузка на кресло – 120 кг  
Поставляется: в разобранном виде.

## Регулировки кресла.

### Обивочные материалы:

Обивка из ткани: Рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудно выводимых пятен используйте специальный пятновыводитель (в соответствии с инструкцией производителя).



Эко кожа: Протирать влажной губкой, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для трудно выводимых пятен используйте специальный пятновыводитель (в соответствии с инструкцией производителя).

Иные поверхности: Протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства.

## **Гарантия изготовителя**

Предприятие гарантирует соответствие кресла требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев

Средний срок службы – 3 года. Срок гарантии – 1 год.

## **Правила перевозки:**

При транспортировке в оригинальной упаковке, изделие должно быть зафиксировано в транспортном средстве, исключаяшем смещение изделия в процессе перевозки.

## **Правила эксплуатации, хранения:**

-кресло может быть использовано строго по его назначению (для сидения на нем). Кресло предназначено для взрослых людей (не относится к детской мебели).

-При сборке кресла проверяйте прочность конструкций и закрепляющих элементов.

-Эксплуатируйте кресло только в сухих отапливаемых помещениях. При эксплуатации кресла необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы кресла, соприкасающиеся с полом.

-Не допускайте ударов по креслу и любых других видов экстремальных нагрузок.

-Не сидите на подлокотниках и не создавайте динамической нагрузки на них.  
-Не становитесь на кресло и не садитесь на подлокотники - это может быть небезопасным для Вашего здоровья.

-Не превышайте максимально допустимую нагрузку на кресло.  
-кресло предназначено только для одного человека.

-Старайтесь правильно и аккуратно пользоваться механизмами кресла.  
-Избегайте прямого попадания солнечных лучей на кресло.

-Не допускайте контакта изделия с открытым пламенем и нагрева выше 40°C.  
При установке кресла в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева.

-Не ставьте на кресло предметы с острыми углами и краями.

-Не допускайте попадания окрашивающих и растворяющих веществ на кресло.  
-Не используйте кресло как средство перевозки предметов.

-Кресло не предназначено для эксплуатации при температурных условиях ниже 0°C.

-При доставке кресла в холодное время года, приступайте к его сборке и эксплуатации спустя сутки после его нахождения в помещении с комнатной температурой.

-Проводите осмотр кресла как минимум один раз в шесть месяцев. Убедитесь в том, что все болты, гайки и прочие элементы, имеющие резьбовые соединения, плотно затянуты. Для продолжительной работы кресла, необходимо делать проверку и подтяжку его механизмов каждые 6 месяцев.

-Для ухода за креслом рекомендуется использовать пылесос и/или сухую химию, при этом правильно выбирайте средства обработки и чистки, не применяйте для чистки изделия растворители, ацетон, бензин и любые другие, непредназначенные для этих целей вещества.

- Если у сидящего максимально допустимый вес, да еще он любит с размаху садиться в кресло – лучше купите модель с иной максимальной нагрузкой.

-Хранить при температуре окружающей среды от +10°C до +40°C.

-Использовать при температуре окружающей среды от +10°C до +40°C

-Ролики с резиновым покрытием предназначены для твердых полов.

-Иные ролики имеют ограничения по ресурсу для неровных поверхностей пола (например, стыки между плиткой).

-Газлифт - имеет ограничение по максимальной вертикальной нагрузке 120 кг.

- Запрещается разбирать газлифт.

-кресло не предназначено для использования в открытых помещениях.

-не использовать кресло в местах с повышенной влажностью

-не стоит пытаться привести кресло в положение, на которое его механизм не рассчитан.

-переносить кресло можно берясь за низ сиденья (браться за спинку, подлокотники нельзя)

Если Вы сами собираете офисное кресло, то внимательно отнеситесь к инструкции по сборке.