

## **Гарантийные обязательства**

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ 16371-2014 и соблюдение транспортировки и хранения. Гарантия не распространяется на мебель, имеющие механические повреждения (царапины, потертости и т.п.) возникшие при транспортировке, в процессе сборки и эксплуатации, имеющие утолщение щитков от влаги (разбухание) возникшие от неправильного ухода.

В случае приобретения уцененной мебели претензия по качеству и внешнему виду не принимаются.

Срок службы изделия – 7 лет;

Срок гарантии – 1 год со дня продажи набора.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

ДАТА ВЫПУСКА «\_\_» 201 Г.

ШТАМП СКК


ДАТА ПРОДАЖИ «\_\_» 201 Г.

ШТАМП МАГАЗИНА



## **ПАСПОРТ**

**Стол № 8**



Произведено  
Россия ООО «Стендмебель»  
440028 г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 5  
e-mail: stendmebel@mail.ru  
www.stendmebel.ru  
тел. 8 (8412) 99-02-52  
8 (8412) 99-02-53

## Уважаемый покупатель!

В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью, т.к. после сборки изделия претензия по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

### **Рекомендации по сборке.**

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

### **Правила пользования и эксплуатации изделия**

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предметы
- При чистке, во избежание поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенных для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжижающие средства и т.п.
- Периодически, с случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повышение возникновение недостатков мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

### **Габаритные размеры:**

Высота (мм): 1700

Глубина(мм): 600

Ширина(мм): 1400

## Комплектация фурнитурой

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Направляющая 400 мм	2	комп.
	Направляющая 350 мм	1	комп.
	Петля вкладаная	4	комп.
	Ручка С-17 (128 мм)	4	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт	55	шт.
	Эксцентриковая стяжка	16	шт.
	Шкант	12	шт.
	Магнит	2	комп.
	Под пятник	4	шт.
	Саморез 3,5x16	41	шт.
	Саморез 3x16	8	шт.
	Гвозди	80	шт.
	Заглушка для евровинта	40	шт.
	Заглушка для эксцентрика	16	шт.

**Качество мебели зависит от качества сборки.  
Рекомендуем доверять сборку специалистам.**

## Стол № 8






Рис.1




Для правильного открывания створок и ящиков, необходимо выровнить диагонали каркаса изделия (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Столешница (фреза)	1400	600	1
2	Крышка	1400	320	1
3	Вязка	1364	320	1
4	Бок левый	934	320	1
5	Бок правый	934	320	1
6	Бок левый	734	484	1
7	Бок правый	734	484	1
8	Клавиатура	570	350	1
9	Задний щит	536	384	2
10	Перегородка	382	320	4
11	Вязка (фреза)	384	304	2
12	Планка	368	88	2
13	Задний щит	320	1364	1
14	Перегородка левая	176	444	1
15	Перегородка правая	176	444	1
16	Бок ящика	120	400	4
17	Вязка ящика	120	310	2
18	Створка	374	360	2
19	Фасад ящика левый	170	378	1
20	Фасад ящика правый	170	378	1
21	ЛДВП	410	396	2
22	ЛДВП ящика	338	404	2




## Стол № 8





**! ВНИМАНИЕ !**

**Обязательно установить магнит на перегородки (деталь № 10).  
При установке магнита, отступы створки относительно боковин должны быть одинаковыми.**



**Регулировка направляющих по высоте:**  
отверстие в точке А позволяет подогнать направляющую по высоте. Затем необходимо закрепить положение направляющей в точке В, при помощи шурупа 4x16.

**К клавиатуре (деталь № 8)  
прикрутить роликовые направляющие 350 мм.  
(аналогично, как у ящика)**



**! ВНИМАНИЕ !**

**Нагрузка на столешницу (деталь №1)  
не должна превышать 70 кг.**

**Регулирование зазоров и положения дверей с петлями**

**Регулирование по высоте**

**Регулирование глубины**

**Регулирование наложения**

