











Детское эргономичное кресло


Модель: Y-400 ARM

Инструкция по сборке

(1) x1	(2) x1	(3) x1Lx1R	(4) x1	(5) x1	(6) x1	(7) x5
						
(8) x5	(9) x1	(10) x1	(11) x1	(12) x1	(13) x10	(14) x1
						

1	2	3
		
4	5	6
		
7		8
		

Чтобы отрегулировать высоту спинки и глубину посадки, воспользуйтесь этим фиксатором.



Высота кресла регулируется рычагом под сиденьем

Внимание!

1. Пожалуйста, не становитесь на кресло ногами, чтобы не упасть с него, а также, чтобы не поломать кресло.
2. Используйте кресло только по назначению.
3. Раз в месяц проверяйте, чтобы все винты были крепко затянуты.
4. Не пользуйтесь креслом на неровной поверхности, так как колеса и крестовина могут сломаться.



Перед началом эксплуатации кресла убедитесь, что все элементы установлены, правильно отрегулированы и все винты крепко затянуты.

Пожалуйста, регулярно проветривайте помещение, чтобы избежать чрезмерной сухости либо влажности.

Если кресло упало на пол и испачкалось, протрите его сухой чистой тканью, потом протрите влажной тканью и просушите при комнатной температуре. Сушить феном запрещено.

Если есть пятно на металлической трубе, воспользуйтесь сухой чистой тканью и протрите до блеска. В случае, если пятна стойкие, вы можете нанести спреем небольшое количество моющего средства на поверхность и протереть фланелевой тканью до блеска.

Гарантия обслуживания 1 год.

Контакты

Официальный представитель производителя:
компания ООО "Меалюкс"

Адрес: г.Москва, ул. Профсоюзная 3, оф. 117

тел.: +7(499)348-92-26

Сайт: www.mealux.ru

e-mail: mebel@mealux.ru