

капсула мини

Как пользоваться
умной колонкой

@ mail.ru group

● маруся внутри

Открытия начинаются с Капсулы Мини

Чтобы включить Капсулу Мини, вам понадобятся:

1. Блок питания — для включения в розетку
2. Wi-Fi — для подключения к интернету
3. Приложение «Маруся — голосовой помощник» — для настройки и управления


маруся

Установите приложение
«Маруся — голосовой
помощник» для
настройки Капсулы Мини



- 04 Как устроена Капсула Мини
- 06 Начало работы
- 07 Начать разговор
- 08 Включить музыку со своего устройства
- 09 Подключить внешнюю акустику
- 10 Настроить часы
- 10 Управление часами
- 11 Управление яркостью часов
- 11 Управление жестами
- 12 Сбросить настройки или сменить аккаунт
- 13 Подключиться к другой сети Wi-Fi
- 13 Отключить микрофоны
- 14 Слушать музыку Spotify
- 16 Технические характеристики
- 18 Устранение проблем
- 20 Что гарантирует производитель
- 21 Как избежать поломок
- 22 Как утилизировать

Как устроена Капсула Мини



Начало работы

1. Установите приложение «Маруся — голосовой помощник».
2. Запустите приложение и авторизуйтесь в нём через VK Connect.
3. Включите Капсулу Мини в розетку.
4. Настройте Капсулу Мини с помощью приложения.

Перевести приложение в режим настройки можно двумя способами:

Голосом

Нажмите на кнопку микрофона внизу экрана и скажите:

Маруся, подключи Капсулу

Следуйте инструкциям.

В меню приложения

Перейдите в меню и нажмите «Подключить колонку». Следуйте инструкциям.

Начать разговор

Чтобы обратиться к Марусе, назовите её имя:

Маруся, давай поиграем?

Маруся, включи веселую музыку

Маруся, расскажи сказку

Маруся, какая погода сегодня?

Маруся, поставь будильник на 8 часов

Включить музыку со своего устройства

1. Включите Bluetooth на Капсуле Мини: нажмите три раза на кнопку  или скажите **Маруся, включи Блютус**
2. Выберите в списке устройств CapsulaMini-XXXX. Вместо X будут указаны последние четыре символа серийного номера вашей Капсулы Мини.
3. Включите музыку на своём устройстве — она заиграет из Капсулы Мини.


Если музыка играет по Bluetooth с другого устройства, вы можете управлять ею голосом: переключать, делать громче и тише, ставить на паузу.

Подключить внешнюю акустику

Вы можете подключить к Капсуле Мини другие звуковые устройства: например, саундбар или стереосистему.

Звук будет воспроизводиться из подключенного устройства. Для этого:

1. Вставьте кабель Mini Jack 3,5 мм в соответствующий разъём. Кабель не входит в комплект поставки и приобретается отдельно.
2. Другой конец кабеля подключите к устройству.



Настроить часы

Капсула Мини определяет время автоматически по вашему местоположению. Если часовой пояс определён неправильно, измените его в приложении Маруси.

Управление часами

Чтобы выключить или включить часы на Капсуле Мини, нажмите 4 раза на кнопку . Или попросите Марусю!

Скажите:

Маруся, включи часы

Маруся, выключи часы

Управление яркостью часов

Для начала убедитесь, что у вас ничего не проигрывается на Капсуле Мини. Яркость часов регулируется с помощью одновременного нажатия на кнопки  и  или . Или вы можете попросить Марусю!

Скажите:

Маруся, сделай часы ярче

Маруся, уменьши яркость часов на 50%

Управление жестами

Сверху Капсулы Мини находится панель управления. Вы можете управлять устройством, прикасаясь к сенсорным кнопкам.



Следующий трек
Удерживать круг
и тап на плюс



Предыдущий трек
Удерживать круг
и тап на минус

Сбросьте настройки, если хотите привязать новый аккаунт. Например, если до вас Капсулой Мини пользовался кто-то другой.

Сбросить настройки или сменить аккаунт

1. Отключите Капсулу Мини от электропитания и подключите её заново.
2. Сразу же нажмите и удерживайте в течение пяти секунд кнопки + и - .
3. Кольцо начнёт заполняться красным цветом, а в конце прозвучит звуковой сигнал. Через несколько секунд кольцо начнет мигать жёлтым цветом.
4. Капсула Мини готова к настройке. Следуйте инструкциям из раздела «Начало работы».

Подключиться к другой сети Wi-Fi

1. Нажмите и удерживайте в течение пяти секунд кнопки + и - .
2. Кольцо постепенно заполнится жёлтым цветом и начнёт пульсировать.
3. Капсула Мини готова к настройке. Следуйте инструкциям из раздела «Начало работы».

Отключить микрофоны

Если не хотите, чтобы Маруся вас слышала, коснитесь кнопки . Микрофоны отключатся, а сектор кольца загорится красным.

Чтобы включить микрофоны, снова коснитесь кнопки  — красный сектор на кольце погаснет.

Слушать музыку Spotify

1. Нажмите иконку с колонкой в плеере Spotify.
2. Выберите Капсулу Мини в списке устройств. Чтобы она точно нашлась, откройте приложению Spotify доступ к локальной сети в настройках вашего девайса.
3. Включите музыку в приложении Spotify и наслаждайтесь ей на Капсуле Мини.
4. Управляйте воспроизведением голосовыми командами:

Следующий/предыдущий трек

Пауза

Что сейчас играет

Используйте ваш телефон, планшет или компьютер/ноутбук в качестве пульта дистанционного управления Spotify. Узнайте, как на spotify.com/connect

На программное обеспечение Spotify распространяются лицензии третьих сторон, которые можно найти здесь: www.spotify.com/connect/third-party-licenses



Технические характеристики

Управление	4 сенсорные кнопки
Размер устройства	45 × 100 мм
Вес нетто	305 г (с блоком питания)
Длина кабеля	1,5 м
Блок питания	9 В --- 1,5 А
Разъёмы	USB Type-C 3,5 мм аудиовыход стерео
Индикация	Цифровые часы Световое кольцо
Датчики	Датчик освещённости

Мобильное приложение	Android iOS
Что в коробке	Капсула Мини Документация Блок питания с кабелем
Звук и микрофоны	Голосовой помощник Маруся Всенаправленный звук 5 Вт широкополосный динамик 42 мм Четыре цифровых микрофона
Беспроводные интерфейсы	Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц Bluetooth

Устранение проблем

Нет интернета

- Убедитесь, что Wi-Fi работает: например, попробуйте подключиться к сети на вашем смартфоне.
- Если на других устройствах в сети Wi-Fi интернет есть, а на Капсуле Мини его нет, подключите Капсулу Мини к Wi-Fi заново (см. раздел «Подключиться к другой сети Wi-Fi»).

Маруся не реагирует на команды

- Убедитесь, что Капсула Мини подключена к электросети.
- Убедитесь, что Капсула Мини подключена к Wi-Fi: например, спросите который час. Если Капсула Мини не подключена к Wi-Fi, она ответит «Не удалось подключиться к сети Wi-Fi».
- Убедитесь, что есть подключение к интернету. Возможно, закончились деньги на счёте или у провайдера возникли технические проблемы. В этом случае Капсула Мини скажет «Не удалось подключиться к интернету».
- Убедитесь, что включен микрофон. Когда микрофон выключен, сегмент светового кольца горит красным.

Другая проблема



Напишите нам:
help.mail.ru/capsula/support



Что гарантирует производитель

Производитель гарантирует соответствие внешнего вида и описанного функционала.

Гарантия не распространяется на следующие виды повреждений:

- царапины, потёртости, трещины и другие изменения внешнего вида, которые появляются со временем;
- повреждения, возникшие из-за влаги, огня и тепла, механического воздействия или другого неправильного использования;
- повреждения, возникшие при использовании аксессуаров не из комплекта Капсулы Мини.

Производитель не несёт ответственности, если повреждение появилось из-за неправильного использования.

Как избежать поломок

- Берегите Капсулу Мини от влаги: не пользуйтесь устройством в ванной, сауне, бассейне или любых других местах с высокой влажностью. Не берите устройство мокрыми руками.
- Храните Капсулу Мини в прохладном месте, вдали от нагревательных приборов. Не ставьте устройство на солнце.
- Не вставляйте блок питания в розетку, если он, провод или вилка повреждены.
- Дети могут пользоваться Капсулой Мини в присутствии взрослых.

В случае поломки не разбирайте устройство самостоятельно. При неисправности обратитесь в службу поддержки.

Как утилизировать

Когда выйдет срок эксплуатации, сдайте устройство и блок питания в пункт утилизации электроники. Их нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором, потому что электрические приборы могут навредить окружающей среде.

Наименование: Капсула Мини

Модель: MRC02

Изготовитель: My.Com B.V.,
Barbara Strozilaan 201, 1083
HN, Amsterdam, the
Netherlands. <Май.ком Б.В.,
Барбара Строззиан 201,
1083 HN, Амстердам,
Нидерланды>

Адрес производства: 1st&3rd
Building, No.26 Puzai Road,
Pingdi Longgang District,
Shenzhen, 518117, China

Импортер: указан
на упаковке

Дата изготовления: указана
на упаковке

Гарантия: 1 год

Срок службы: 2 года

Политика конфиденциальности приложения «Маруся — голосовой помощник»:
help.mail.ru/marusia/privacy

Служба поддержки:
help.mail.ru/capsula/support

8-800-301-5511 (звонок по России бесплатный)

Изготовлено в Китае

Адрес производства: 1st&3rd
Building, No.26 Puzai Road,
Pingdi Longgang District,
Shenzhen, 518117, China

Импортер: указан
на упаковке

Дата изготовления: указана
на упаковке

Гарантия: 1 год

Срок службы: 2 года

Политика конфиденциаль-
ности приложения
«Маруся — голосовой
помощник»:
help.mail.ru/marusia/privacy

Служба поддержки:
help.mail.ru/capsula/support

8-800-301-5511 (звонок
по России бесплатный)

Изготовлено в Китае