

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Вешалка ВШ-3.1 соответствует требованиям ТО-27575562-01-2015, ТО-27575562-02-2015 и признана годной для эксплуатации.

Комплектовщик _____

ОТК _____

Дата _____

ВНИМАНИЕ!:

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.

№ дет.	Наименование	Размеры	Кол-во
1	Вертикальная панель	900 х 476	1
2	Вертикальная панель	900 х 476	1
3	Вертикальная панель	900 х 476	1
4	Полка	898 х 196	1
Фурнитура, метизы			
Наименование		Ед.измер.	Кол-во
Винтовая стяжка		шт.	9
Эксцентрик		шт.	17
Шток эксцентрика 2-х сторонний		шт.	8
Втулка		шт.	8
Крючок трёхрожковый		шт.	4
Шуруп 4х20		шт.	8
Заглушка для винтовой стяжки		шт.	5
Заглушка для эксцентриковой стяжки		шт.	17
Ключ для винтовой стяжки		шт.	1
Дюбель		шт.	4


Винтовая стяжка с заглушкой	Ключ для винтовой стяжки	Шток эксцентрика 2-х сторонний	Эксцентрик	Втулка
				

Наш адрес: Россия, 124482, г.Москва, Зеленоград Савелкинский проезд, дом 4, офис 1604
ООО "Сокол-Т" Тел/факс: +7(495)739-41-48, 739-41-49 www.sokol-mebel.ru



Вешалка ВШ-3.1 (1460 х 900 х 212)

П А С П О Р Т



1. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ.

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.)

Не допускается воздействие влаги. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла.

Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие **Вешалки ВШ-3.1** требованиям **ТО-27575562-01-2015, ТО-27575562-02-2015** при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.


Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения Покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

3.УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ ВЕШАЛКИ ВШ-3.1.


Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки строго следуйте указаниям настоящей инструкции.

Предприятие-изготовитель не несет ответственность за повреждения изделия, произошедшие во время сборки.

Для сборки изделия необходим следующий инструмент: крестовая отвертка и ключ-шестигранник 4мм (входит в комплект изделия).



1. В отверстия на вертикальных панелях (дет.№№1,2,3) вставьте эксцентрики. **Обратите внимание: стрелка на эксцентрике должна быть направлена к торцу детали.**
2. Соедините винтовой стяжкой полку (дет.№4) с вертикальной панелью (дет.№№1)
3. Вставьте через втулки штоки 2-х сторонних эксцентриков длиной стороной в отверстия в торцах на вертикальной панели (дет.№1). Выровните положение втулок и поверните эксцентрики на 180 град. по часовой стрелке.
4. Присоедините вертикальную панель (дет.№2) к дет.№1 так чтобы штоки эксцентриков вошли в отверстия в торце дет.№2. Поверните эксцентрики на 180 град. по часовой стрелке.
5. Повторите п.3 и п.4 для дет.№2 и дет.№3
6. Через отверстия в дет.№1 закрепите вешалку к стене.
7. Шурупами 4x20 прикрутите 3-х рожковые крючки.



Вешалка ВШ-3.1 готова к эксплуатации.