

# ViewSonic®



---

**VG2448/VG2748**

**Монитор**

**Руководство пользователя**

Номер модели: VS17067/VS17351  
P/N: VG2448/VG2748



# Благодарим вас за выбор продукции ViewSonic!

Более 30 лет компания ViewSonic является ведущим поставщиком решений для визуализации и стремится превосходить ожидания потребителей в технологическом совершенстве, инновациях и простоте. Компания ViewSonic считает, что ее продукция должна приносить пользу окружающим. Мы уверены, что приобретенное вами изделие ViewSonic будет служить вам безотказно.

Еще раз благодарим Вас за выбор продукции ViewSonic.



# Содержание

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. Предостережения и предупреждения.....</b>                         | <b>1</b>  |
| <b>2. Подготовка к работе .....</b>                                     | <b>4</b>  |
| 2-1. Комплектация .....   | 5         |
| 2-2. Внешний вид монитора.....  | 6         |
| 2-3. Установка оборудования .....                                       | 7         |
| 2-4. Руководство по установке .....                                     | 14        |
| 2-5. Включено.....  | 17        |
| 2-6. Установка драйвера (Установка Windows 10).....                     | 18        |
| <b>3. Регулировка изображения на экране.....</b>                        | <b>19</b> |
| 3-1. Функции панели управления .....                                    | 19        |
| 3-2. Оптимизация монитора.....  | 23        |
| 3-3. Установка режима синхронизации.....                                | 23        |
| 3-4. Установка дополнительного программного<br>обеспечения (Опция)..... | 24        |
| <b>4. Знакомство с экранным меню .....</b>                              | <b>25</b> |
| 4-1. Древовидная структура экранного меню .....                         | 25        |
| 4-2. Описание элементов экранного меню OSD .....                        | 30        |
| 4-3. Управление настройками монитора .....                              | 40        |
| <b>5. Технические характеристики.....</b>                               | <b>42</b> |
| <b>6. Поиск и устранение неисправностей.....</b>                        | <b>47</b> |
| <b>7. Очистка и обслуживание .....</b>                                  | <b>49</b> |
| Очистка монитора .....  | 49        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>8. Соответствие стандартам.....</b>                                      | <b>51</b> |
| 8-1. Соответствие требованиям Федеральной комиссии по связи США (FCC) ..... | 51        |
| 8-2. Соответствие требованиям Министерства промышленности Канады.....       | 52        |
| 8-3. Соответствие CE для европейских стран .....                            | 52        |
| 8-4. Информация о сертификации TCO .....                                    | 53        |
| 8-5. Декларация про соответствие RoHS2 .....                                | 56        |
| 8-5. Утилизация продукта по истечении срока эксплуатации                    | 58        |
| <b>9. Данные по Авторским правам .....</b>                                  | <b>59</b> |
| <b>10. Сведения о службе.....</b>   | <b>60</b> |
| Регистрация изделия.....  | 60        |
| Служба поддержки.....   | 61        |
| Ограниченная гарантия .....   | 64        |

# 1. Предостережения и предупреждения

1. Перед использованием устройства внимательно прочтите все данные указания.
2. Храните данные инструкции в надежном месте.
3. Неукоснительно соблюдайте все предупреждения и выполняйте все инструкции.
4. Расстояние до монитора должно составлять не менее 45 см.
5. Перемещайте монитор осторожно.
6. Запрещается снимать заднюю крышку. В корпусе монитора находятся детали под высоким напряжением. Прикосновение к этим деталям может вызвать серьезную травму.
7. Не пользуйтесь данной аппаратурой вблизи воды.  
Предупреждение. С целью снижения риска поражения электрическим током не подвергайте прибор воздействию дождя или влаги.
8. Охраняйте монитор от воздействия прямых солнечных лучей и других источников тепла. Для уменьшения бликов устанавливайте монитор так, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи.
9. Для очистки используйте мягкую сухую ткань. При необходимости дополнительной очистки обращайтесь к разделу "Очистка монитора".
10. Старайтесь не касаться экрана. Следы от пальцев сложно удалить.
11. Не трите панель монитора и не нажимайте на нее, т.к. это приводит к серьезным повреждениям экрана.
12. Не перекрывайте никакие вентиляционные отверстия. Устанавливайте согласно инструкциям изготовителя.

13. Не устанавливайте вблизи каких-либо источников тепла, например радиаторов, решеток систем отопления, печей или иной аппаратуры (в том числе усилителей), выделяющей тепло.
14. Устанавливайте монитор в хорошо проветриваемом помещении. Не ставьте на монитор предметы, мешающие теплоотдаче.
15. Не ставьте на монитор, видеокабель или сетевой шнур тяжелые предметы.
16. В случае появления дыма, нехарактерного шума или странного запаха, незамедлительно отключите монитор и обратитесь к продавцу или в компанию ViewSonic. Дальнейшая эксплуатация монитора представляет опасность.
17. Не пренебрегайте предохранительными возможностями поляризованных и заземленных розеток. Поляризованная розетка имеет два лезвия, одно шире другого. Заземленная розетка имеет два лезвия и третий контакт. В целях безопасности вилка имеет широкие лезвия и третий контакт. Если вилка не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены розетки.
18. Предохраняйте кабель питания, чтобы никто на него не наступил, а также от заземления, в особенности около вилки, сетевой розетки и в месте выхода кабеля из данной аппаратуры. Сетевая розетка должна находиться поблизости от устройства, для облегчения доступа к этой розетке.
19. Используйте только крепеж и принадлежности, указанные изготовителем.

20. Используйте только передвижную или стационарную подставку, штатив, кронштейн или стол, указанные изготовителем или входящие в комплект поставки данной аппаратуры. При использовании передвижной подставки соблюдайте осторожность, во избежание опрокидывания и сопутствующих ему травм.



21. Если вы не используете данную аппаратуру в течение длительного срока, выньте шнур питания из розетки.

22. Любое техническое обслуживание поручайте квалифицированным специалистам по техническому обслуживанию. Необходимость в техническом обслуживании возникает при каком-либо повреждении данной аппаратуры, например, при повреждении кабеля питания или вилки, при проливе жидкости или при падении каких-либо предметов на данную аппаратуру, при воздействии на данную аппаратуру дождя или влаги, если данная аппаратура не работает должным образом или ее уронили.

23. Срок службы устройства – 3 года.

## 2. Подготовка к работе

Сохраните оригинальную упаковку, регистрационный бланк и кассовый чек на случай возврата устройства в связи с поломкой или по иным причинам. Наличие упаковки и чека облегчит процедуру проверки и ремонта вашего изделия, возмещение и (или) возврат его вам.

Если вы не нашли ответ на свой вопрос или проблему в тексте Руководства пользователя, обратитесь за помощью в службу поддержки.

Важно! Сохраняйте оригинальную упаковку и все упаковочные материалы для транспортировки монитора в будущем.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** В настоящем руководстве термином Windows обозначается операционная система Microsoft Windows.

## 2-1. Комплектация

Комплект поставки монитора включает следующие компоненты.


- Монитор
- Кабели питания
- Кабеля видео<sup>1</sup>
- Кабеля USB
- Быстро Направляющий выступ Старта

### **ПРИМЕЧАНИЕ:**


<sup>1</sup> Комплектность видеокабелей зависит от конкретной страны. За дополнительной информацией обращайтесь к местному реализатору.

## 2-2. Внешний вид монитора


### А. Лицевая панель



### В. Вид слева и справа



### С. Задняя панель




1. Панель управления (подробное описание представлено в пункте 3-1)
2. Порты ввода/вывода В этом месте расположены все разъемы ввода и вывода, а также разъем для подключения источника питания (подробное описание представлено в пункте 2-4)
3. Разъем для защитного замка Kensington (подробное описание представлено в пункте 2-3 раздел G)
4. Место настенного крепления по стандарту VESA на задней панели монитора\*. Пошаговые инструкции по настенному монтажу по стандарту VESA представлены в разделе дополнительных инструкций пункта 2-3.  
\*Возможность настенного крепления VESA зависит от модели устройства: некоторые модели не поддерживают настенный монтаж по стандарту VESA.
5. Оратор


## 2-3. Установка оборудования

### А. Крепление основания


1




2




3




4




1




2



3




4



## С. Регулировка высоты монитора


- Нажмите на верхнюю часть монитора и опустите его до нужной высоты просмотра.
- Для увеличения высоты просмотра поднимите монитор вверх.



\*Изображение приводится для примера

## D. Регулировка угла

- Отрегулировав высоту монитора, станьте напротив него, чтобы он располагался перед вами.
- Чтобы отрегулировать угол наклона экрана, переместите панель, наклоняя ее вперед или назад.




\*Диапазон регулировки угла зависит от конкретной модели.


\*Изображение приводится для примера

## Е. Функция поворота

1. Поднимите монитор на максимальную высоту.




2. Отрегулируйте положение монитора, наклонив его верхнюю часть назад, а нижнюю - вперед (пример представлен на следующем рисунке).




\*Изображение приводится для примера

3. Поверните монитор по часовой стрелке и против часовой стрелки (пример представлен на следующем рисунке).



4. Для завершения установки полностью поверните монитор на  $90^\circ$  (пример представлен на следующем рисунке).



\*Изображение приводится для примера

## **F. Установка арматуры для настенного монтажа (необязательно)**

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Только для использования с настенными монтажными кронштейнами, одобренными UL (Лаборатории по технике безопасности США)


По поводу приобретения комплекта настенного крепления или регулятора высоты стойки обращайтесь в компанию ViewSonic® или к местному поставщику. См. инструкции, входящие в монтажный комплект. Для перехода от настольного монтажа монитора к настенному выполните следующие действия:

1. Используйте настенное крепление VESA, соответствующее требованиям, указанным в разделе «Технические характеристики».
2. Поместите кнопку питания в положение Off (выкл.), а затем отключить кабель питания.
3. Положите монитор экраном вниз на полотенце или покрывало.
4. Снимите основание. (Может потребоваться удалить винты.)
5. Присоедините крепежный кронштейн из комплекта настенного крепления с помощью винтов соответствующей длины.
6. Прикрепите монитор к стене, следуя инструкциям к комплекту для настенного монтажа.

## G. Функция защитного замка Kensington

Разъем для защитного замка Kensington расположен с обратной стороны монитора. Подробная информация об установке и использовании представлена на веб-сайте Kensington <http://www.kensington.com>.

Ниже приводится пример установки защитного замка Kensington на столе.





\*Изображение приводится для примера

## 2-4. Руководство по установке


### Подключение видеокабеля

1. Отключите питание ЖК монитора и компьютера.
2. При необходимости снимите крышки задней панели.
3. Подключите видеокабель от ЖК монитора к компьютеру.



## A. Кабель питания (и при необходимости сетевой адаптер)

Подключите гнездовой разъем сетевого шнура к разъему питания на мониторе и включите вилку шнура питания в розетку.



## B. Видео и аудио кабель

Подключите один конец кабеля DisplayPort к разъему DisplayPort или mini DP на задней панели монитора\*. А другой конец кабеля DisplayPort подключите к разъему DisplayPort или mini DP на компьютере.


Для компьютера или другого устройства-источника сигнала с выводом HDMI подключите кабель HDMI к соответствующему разъему на задней панели монитора и порту HDMI компьютера или устройства-источника сигнала.

Для MAC-устройств с выходом Thunderbolt подключите разъем mini DP кабеля mini DP - DisplayPort к выходу Thunderbolt MAC-устройства. А другой конец кабеля подключите к разъему DisplayPort на задней панели монитора.

Подключите один конец аудио кабеля к разъему аудиовыхода на задней панели монитора. А другой конец подключите к наушникам, динамикам или звуковой панели.

\*Изображение приводится для примера

\* Не подключайте выход DP на мониторе к разъему DisplayPort или mini DP на компьютере. Выход DP используется для гирляндного подключения (описание представлено в разделе D)




\*Изображение приводится для примера

## 2-5. Включено

### Включение ЖК монитора и компьютера

Включите ЖК монитор, а затем компьютер. Важно соблюдать порядок включения устройств (сначала включать ЖК монитор, а затем компьютер).



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Пользователи Windows могут получить сообщение с просьбой об установке файла INF.

### Для пользователей Windows: Установка режима синхронизации


Инструкции по изменению разрешения и частоты обновления представлены в руководстве пользователя видеокарты.

\*Изображение приводится для примера

## 2-6. Установка драйвера (Установка Windows 10)

Чтобы установить драйвер, подключите монитор к компьютеру и загрузите компьютер (сначала включите монитор). Завершив загрузку, компьютер должен автоматически обнаружить монитор.

Чтобы убедиться в выполнении автообнаружения, перейдите в меню Advanced Display Setting (Дополнительные настройки монитора) в окне Display Settings (Параметры экрана) (разрешение экрана) системы. В разделе Color Management (Управление цветом) дополнительных настроек можно проверить, что ваш компьютер распознает монитор ViewSonic.



\*Изображение приводится для примера


Если ваш компьютер не обнаруживает монитор автоматически, но все равно работает, перезапустите компьютер и выполните приведенные выше действия заново. Для нормальной работы компьютера обнаружение монитора не является обязательным, но рекомендуется.

Чтобы получить рекомендации по устранению других неполадок или ответы на вопросы, обращайтесь в Службу поддержки покупателей.

# 3. Регулировка изображения на экране

## 3-1. Функции панели управления

Кнопки на передней и задней панели используются для вызова и настройки параметров экранного меню.....



## Значения символов на панели и в экранном меню

Ниже представлено описание символов на панели.

Питание в режиме ожидания вкл/выкл



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Индикатор питания

Синий = Вкл.

Оранжевый = энергосбережение



Значок View Mode (Режим просмотра) позволяет выбирать режим просмотра для использования монитором.



Для вызова Меню (Меню) нажмите на любую квадратную кнопку.

## Ниже представлены описания элементов экранного меню и OSD Quick-Menu (Краткого меню) и их функций.



Значок активации позволяет включать различные режимы при работе в системе меню.



Значок активации для выхода, возврата или отключения выбранной функции.



Прокрутка пунктов меню и регулировка элементов настройки монитора.



Значок служит для возврата или перехода к предыдущему выбранному меню



Кнопка выбора ярлыка Information (Информация) для просмотра сведений об используемом мониторе.



Значок Главное меню служит для вызова Главное меню. Для отключения главного меню удерживайте значок несколько секунд



Стрелки влево и вправо позволяют переключать выбранный элемент по горизонтали.



Селектор контекстного меню служит для увеличения или уменьшения выбранной функции

## Ниже представлено описание символа Quick-Menu (Контекстное меню).



1. Для вызова Quick Menu (Контекстного меню) нажмите на одну из кнопок [  ].

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Все экранные меню и экраны регулировки автоматически исчезают приблизительно через 15 секунд. Время их показа можно настроить параметром OSD timeout (Лимит вр. экр. меню) в setup menu (меню настройки).

2. При нажатии на одну из квадратных кнопок отображаются параметры для быстрого доступа.

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| Viewmode  | Пункт<br>Контрастность/<br>яркость  | Пункт<br>Выбор<br>входа   | Главное<br>меню<br>Доступ   | Выход   |

3. Выбрав нужный элемент меню, можно использовать символы     для навигации и регулировки параметров монитора в зависимости от указанных предпочтений. Подробное описание всех функций меню представлено в пункте 4-2 OSD Explanation (Элементы экранного меню).
4. Для сохранения параметров и выхода нажмите на кнопку [  ], чтобы скрыть экранное меню.

## 3-2. Оптимизация монитора

- Отрегулируйте параметры видеокарты компьютера для поддержки рекомендованного режима синхронизации (для определения рекомендованных настроек разрешения для вашего ЖК монитора см. страницу "Specifications" (Технические характеристики)). Инструкции по смене частоты обновления представлены в руководстве пользователя к видеокарте.

## 3-3. Установка режима синхронизации

Для максимального улучшения качества изображения на экране и снижения напряжения зрения важно установить режим синхронизации. Режим синхронизации состоит из разрешения (например, 1920 x 1080P) и частоты обновления (или частоты кадров; например, 60 Гц). Установив режим синхронизации, вы сможете регулировать параметры изображения на экране с помощью элементов OSD (экрannого меню).

Для достижения оптимального качества изображения используйте рекомендованный режим синхронизации для вашей модели ЖК монитора из списка в разделе "Specification" (Технические характеристики).

Установка режима синхронизации

- Для регулировки разрешения и частоты обновления см. диспетчер видеокарты.

## Установка широкоэкранного ЖК монитора

Установите собственное разрешение монитора для максимального качества изображения с яркими цветами и четким текстом. Процедура установки:

1. Перейдите на экран настройки разрешения монитора (в каждой операционной системе для этой цели предусмотрен специальный процесс).
2. Затем настройте значение разрешения монитора в соответствии с собственным разрешением монитора. Это обеспечит максимальное качество изображения.

Если у вас возникают трудности в процессе настройки изображения или в списке вариантов отсутствует значение 1920x1080, вам потребуется обновить драйвер видеокарты. Для получения новейшей версии драйвера обратитесь к производителю компьютера или видеокарты.

## 3-4. Установка дополнительного программного обеспечения (Опция)

1. Загрузите компакт-диск ViewSonic в дисковод для CD/DVD дисков.
2. Дважды щелкните папку "Software" (Программное обеспечение) и выберите нужное приложение.
3. Дважды щелкните файл .exe или .pkg и следуйте инструкциям на экране для выполнения простой установки каждого дополнительного ПО или приложения.
4. Если в вашем компьютере отсутствует дисковод для CD/DVD дисков, посетите веб-сайт <http://color.viewsonic.com> для просмотра дополнительной информации о серии VP. Специальные приложения для VP можно загрузить с веб-сайта.

# 4. Знакомство с экранным меню

## 4-1. Древоподобная структура экранного меню

Описание экранного меню и соответствующих функций представлено в пункте 4-2 OSD (Экранное меню). Древо экранного меню является визуальным представлением всех элементов меню, доступных для монитора. Если вы не знаете, где находится элемент (функция) или не можете найти определенную функцию, воспользуйтесь древоподобной структурой экранного меню.

| Startup Menu        |              |                  |                             |
|---------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| ViewMode            | Office       | Web              |                             |
|                     |              | Text             |                             |
|                     |              | CUSTOM 1         |                             |
|                     |              | CUSTOM 2         |                             |
|                     |              | CUSTOM 3         |                             |
|                     | Movie        |                  |                             |
|                     | Mac          |                  |                             |
|                     | Mono         |                  |                             |
|                     | Game         | FPS1             |                             |
|                     |              | FPS2             |                             |
|                     |              | RTS              |                             |
|                     |              | MOBA             |                             |
|                     | Startup Menu | ViewMode         | Office                      |
| Movie               |              |                  |                             |
| Mac                 |              |                  |                             |
| Mono                |              |                  |                             |
| Contrast/Brightness |              | Game             | (FPS1/FPS2/RTS/ MOBO)       |
|                     |              | Contrast (-/+)   |                             |
| Input Select        |              | Brightness (-/+) |                             |
|                     |              | D-Sub            |                             |
|                     |              | HDMI             |                             |
| Main Menu           |              | DisplayPort      |                             |
|                     |              | Main Menu        | Menu OSD table detail items |
| Exit                |              |                  |                             |

| Menu         |             |                |                     |  |  |  |
|--------------|-------------|----------------|---------------------|--|--|--|
| Input Select | D-Sub       |                |                     |  |  |  |
|              | HDMI        |                |                     |  |  |  |
|              | DisplayPort |                |                     |  |  |  |
| Audio Adjust | Volume      | 0-100          |                     |  |  |  |
|              | Mute        | On             |                     |  |  |  |
|              |             | Off            |                     |  |  |  |
| ViewMode     | Off         |                |                     |  |  |  |
|              | Office      | Web            |                     |  |  |  |
|              |             | Text           |                     |  |  |  |
|              |             | Custom 1, 2, 3 | Low Input Lag       |  | On/Off   |  |
|              |             |                | Black Stabilization |  | 0-100  |  |
|              |             |                | Advanced DCR        |  | 0-100  |  |
|              |             |                | Blue Light Filter   |  | 0-100  |  |
|              |             |                | Response Time       |  | Standard/<br>Advanced/Ultra<br>Fast                |  |
|              |             |                | Hue                 |  | Red/Green/Blue/<br>Cyan/Magenta/<br>Yellow (0-100) |  |
|              |             |                | Saturation          |  | Red/Green/Blue/<br>Cyan/Magenta/<br>Yellow (0-100) |  |
|              |             |                | Rename              |  |  |  |
|              | Recall      |                |                     |  |  |  |
|              | Movie       |                |                     |  |  |  |
|              | Mac         |                |                     |  |  |  |
|              | Mono        |                |                     |  |  |  |
| Game         | FPS 1       |                |                     |  |  |  |
|              | FPS 2       |                |                     |  |  |  |
|              | RTS         |                |                     |  |  |  |
|              | MOBA        |                |                     |  |  |  |

## Menu

|                           |                         |                        |       |       |  |
|---------------------------|-------------------------|------------------------|-------|-------|--|
| Color Adjust              | Contrast/<br>Brightness | Contrast               | 0-100 |       |  |
|                           |                         | Brightness             | 0-100 |       |  |
|                           | Color<br>Temperature    | Bluish                 |       |       |  |
|                           |                         | Cool                   |       |       |  |
|                           |                         | Native                 |       |       |  |
|                           |                         | Warm                   |       |       |  |
|                           |                         | User Color             | Red   | 0-100 |  |
|                           |                         |                        | Green | 0-100 |  |
|                           | Blue                    |                        | 0-100 |       |  |
|                           | Color Space             | Auto                   |       |       |  |
|                           |                         | RGB                    |       |       |  |
|                           |                         | YUV                    |       |       |  |
|                           | Color Range             | Auto                   |       |       |  |
|                           |                         | Full Range             |       |       |  |
|                           |                         | Limited Range          |       |       |  |
| Gamma                     | 1.8                     |                        |       |       |  |
|                           | 2.0                     |                        |       |       |  |
|                           | 2.2                     |                        |       |       |  |
|                           | 2.4                     |                        |       |       |  |
|                           | 2.6                     |                        |       |       |  |
|                           | 2.8                     |                        |       |       |  |
| Manual<br>Image<br>Adjust | Auto Image<br>Adjust    |                        |       |       |  |
|                           | Horizontal Size         | 0-100                  |       |       |  |
|                           | H./V. Position          | Horizontal<br>Position | 0-100 |       |  |
|                           |                         | Vertical<br>Position   | 0-100 |       |  |
|                           | Fine Tune               | 0-100                  |       |       |  |
|                           | Sharpness               | 0-100                  |       |       |  |
|                           | Aspect Ratio            | 4:3                    |       |       |  |
|                           |                         | Full Screen            |       |       |  |
| Overscan                  | On                      |                        |       |       |  |
|                           | Off                     |                        |       |       |  |

## Menu

|            |                   |                       |  |  |
|------------|-------------------|-----------------------|--|--|
| Setup Menu | Language          | English               |  |  |
|            |                   | Français              |  |  |
|            |                   | Deutsch               |  |  |
|            |                   | Español               |  |  |
|            |                   | Italiano              |  |  |
|            |                   | Suomi                 |  |  |
|            |                   | Русский               |  |  |
|            |                   | Türkçe                |  |  |
|            |                   | 日本語                   |  |  |
|            |                   | 한국어                   |  |  |
|            |                   | 繁體中文                  |  |  |
|            |                   | 简体中文                  |  |  |
|            |                   | Czech                 |  |  |
|            |                   | Svenska               |  |  |
|            | Resolution Notice | On                    |  |  |
|            |                   | Off                   |  |  |
|            | Information       | (Information message) |  |  |
|            | OSD Timeout       | 0-60                  |  |  |
|            | OSD Background    | On                    |  |  |
|            |                   | Off                   |  |  |
|            | OSD Pivot         | 0°                    |  |  |
|            |                   | 90°                   |  |  |
|            |                   | -90°                  |  |  |
|            | Power Indicator   | On                    |  |  |
|            |                   | Off                   |  |  |
|            | Auto Power Off    | On                    |  |  |
|            |                   | Off                   |  |  |
| Sleep      | 30 Minutes        |                       |  |  |
|            | 45 Minutes        |                       |  |  |
|            | 60 Minutes        |                       |  |  |
|            | 120 Minutes       |                       |  |  |
|            | Off               |                       |  |  |

| Menu       |                 |          |  |  |
|------------|-----------------|----------|--|--|
| Setup Menu | ECO Mode        | Standard |  |  |
|            |                 | Optimize |  |  |
|            |                 | Conserve |  |  |
|            | DisplayPort 1.2 | On       |  |  |
|            |                 | Off      |  |  |
|            | DDC/CI          | On       |  |  |
|            |                 | Off      |  |  |
|            | Auto Detect     | On       |  |  |
|            |                 | Off      |  |  |
|            | ALL Recall      |          |  |  |

## 4-2. Описание элементов экранного меню OSD

**ПРИМЕЧАНИЕ.** В этом разделе приводится описание всех элементов экранного меню для всех моделей. Некоторые из этих элементов могут отсутствовать в экранном меню вашего устройства. Не обращайте внимание на описание элементов, которых нет в вашем экранном меню. Для просмотра всех элементов экранного меню своего монитора см. пункт 4-1 Древовидная структура экранного меню (выше). Ниже представлено четкое описание элементов экранного меню и их функций (в алфавитном порядке).

### **A Audio Adjust (Регулировка Звука)**

Регулировка громкости звука, отключение звука или переключение источников сигнала, если их несколько.

### **Advanced DCR (Расширенный DCR)**

Технология Advanced DCR (Расширенный DCR) автоматически определяет сигнал изображения и обеспечивает интеллектуальное управление яркостью и цветом подсветки для уменьшения яркости черного в темных сценах и увеличения яркости белого в светлых сценах.

### **Auto Detect (Автоопредел.)**

При отсутствии сигнала от текущего источника монитор автоматически переключается на следующий источник сигнала. В некоторых моделях эта функция отключена по умолчанию.

### **B Black stabilization (Стабилизация Черного)**

Функция Black stabilization (Стабилизация Черного) от ViewSonic повышает видимость и детализацию изображения за счет осветления темных сцен.

### **Blue light filter (Синий светофильтр)**

Регулировка фильтра, не пропускающего УФ-излучение, для безопасного использования устройства.

### **Brightness (Яркость)**

Регулировка уровней фонового черного цвета в изображении на экране.

## **C Color adjust (Настройка Цвета)**

Предусмотрено несколько режимов настройки цвета, позволяющие настраивать параметры цвета по желанию пользователя.

### **Color range (Диапазон цветов)**

Регулировка диапазона цветов дает возможность пользователям настроить диапазон в RGB и параметры цвета YUV.

### **Color temperature (Цветовая температура)**

Выбор определенных значений цветовой температуры для дальнейшей настройки параметров просмотра.

| Описание             |  |
|----------------------|--|
| sRGB                 | Стандартное цветовое пространство, используемое в системе Windows, цифровых камерах и в Интернете.   |
| EBU                  | Цветовое пространство EBU используется в области NTSC/EBU (PAL, SECAM) TV  |
| NATIVE<br>(ИСХОДНЫЙ) | Native (Исходный) - значение цветовой температуры по умолчанию.<br>Рекомендуется для общего графического оформления и регулярного использования. |

### **Contrast (Контрастность)**

Регулировка разницы между цветом фона (уровень черного) и переднего плана (уровень белого) изображения.

### **Color adjustment functions (Функции регулировки цветов)**

Для обеспечения точной цветопередачи

функции отдельной регулировки цветов (красного, зеленого, синего, голубого, пурпурного и желтого) позволяют настроить значения тона и насыщенности отдельно по каждой цветовой оси, не затрагивая воспроизведения других цветов.

## C Color Format (Формат цветов)

Монитор способен автоматически определять формат цветов входного сигнала. Если цвета воспроизводятся некорректно, можно вручную изменить параметры формата цветов, чтобы они соответствовали установленному диапазону формата цветов.

| Параметры                   | Описание  |
|-----------------------------|---|
| Auto (Авто)                 | Монитор автоматически распознает формат цветов и уровни черного и белого.       |
| RGB (Полный диапазон)       | Формат цветов входного сигнала - RGB, а уровень черного и белого - максимальный |
| RGB (Ограниченный диапазон) | Формат цветов входного сигнала - RGB, а уровень черного и белого - ограниченный |
| YUV (Полный диапазон)       | Формат цветов входного сигнала - YUV, а уровень черного и белого - максимальный |
| YUV (Ограниченный диапазон) | Формат цветов входного сигнала - YUV, а уровень черного и белого - ограниченный |

## Color Calibration

User can calibrate the monitor by ViewSonic Colorbration application with specific color sensor.

| Options            | Sub               | Explanation   |
|--------------------|-------------------|---|
| CAL1               |                   | Display with the 1 <sup>st</sup> user calibration mode  |
| CAL2               |                   | Display with the 2 <sup>nd</sup> user calibration mode  |
| CAL3               |                   | Display with the 3 <sup>rd</sup> user calibration mode  |
| Calibration Notice | Reminder Schedule | Set the schedule of calibration remind message          |
|                    | Counter           | To show the time accumulate from last calibration       |
| Recall             |                   | Reset the Color Calibration related settings to default |

## **G** **Game mode (Игровой режим)**

Благодаря разработанной для игры структуре экранного меню, включая откалиброванные игровые параметры FPS, RTS и MOBA, каждый из режимов функционально настроен с применением внутриигрового тестирования и изменений для оптимального объединения цветопередачи и технологии. Для входа в игровой режим откройте параметры Main Menu (Главное меню), перейдите в "ViewMode" (Режим просмотра), выберите "Game" (Игра) и измените параметры "GAMER" (ИГРОК).

## **GAIN (УСИЛЕНИЕ)**

Регулировка температуры белого для настройки USER COLOR (Цвет, заданный польз.) (сохраняется в User Mode (Режим Пользователя)) или температуры определенного цвета и значения усиления (Red (Красного), Green (зеленого), Blur (синего)).

## **ГАММА (ГАММА)**

Ручная регулировка уровня яркости оттенков серого монитора. Доступно пять вариантов выбора: 1.8, 2.0, 2.2, 2.4 и 2.6.

## **H** **HUE (ТОН)**

Регулировка тона каждого цвета (Red (Красного), Green (зеленого), Blur (синего), Cyan (Голубой), Magenta (Пурпурный) и Yellow (Желтый)).

## **HDR10 (высокодинамичный диапазон)**

Уменьшает общий контраст данной сцены, чтобы можно было увидеть детали в бликах и тенях. \*

\* Доступно только для видеороликов HDR 10.

## **I Information (Информация)**

Отображение режима синхронизации (вход видеосигнала) от видеокарты к компьютеру, номера модели ЖК монитора, серийного номера и URL-адреса веб-сайта ViewSonic®. В руководстве пользователя к видеокарте представлены инструкции по изменению разрешения и частоты обновления (Част. вертик. развёрт.).

**ПРИМЕЧАНИЕ.** VESA 1024 x 768, 60 Гц (пример) обозначает, что разрешение составляет 1024 x 768, а частота обновления - 60 Герц.

## **Input select (Выбор входа)**

Переключение различных входов, доступных для определенного монитора.

## **L Low input lag (Низкая задержка ввода)**

ViewSonic предлагает функцию низкой задержки ввода, используя "process reducer" монитора, уменьшающий время задержки при передаче сигнала. В подменю Low input lag (Низкая задержка ввода) можно выбрать соответствующую вашим параметрам скорость из двух вариантов

## **M Manual Image Adjust (Ручн. наст.)**

Вызов меню Manual Image Adjust (Ручн. наст.). Ручная установка различных параметров качества изображения.

### **Multi-picture (Несколько изображений)**

В режиме MULTI-PICTURE (Несколько изображений) можно выбрать следующие параметры: QUAD WINDOW (Четыре окна), PBP TOP-BOTTOM (PBP — вертикально), PBP LEFT-RIGHT (PBP — горизонтально) и PIP. Ниже представлены описания данных параметров.

1. QUAD WINDOWS (Четыре окна): Выбор полиэкранного режима из четырех частей.
2. PBP TOP-BOTTOM (PBP — вертикально): Выбор полиэкранного режима из двух частей и воспроизведение двух изображений одно поверх другого.
3. PBP LEFT-RIGHT (PBP — горизонтально): Выбор полиэкранного режима из 2 частей и воспроизведение 2 изображений рядом (слева и справа).
4. PIP: Выбор полиэкранного режима из двух частей и воспроизведение одного большого и одного маленького изображения.
5. PIP SIZE (Автонастройка PIP): Регулировка размера дополнительного изображения в режиме PIP.
6. PIP-POSITION (Положение экр. PIP): Регулировка положения дополнительного изображения в режиме PIP.
7. PIP SWAP (Переключение режима PIP): Переключение источников главного и дополнительного изображения.
8. SOURCE SELECT (Выбор источника): Выбор источника режима MULTI-PICTURE (Несколько изображений), который используется в QUAD WINDOW (Четыре окна), PBP TOP-BOTTOM (PBP — вертикально), PBP LEFT-RIGHT (PBP — горизонтально) и PIP.

### **Memory recall (Возврат регулировок)**

Возврат к заводским настройкам, если монитор работает в режиме Preset Timing Mode (Предустановленный режим синхронизации), указанном в разделе Specifications (Технические характеристики) данного руководства.

**Исключение:** Эта функция не отменяет изменений, сделанных с помощью параметров Language Select (Язык) или Power Lock (Блок. кноп. пит.)

## **O** Overscan (Заполнение экрана)

Регулировка соотношения сторон входного сигнала, полученного монитором, с целью настройки изображения для вывода на монитор.

## **OFFSET (Смещение)**

Регулировка уровней черного в красном, зеленом и синем цветах.

С помощью функций усиления и смещения можно управлять балансом белого для максимального управления контрастностью и регулировкой темных сцен.

## **OSD Pivot (Ось OSD)**

Установка направления, в котором отображается экранное меню на мониторе.

| Параметры   | Описание  |
|-------------|---|
| Auto (Авто) | Благодаря встроенному датчику положения, экранное меню автоматически поворачивается в случае вертикального расположения экрана. |
| 0°          | Установка экранного меню без поворота   |
| +90°        | Установка поворота экранного меню на +90°   |
| -90°        | Установка поворота экранного меню на -90°   |
| 180°        | Установка поворота экранного меню на 180°   |

## **P** Preset Color Mode (Готовый режим)

Монитор оснащен несколькими отраслевыми эталонами цвета экрана. Для определенных режимов монитора можно выбрать отдельный цветовой режим.

| Параметры         | Описание  |
|-------------------|---|
| AdobeRGB          | Точная цветовая палитра и гамма стандарта AdobeRGB (1998)                 |
| sRGB              | Точная цветовая палитра и гамма стандарта sRGB                            |
| EBU               | Точная цветовая палитра и гамма стандарта Европейского Союза Радиовещания |
| SMPTE-C           | Точная цветовая палитра и гамма стандарта SMPTE-C                         |
| REC709            | Точная цветовая палитра и гамма стандарта ITU-R Rec. Стандарт 709         |
| DICOM SIM         | Для Гамма (кривой) установлено значение "DICOM simulation"                |
| Native (Исходный) | Исходный цвет, воспроизводимый на ЖК панели                               |

## **R** **Response time (Время отклика)**

Регулировка времени отклика, создание плавных изображений без полос, смазывания и фантомных изображений. Низкое значение времени отклика идеально подходит для игр со сложной графикой и обеспечивает удивительное качество изображения при просмотре спортивных соревнований или боевиков. Рекомендуется установить в меню значение "Ultra Fast" (Сверхнизкое).

## **Resolution notice (Инф. о разреш.)**

Сообщение о том, что текущее разрешение изображения не является правильным исходным разрешением. Это сообщение появляется на экране настройки параметров монитора при установке разрешения монитора.

## **Recall (Вызвать снова)**

Сброс параметров режима просмотра монитора.

## **S** **Setup menu (Меню настройки)**

Настройка параметров экранного меню. Многие из этих параметров могут активировать уведомления экранного меню, чтобы пользователям не приходилось заново открывать меню.

## **Sharpness (Резкость)**

Регулировка резкости и качества изображения монитора.

## **Save as (Сохранить как)**

Функция сохранения экранного меню расположена в главном меню. Для сохранения параметров экранного меню доступно 3 основных позиции: USER MODE 1 (Режим Пользователя 1), USER MODE 2 (Режим Пользователя 2) и USER MODE3 (Режим Пользователя 3).

## **Saturation (Насыщенность)**

Регулировка глубины каждого цвета (Red (Красного), Green (зеленого), Blue (синего), Cyan (Голубой), Magenta (Пурпурный) и Yellow (Желтый))

## **U Uniformity (однородность)**

Функция коррекции однородности компенсирует светимость и неоднородность цвета на экране, например, темные точки, неравномерную яркость и неразборчивые изображения. Функция коррекции однородности ViewSonic позволяет сбалансировать уровни оттенков серого, улучшить значения delta E. Это повышает надежность и качество воспроизведения изображений всеми мониторами.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При включении функции однородности уменьшается общая максимальная светимость монитора.

## **V ViewMode (Режим просмотра)**

Уникальная функция ViewMode (Режим просмотра) ViewSonic имеет следующие готовые значения: “Game” (Игра), “Movie” (Фильм), “Web” (Интернет), “Text” (Текст) и “Mono” (Моно). Готовые значения специально предназначены для оптимизированного воспроизведения изображения в различных режимах работы монитора.

## **Рекомендованная периодичность перерывов**

При длительном просмотре изображения на экране рекомендуется периодически делать перерывы. Через каждые 1–2 часа непрерывного просмотра рекомендуется делать короткие перерывы как минимум на 5 минут.

Предпочтительно делать короткие и частые перерывы, а не длительные и редкие.

## **Смотрите на удаленные объекты**

Во время перерывов фокусируйте зрение на объектах, расположенных вдалеке, чтобы снизить усталость и сухость глаз.

- **Упражнения для глаз**

Упражнения для глаз помогают свести усталость глаз к минимуму. Медленно отведите глаза влево, вправо, вверх, вниз и повторите это упражнение несколько раз.

- **Упражнения для шеи**

Упражнения для шеи также помогают снизить усталость глаз. Расслабьте руки и свободно опустите их вдоль туловища, слегка нагнитесь вперед, чтобы растянуть шею, поверните голову вправо и влево. Повторите это упражнение несколько раз.

## **4-3. Управление настройками монитора**

### **OSD Timeout (Лимит вр. экр. меню)**

Функция OSD Timeout (Лимит вр. экр. меню) служит для выбора времени показа экранного меню на экране в случае отсутствия активности (в секундах).

### **OSD Background (Фон экр. меню)**

Функция OSD Background (Фон экр. меню) позволяет отключать фон экранного меню при выборе и настройке параметров в экранном меню.

### **Power Indicator (Индик. питания)**

Индикатор питания показывает, что питание монитора включено или выключено.

### **Auto Power Off (Автовыкл.)**

При выборе Auto Power Off (Автовыкл.) монитор отключается по истечении установленного времени.

### **Sleep (Переход в ждущий режим)**

Этот параметр служит для регулировки времени неактивности перед тем, как монитор перейдет в режим пониженного энергопотребления. По истечении этого времени монитор переходит в "sleep mode" (режим отключения).

### **Eco Mode (Режим Эко)**

Выбор различных режимов в зависимости от энергопотребления.

## **DDC/CI (Display Data Channel Command Interface)**

Активация этого параметра позволяет управлять монитором через видеокарту.

# 5. Технические характеристики

VG2448

|                       |                                    |  |
|-----------------------|------------------------------------|--|
| <b>Монитор</b>        | Тип                                | a-Si TFT (Тонкопленочный транзистор), Монитор с активной матрицей 1920 x 1080 и шагом пикселя 0,2745 мм                            |
|                       | Размер экрана                      | Метрическая система мер: 60,5 см<br>Английская система мер: 23,8 дюйма (23,8 дюйма видимой области)                                |
|                       | Фильтр цветности                   | Вертикально-полосковый RGB   |
|                       | Стеклопанель<br>поверхность экрана | Тип AG, твердое покрытие 3H, Haze 25   |
| <b>Входной сигнал</b> | Видео синхронизированный           | Цифровой канал TMDS (100 Ом)<br>Горизонт: 24-82 кГц, Вертикаль: 50-75 Гц   |
| <b>Совместимость</b>  | PC<br>Macintosh <sup>1</sup>       | До 1920 x 1080 без чередования строк<br>Power Macintosh: до 1920 x 1080<br>(Поддерживается только некоторыми графическими картами) |

|                               |                |   |
|-------------------------------|----------------|---|
| <b>Разрешение<sup>2</sup></b> | Рекомендуемое  | 1920 x 1080 @ 60 Hz   |
|                               | Поддерживаемые | 1920 x 1080 @ 60 Hz<br>1680 x 1050 @ 60 Hz<br>1440 x 900 @ 60 Hz<br>1280 x 1440 @ 60 Hz<br>1280 x 1024 @ 60, 75 Hz<br>1024 x 768 @ 60, 70, 75 Hz<br>800 x 600 @ 56, 60, 72, 75 Hz<br>720 x 400 @ 70 Hz<br>640 x 480 @ 60, 72, 75 Hz |
| <b>Питание</b>                | Напряжение     | 100-240 В перем. тока, 50/60 Гц<br>(автоматическое переключение)  |
| <b>Область экрана</b>         | Полная область | 527,04 x 296,46 мм (Ш x В)<br>20,75 x 11,67 дюйма (В x В)   |
| <b>Условия эксплуатации</b>   | Температура    | От +32 °F до +104 °F ( от 0 °C до +40 °C)<br>От 20% до 90% (без конденсации)<br>До 16 404 футов   |
|                               | Влажность      |   |
|                               | Высота         |   |
| <b>Условия хранения</b>       | Температура    | От -4 °F до +140 °F (от -20 °C до +60 °C)<br>От 5% до 90% (без конденсации)<br>До 40 000 футов  |
|                               | Влажность      |   |
|                               | Высота         |   |
| <b>Размеры</b>                | Габариты       | 549,44 x 517,03 x 202,18 мм (Ш x В x Г)<br>21,65 x 20,37 x 7,97 дюйма (Ш x В x Г)   |

|                                |                       |   |                                       |                             |                                     |
|--------------------------------|-----------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Настенное крепление</b>     | <b>Макс. нагрузка</b> | <b>Расстояние между отверстиями (Ш x В, мм)</b> | <b>Монтажная пластина (Ш x В x Г)</b> | <b>Отверстие в пластине</b> | <b>Кол-во и спецификация винтов</b> |
|                                | 14kg                  | 100mm x 100mm                                   | 115 mm x 115 mm x 2.6 mm              | Ø 5mm                       | 4 piece M4 x 10mm                   |
| <b>Масса</b>                   | <b>Габариты</b>       | 5,82 lb (12,84 kg)                              |                                       |                             |                                     |
| <b>Режимы энергосбережения</b> | Вкл.<br>выкл.         | 25 Вт (Типичный) (Синий индикатор)<br><0,3 Вт   |                                       |                             |                                     |

## VG2748

|                       |                            |   |
|-----------------------|----------------------------|---|
| <b>Монитор</b>        | <b>Тип</b>                 | цветная матрица TFT LCD, Монитор с активной матрицей 1920 x 1080 и шагом пикселя 0,3114 мм      |
|                       | <b>Размер экрана</b>       | Метрическая система мер: 68,6 см<br>Английская система мер: 27 дюйма (27 дюйма видимой области) |
|                       | <b>Фильтр цветности</b>    | Вертикально-полосковый RGB  |
|                       | <b>Стеклопанель экрана</b> | Тип AG, твердое покрытие 3H, Haze 25  |
| <b>Входной сигнал</b> | Видео синхронизированный   | Цифровой канал TMDS (100 Ом)<br>ггориз: 24-82 кГц, вверт: 50-75 Гц                              |

|                               |                                    |   |
|-------------------------------|------------------------------------|---|
| <b>Совместимость</b>          | PC<br>Macintosh <sup>1</sup>       | До 1920 x 1080 без чередования строк<br>Power Macintosh: до 1920 x 1080<br>(Поддерживается только некоторыми графическими картами)  |
| <b>Разрешение<sup>2</sup></b> | Рекомендуемое                      | 1920 x 1080 @ 60 Hz   |
|                               | Поддерживаемые                     | 1920 x 1080 @ 60 Hz<br>1680 x 1050 @ 60 Hz<br>1440 x 900 @ 60 Hz<br>1280 x 1440 @ 60 Hz<br>1280 x 1024 @ 60, 75 Hz<br>1024 x 768 @ 60, 70, 75 Hz<br>800 x 600 @ 56, 60, 72, 75 Hz<br>720 x 400 @ 70 Hz<br>640 x 480 @ 60, 72, 75 Hz |
| <b>Питание</b>                | Напряжение                         | 100-240 В перем. тока, 50/60 Гц<br>(автоматическое переключение)  |
| <b>Область экрана</b>         | Полная область                     | 597,9 x 336,3 мм (Ш x В)<br>23,54 x 13,24 дюйма (В x В)   |
| <b>Условия эксплуатации</b>   | Температура<br>Влажность<br>Высота | От +32 °F до +104 °F (от 0 °C до +40 °C)<br>От 20% до 90% (без конденсации)<br>До 16 404 футов  |
| <b>Условия хранения</b>       | Температура<br>Влажность<br>Высота | От -4 °F до +140 °F (от -20 °C до +60 °C)<br>От 5% до 90% (без конденсации)<br>До 40 000 футов  |

|                                |                       |   |                                       |                             |                                     |
|--------------------------------|-----------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Размеры</b>                 | Габариты              | 620,7 x 407,2~537,2 x 202,2 мм (Ш x В x Г)<br>24,5 x 21,2 x 8,0 дюйма (Ш x В x Г) |                                       |                             |                                     |
| <b>Настенное крепление</b>     | <b>Макс. нагрузка</b> | <b>Расстояние между отверстиями (Ш x В, мм)</b>                                   | <b>Монтажная пластина (Ш x В x Г)</b> | <b>Отверстие в пластине</b> | <b>Кол-во и спецификация винтов</b> |
|                                | 14kg                  | 100mm x 100mm   | 115 mm x 115 mm x 2.6 mm              | Ø 5mm                       | 4 пиесе M4 x 10mm                   |
| <b>Масса</b>                   | Габариты              | 16,06 lb (7,3 kg)   |                                       |                             |                                     |
| <b>Режимы энергосбережения</b> | Вкл.<br>выкл.         | 34 Вт (Типичный) (Синий индикатор)<br><0,3 Вт                                     |                                       |                             |                                     |

<sup>1</sup> Не настраивайте видеокарту компьютера на разрешения и частоты выше указанных для данных режимов синхронизации; это может привести к необратимому повреждению ЖК-монитора.

<sup>2</sup> Условия испытаний соответствуют стандарту EEl

## 6. Поиск и устранение неисправностей

### Нет питания

- Убедитесь, что кнопка (или выключатель) питания находится во включенном положении.
- Проверьте надежность подключения сетевого шнура к монитору.
- Для проверки наличия в розетке надлежащего напряжения включите в нее другой электрический прибор (например, радио).

### Питание включено, однако изображение на экране отсутствует

- Проверьте правильность подключения входящего в комплект поставки видеокабеля к выходу видеосигнала на задней панели компьютера. Если другой конец видеокабеля не прикреплен к монитору без возможности снятия, закрепите его на мониторе.
- Отрегулируйте яркость и контрастность.

## **Неправильные или ненормальные цвета**

- При отсутствии каких-либо цветов (красного, зеленого или синего), проверьте видеокабель и убедитесь, надежно ли он подключен. Ослабленные или сломанные штырьки в разъеме могут приводить у плохому соединению.
- Подключите монитор к другому компьютеру.
- Если у Вас старая графическая карта, обратитесь в корпорацию ViewSonic® за адаптером, отличным от DDC.

## **Кнопки управления не работают**

- Одновременно можно нажимать только одну кнопку. Press only one button at a time.

# 7. Очистка и обслуживание

## Очистка монитора

- УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО МОНИТОР ОТКЛЮЧЕН.
- НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РАСПЫЛЯЙТЕ И НЕ ВЫЛИВАЙТЕ НИКАКИХ ЖИДКОСТЕЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ЭКРАН ИЛИ НА КОРПУС.

### Для чистки экрана:

1. Протрите экран чистой мягкой тканью, не оставляющей ворсинок. Это позволит удалить пыль и другие частицы..
2. Если экран все еще недостаточно чистый, нанесите на чистую мягкую ткань, не оставляющую ворсинок, небольшое количество средства для очистки стекла, не содержащего аммиака или спирта, и протрите ею экран.


### Для чистки корпуса:

1. Используйте мягкую сухую ткань.
2. Если поверхность все еще недостаточно чистая, нанесите на чистую мягкую ткань, не оставляющую ворсинок, небольшое количество неабразивного моющего средства, не содержащего аммиака или спирта, и протрите ею поверхность.


## Ограничение ответственности

- Компания ViewSonic® не рекомендует использовать аммиачные или спиртовые чистящие средства для очистки экрана и корпуса монитора. Имеются сведения о том, что некоторые химические чистящие средства повреждают экран и (или) корпус монитора.
- Корпорация ViewSonic не несет ответственности за повреждения, вызванные использованием чистящих средств, содержащих аммиак или спирт.

## Осторожно!



При транспортировке держитесь только за края монитора.



Очистку следует выполнять только мягкой тканью, смоченной в воде.

## 8. Соответствие стандартам

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В данном разделе содержатся все сведения о соблюдении нормативных требований и правил. Утвержденные сведения о назначении см. на паспортных табличках и в соответствующей маркировке на изделии.

### 8-1. Соответствие требованиям Федеральной комиссии по связи США (FCC)

Данное устройство соответствует требованиям Части 15 Правил FCC. Работа должна соответствовать следующим двум условиям: (1) данные устройства не могут являться источниками вредных помех, и (2) данные устройства должны работать в условиях помех, включая те, которые могут вызывать сбои в работе.

Настоящее оборудование прошло испытания, показавшие его соответствие ограничениям, относящимся к части 15 правил Федеральной комиссии по средствам связи для цифровых устройств класса В. Эти ограничения были введены с тем, чтобы в разумных пределах обеспечить защиту от нежелательных и вредных помех в жилых районах. Настоящее оборудование генерирует, использует и может излучать радиоволны, и в случае установки с нарушением правил и использования с нарушением инструкций может создавать помехи на линиях радиосвязи. Однако и в случае установки с соблюдением инструкций не гарантируется отсутствие помех. Если данное оборудование создает вредные помехи при приеме радио- и телевизионных программ, что можно определить путем выключения/выключения данного устройства, пользователю предлагается попытаться устранить помехи, предприняв следующие меры:

- переориентировать или переместить приемную антенну;
- увеличить расстояние между устройством и приемником;
- подключить устройство к электрической розетке или цепи, не используемой для питания приемника;
- проконсультироваться с продавцом или с теле-радиомастером.

**Предупреждение:** Вы предупреждены, что изменения, не подтвержденные стороной, которая несет ответственность за соответствие требованиям, могут лишить вас права использовать устройство.

## 8-2. Соответствие требованиям Министерства промышленности Канады

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

## 8-3. Соответствие СЕ для европейских стран

**CE** Устройство соответствует Директиве по электромагнитной совместимости 2014/30/EU и Директиве по низкому напряжению 2014/35/EU.

**Данная информация имеет отношение только к странам-участникам Европейского Союза (ЕС):**

Символ, указанный справа, соответствует Директиве 2012/19/EU об Отходах электрического и электронного оборудования (WEEE).



Продукция, обозначенная данным символом, не может быть утилизирована в виде обычного городского мусора, а должна быть утилизирована при помощи систем возврата и сбора, доступных в Вашей стране или регионе, в соответствии с местными законами.

## 8-4. Информация о сертификации ТСО

Поздравляем!

Данное устройство прошло сертификацию ТСО "Экологически безопасные информационные технологии"



Сертификация ТСО - это международная сторонняя сертификация экологической безопасности ИТ изделий. Сертификация ТСО обеспечивает соблюдение принципов экологической, социальной и экономической ответственности при изготовлении, эксплуатации и переработке ИТ изделий. Сертифицированные по ТСО модели проверены уполномоченной независимой испытательной лабораторией.

Данное устройство прошло проверку на соответствие всем критериям сертификации ТСО, включая следующие параметры.

### **Корпоративная социальная ответственность**

Социально ответственное производство - условия труда и трудовое законодательство в стране изготовления

### **Энергоэффективность**

Энергоэффективность изделия и источника питания.  
Соответствие стандарту Energy Star (при необходимости)

### **Система экологического менеджмента**

Изготовитель должен пройти сертификацию по стандарту ISO 14001 или EMAS

## **Минимизация содержания опасных веществ**

Ограничения по содержанию кадмия, ртути, свинца и шестивалентного хрома, включая требования об отсутствии в изделиях ртути, галогенизированных веществ и опасных антипиренов

## **Проектирование с учетом повторного использования**

Кодирование пластмассовых деталей для удобства утилизации. Ограничение по количеству использования различных пластмасс.

## **Срок службы изделия, принцип обязательной утилизации изделий**

Минимальная гарантия на изделие - 1 год. Минимальный срок выпуска запасных частей - три года. Обязательная утилизация изделий

## **Упаковка**

Ограничения по содержанию опасных веществ в упаковке изделий. Упаковка подготовлена к утилизации

## **Эргономичная, ориентированная на пользователя конструкция**

Визуальная эргономика изделий с мониторами. Возможность регулировки для удобства пользователя (мониторы, гарнитура)  
Акустические характеристики - защита от перепадов громкости звука (наушники) и шума вентилятора (проекторы, компьютеры)  
Эргономичная конструкция клавиатуры (ноутбуки)

## **Электробезопасность, минимальный уровень электромагнитных излучений Сторонние испытания**

Все сертифицированные модели прошли испытания в независимой уполномоченной лаборатории.

Подробное описание установленных критериев можно загрузить с веб-сайта [www.tcodevelopment.com](http://www.tcodevelopment.com), где также имеется база данных с функцией поиска всех сертифицированных по ТСО изделий ИТ.

ТСО Development - организация, которая занимается разработкой стандарта для сертификации ТСО, на протяжении 20 лет играет ведущую роль в области экологически безопасных информационных технологий. Критерии сертификации ТСО являются результатом совместной разработки ученых, специалистов, пользователей и изготовителей. Организации в различных странах мира используют сертификацию ТСО как инструмент, способствующий достижению целей экологической безопасности информационных технологий. Мы находимся на балансе ТСО, некоммерческой организации, представляющей офисных работников. Головной офис ТСО Development расположен в Стокгольме, Швеция, а региональные представительства - в Северной Америке и Азии.

Для просмотра дополнительной информации посетите веб-сайт

**[www.tcodevelopment.com](http://www.tcodevelopment.com)**

## 8-5. Декларация про соответствие RoHS2

Данный продукт был разработан и произведен в соответствии с Директивой 2011/65/EU Европейского парламента и Совета Европы про ограничение использования некоторых вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании (Директива RoHS2), он также соответствует максимальным значениям концентрации, предложенным Техническим Комитетом Адаптации Европейской Комиссии (ТАС):

| Вещество                                | Предложенная максимальная концентрация | Фактическая концентрация |
|---|--|--------------------------|
| Свинец (Pb)                             | 0,1%                                   | < 0,1%                   |
| Ртуть (Hg)                              | 0,1%                                   | < 0,1%                   |
| Кадмий (Cd)                             | 0,01%                                  | < 0,01%                  |
| Гексавалентный хром (Cr <sup>6+</sup> ) | 0,1%                                   | < 0,1%                   |
| Полиброминатные бифенилы (PBВ)          | 0,1%                                   | < 0,1%                   |
| Полиброминантные эфиры дифенила (PBDE)  | 0,1%                                   | < 0,1%                   |

**Некоторые компоненты изделий, как указано выше, были освобождены от действия Директивы в соответствии с Приложением III к Директивам RoHS2, как указано ниже:**

Примеры освобожденных компонентов:

1. Ртуть во флуоресцентных лампах с холодным катодом и флуоресцентных лампах со внешними электродами (CCFL и EEFL) для специальных задач, в количестве (на лампу) не превышающем:
  - (1) Короткие лампы ( $\leq 500$  мм): 3,5 мг на лампу.
  - (2) Средние лампы ( $> 500$  мм и  $\leq 1500$  мм): 5 мг на лампу.
  - (3) Длинные лампы ( $> 1500$  мм): 13 мг на лампу.
2. Свинец в стекле электронно-лучевых трубок.
3. Свинец в стекле флуоресцентных трубок, не более 0,2 % по весу.
4. Свинец как легирующая присадка к алюминию, не более 0,4 % по весу.
5. Сплав меди, содержащий до 4 % свинца по весу.
6. Свинец в припоях с высокой температурой плавления (т.е. сплавы на основе свинца, содержащие по весу 85 % или более свинца).
7. Детали электрических и электронных устройств, содержащие свинец в стекле или керамике, помимо изоляционной керамики в конденсаторах, напр. пьезоэлектрические приборы, или в стеклянную или керамическую соединения матрицы.

## **8-5. Утилизация продукта по истечении срока эксплуатации**

Компания ViewSonic заботится о состоянии окружающей среды и обязуется направить все свои усилия на создание экологически чистых условий работы и жизни. Компания признательна за ваш вклад в более «умные» и экологически чистые информационные технологии. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт компании ViewSonic.

### **США и Канада:**

<http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/>

### **Европа:**

<http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/>

### **Тайвань:**

<http://recycle.epa.gov.tw/recycle/>

# 9. Данные по Авторским правам

© Корпорация ViewSonic, 2018. С сохранением всех прав. Macintosh и Power Macintosh являются зарегистрированными торговыми марками компании Apple Inc.

Microsoft, Windows и логотип Windows являются зарегистрированными торговыми марками компании Microsoft Corporation в США и других странах.

ViewSonic и логотип с тремя птицами являются зарегистрированными торговыми марками корпорации ViewSonic.

VESA является зарегистрированной торговой маркой Ассоциации по стандартам в области видеoeлектроники. DPMS, DisplayPort и DDC являются торговыми марками VESA.

ENERGY STAR® является зарегистрированной торговой маркой Агентства по охране окружающей среды (EPA), США.

Являясь партнером программы ENERGY STAR®, корпорация ViewSonic установила, что настоящее изделие удовлетворяет рекомендациям ENERGY STAR® по экономии энергии.

Ограничение ответственности: корпорация ViewSonic не несет ответственности ни за какие технические или редакторские ошибки, равно как и за недостаточность информации в данном документе; ViewSonic также не несет ответственности за побочный или косвенный ущерб, связанный с использованием настоящего документа, а также с характеристиками и эксплуатацией изделия.

С целью постоянного совершенствования своей продукции, корпорация ViewSonic оставляет за собой право на изменение характеристик изделия без предварительного уведомления. Information in this document may change without notice.

Без предварительного письменного разрешения корпорации ViewSonic запрещается копирование, воспроизведение или передача настоящего документа, полностью или частично, любыми способами и с любой целью.

# 10. Сведения о службе

## Регистрация изделия

Благодарим за покупку продукта ViewSonic! Регистрация активирует стандартную Ограниченную гарантию на продукт и позволяет получать обновления продукта и информацию о нем.

Чтобы зарегистрировать продукт, заполните представленную форму, затем отошлите ее по почте или по факсу в компанию ViewSonic, используя информацию на следующей странице.

Пункты, помеченные звездочкой (\*) обязательны к заполнению.

Имя\* (данное при рождении) \_\_\_\_\_

Фамилия\* \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты\* \_\_\_\_\_

Улица\* (строка 1) \_\_\_\_\_

Улица\* (строка 2) \_\_\_\_\_

Город/округ\* \_\_\_\_\_ Область/регион\* \_\_\_\_\_

Почтовый индекс\* \_\_\_\_\_ Страна\* \_\_\_\_\_

Номер телефона\* \_\_\_\_\_ Дата покупки\* \_\_\_\_\_

Тип продукта\* \_\_\_\_\_ Номер модели\* \_\_\_\_\_

Серийный номер\* \_\_\_\_\_

Операционная система \_\_\_\_\_

ДА  НЕТ | Поставьте галочку в поле ДА для получения сообщений электронной почты от компании ViewSonic, включая льготные предложения.

В компании ViewSonic умеют соблюдать конфиденциальность. Компания ViewSonic не передает списки своих клиентов и другую подобную информацию третьим сторонам.

\*Регистрация продукта возможно только в определенных странах



## Служба поддержки

Для получения технической поддержки или технического обслуживания изделия см. информацию, приведенную в таблице ниже, или обратитесь с организацией, в которой Вы приобрели монитор.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Вам будет нужен серийный номер монитора.

| <b>Asia pacific</b>                          |  |   |                                |
|--|--|---|--------------------------------|
| <b>Country/<br/>Region</b>                   | <b>Website</b>   | <b>T= Telephone<br/>C = CHAT ONLINE</b>   | <b>Email</b>                   |
| ViewSonic Corporation                        | <a href="http://www.viewsonic.com.tw/">http://www.viewsonic.com.tw/</a>      | T= 886 2 2246 3456<br>F= 886 2 2249 1751<br>Toll Free= 0800-899880  | service@tw.viewsonic.com       |
| China  | <a href="http://www.viewsonic.com.cn">www.viewsonic.com.cn</a>               | T= 4008 988 588   | service.cn@cn.viewsonic.com    |
| Hong Kong                                    | <a href="http://www.hk.viewsonic.com">www.hk.viewsonic.com</a>               | T= 852 3102 2900  | service@hk.viewsonic.com       |
| Macau  | <a href="http://www.hk.viewsonic.com">www.hk.viewsonic.com</a>               | T= 853 2833 8407  | service@hk.viewsonic.com       |
| Japan  | <a href="http://www.viewsonicjapan.co.jp">www.viewsonicjapan.co.jp</a>       | service@jp.viewsonic.com  |                                |
| Korea  | <a href="http://ap.viewsonic.com/kr/">ap.viewsonic.com/kr/</a>               | T= 080 333 2131   | service@kr.viewsonic.com       |
| India  | <a href="http://www.in.viewsonic.com">www.in.viewsonic.com</a>               | T= 1800 419 0959  | service@in.viewsonic.com       |
| Singapore/<br>Malaysia/<br>Thailand          | <a href="http://www.ap.viewsonic.com">www.ap.viewsonic.com</a>               | T= 65 6461 6044   | service@sg.viewsonic.com       |
| <b>Europe</b>                                |  |   |                                |
| Europe                                       | <a href="http://www.viewsoniceurope.com">www.viewsoniceurope.com</a>         | <a href="http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/">http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/</a> |                                |
| Arabia                                       | <a href="http://ap.viewsonic.com/me/">ap.viewsonic.com/me/</a>               | اتصل بالبايع المحلي   |                                |
| България                                     | <a href="http://www.viewsoinceurope.com">www.viewsoinceurope.com</a>         | <a href="http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/">http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/</a> | service_bg@viewsoniceurope.com |
| Hrvatska                                     | <a href="http://www.viewsoinceurope.com">www.viewsoinceurope.com</a>         | <a href="http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/">http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/</a> | service_hr@viewsoniceurope.com |
| Česká Republika                              | <a href="http://www.viewsoniceurope.com">www.viewsoniceurope.com</a>         | <a href="http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/">http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/</a> | service_cz@viewsoniceurope.com |
| Nederland                                    | <a href="http://www.viewsoniceurope.com">www.viewsoniceurope.com</a>         | <a href="http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/">http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/</a> | service_nl@viewsoniceurope.com |
| Suomi  | <a href="http://www.viewsoniceurope.com">www.viewsoniceurope.com</a>         | <a href="http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/">http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/</a> | service_fi@viewsoniceurope.com |
| France et autres pays francophones en Europe | <a href="http://www.viewsoniceurope.com/fr/">www.viewsoniceurope.com/fr/</a> | <a href="http://www.viewsoniceurope.com/fr/support/call-desk/">www.viewsoniceurope.com/fr/support/call-desk/</a>        | service_fr@viewsoniceurope.com |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Canada  | <a href="http://www.viewsonic.com">www.viewsonic.com</a>                     | T (Numéro vert)=<br>1-866-463-4775  | <a href="mailto:service_ca@viewsonic.com">service_ca@viewsonic.com</a>               |
| Suisse  | <a href="http://www.viewsoniceurope.com/de/">www.viewsoniceurope.com/de/</a> | <a href="http://www.viewsoniceurope.com/de/support/call-desk/">www.viewsoniceurope.com/de/support/call-desk/</a>        | <a href="mailto:service_ch@viewsoniceurope.com">service_ch@viewsoniceurope.com</a>   |
| Belgique (Français)                               | <a href="http://www.viewsoniceurope.com/fr/">www.viewsoniceurope.com/fr/</a> | <a href="http://www.viewsoniceurope.com/fr/support/call-desk/">www.viewsoniceurope.com/fr/support/call-desk/</a>        | <a href="mailto:service_be@viewsoniceurope.com">service_be@viewsoniceurope.com</a>   |
| Luxembourg (Français)                             | <a href="http://www.viewsoniceurope.com/fr/">www.viewsoniceurope.com/fr/</a> | <a href="http://www.viewsoniceurope.com/fr/support/call-desk/">www.viewsoniceurope.com/fr/support/call-desk/</a>        | <a href="mailto:service_lu@viewsoniceurope.com">service_lu@viewsoniceurope.com</a>   |
| Deutschland                                       | <a href="http://www.viewsoniceurope.com/de/">www.viewsoniceurope.com/de/</a> | <a href="http://www.viewsoniceurope.com/de/support/call-desk/">www.viewsoniceurope.com/de/support/call-desk/</a>        | <a href="mailto:service_deu@viewsoniceurope.com">service_deu@viewsoniceurope.com</a> |
| Österreich  | <a href="http://www.viewsoniceurope.com/de/">www.viewsoniceurope.com/de/</a> | <a href="http://www.viewsoniceurope.com/de/support/call-desk/">www.viewsoniceurope.com/de/support/call-desk/</a>        | <a href="mailto:service_at@viewsoniceurope.com">service_at@viewsoniceurope.com</a>   |
| Schweiz (Deutsch)                                 | <a href="http://www.viewsoniceurope.com/de/">www.viewsoniceurope.com/de/</a> | <a href="http://www.viewsoniceurope.com/de/support/call-desk/">www.viewsoniceurope.com/de/support/call-desk/</a>        | <a href="mailto:service_ch@viewsoniceurope.com">service_ch@viewsoniceurope.com</a>   |
| Ελλάδα  | <a href="http://www.viewsoniceurope.com">www.viewsoniceurope.com</a>         | <a href="http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/">http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/</a> | <a href="mailto:service_gr@viewsoniceurope.com">service_gr@viewsoniceurope.com</a>   |
| Magyar Köztársaság                                | <a href="http://www.viewsoniceurope.com">www.viewsoniceurope.com</a>         | <a href="http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/">http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/</a> | <a href="mailto:service_hu@viewsoniceurope.com">service_hu@viewsoniceurope.com</a>   |
| Italia e altri paesi di lingua italiana in Europa | <a href="http://www.viewsoniceurope.com">www.viewsoniceurope.com</a>         | <a href="http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/">http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/</a> | <a href="mailto:service_it@viewsoniceurope.com">service_it@viewsoniceurope.com</a>   |
| Spain   | <a href="http://www.viewsoniceurope.com/es/">www.viewsoniceurope.com/es/</a> | <a href="http://www.viewsoniceurope.com/es/support/call-desk/">www.viewsoniceurope.com/es/support/call-desk/</a>        | <a href="mailto:service_es@viewsoniceurope.com">service_es@viewsoniceurope.com</a>   |
| Latinoamérica (México)                            | <a href="http://www.viewsonic.com/la/">www.viewsonic.com/la/</a>             | T= 001-8882328722   | <a href="mailto:soporte@viewsonic.com">soporte@viewsonic.com</a>                     |
| Italia e altri paesi di lingua italiana in Europa | <a href="http://www.viewsoniceurope.com">www.viewsoniceurope.com</a>         | <a href="http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/">http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/</a> | <a href="mailto:service_it@viewsoniceurope.com">service_it@viewsoniceurope.com</a>   |
| Polska i inne kraje Europy Centralnej             | <a href="http://www.viewsoniceurope.com">www.viewsoniceurope.com</a>         | <a href="http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/">http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/</a> | <a href="mailto:service_pl@viewsoniceurope.com">service_pl@viewsoniceurope.com</a>   |
| Portugal  | <a href="http://www.viewsoniceurope.com">www.viewsoniceurope.com</a>         | <a href="http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/">http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/</a> | <a href="mailto:service_pt@viewsoniceurope.com">service_pt@viewsoniceurope.com</a>   |
| România   | <a href="http://www.viewsoniceurope.com">www.viewsoniceurope.com</a>         | <a href="http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/">http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/</a> | <a href="mailto:service_ro@viewsoniceurope.com">service_ro@viewsoniceurope.com</a>   |
| Россия  | <a href="http://www.viewsoniceurope.com/ru/">www.viewsoniceurope.com/ru/</a> | <a href="http://www.viewsoniceurope.com/ru/support/call-desk/">www.viewsoniceurope.com/ru/support/call-desk/</a>        | <a href="mailto:service_ru@viewsoniceurope.com">service_ru@viewsoniceurope.com</a>   |
| Беларусь (Русский)                                | <a href="http://www.viewsoniceurope.com/ru/">www.viewsoniceurope.com/ru/</a> | <a href="http://www.viewsoniceurope.com/ru/support/call-desk/">www.viewsoniceurope.com/ru/support/call-desk/</a>        | <a href="mailto:service_br@viewsoniceurope.com">service_br@viewsoniceurope.com</a>   |
| Латвия (Русский)                                  | <a href="http://www.viewsoniceurope.com/ru/">www.viewsoniceurope.com/ru/</a> | <a href="http://www.viewsoniceurope.com/ru/support/call-desk/">www.viewsoniceurope.com/ru/support/call-desk/</a>        | <a href="mailto:service_lv@viewsoniceurope.com">service_lv@viewsoniceurope.com</a>   |
| Srbija  | <a href="http://www.viewsoniceurope.com">www.viewsoniceurope.com</a>         | <a href="http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/">http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/</a> | <a href="mailto:service_rs@viewsoniceurope.com">service_rs@viewsoniceurope.com</a>   |
| Slovensko   | <a href="http://www.viewsoniceurope.com">www.viewsoniceurope.com</a>         | <a href="http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/">http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/</a> | <a href="mailto:service_sk@viewsoniceurope.com">service_sk@viewsoniceurope.com</a>   |

|                                 |   |   |  |
|---------------------------------|---|---|--|
| Slovenija                       | <a href="http://www.viewsoniceurope.com">www.viewsoniceurope.com</a>                | <a href="http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/">http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/</a>                                   | <a href="mailto:service_si@viewsoniceurope.com">service_si@viewsoniceurope.com</a>   |
| Sverige                         | <a href="http://www.viewsoniceurope.com">www.viewsoniceurope.com</a>                | <a href="http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/">http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/</a>                                   | <a href="mailto:service_se@viewsoniceurope.com">service_se@viewsoniceurope.com</a>   |
| Türkiye                         | <a href="http://www.viewsoniceurope.com/tr/">http://www.viewsoniceurope.com/tr/</a> | <a href="http://www.viewsoniceurope.com/tr/support/call-desk/">www.viewsoniceurope.com/tr/support/call-desk/</a>  | <a href="mailto:service_tr@viewsoniceurope.com">service_tr@viewsoniceurope.com</a>   |
| Україна                         | <a href="http://www.viewsoniceurope.com">www.viewsoniceurope.com</a>                | <a href="http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/">http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/</a>                                   | <a href="mailto:service_ua@viewsoniceurope.com">service_ua@viewsoniceurope.com</a>   |
| <b>America</b>                  |   |   |  |
| Australia<br>New Zealand        | <a href="http://www.viewsonic.com.au">www.viewsonic.com.au</a>                      | AUS= 1800 880 818<br>NZ= 0800 008 822   | <a href="mailto:service@au.viewsonic.com">service@au.viewsonic.com</a>   |
| Canada                          | <a href="http://www.viewsonic.com">www.viewsonic.com</a>                            | T= 1-866-463-4775   | <a href="mailto:service.ca@viewsonic.com">service.ca@viewsonic.com</a>   |
| Latin America                   | <a href="http://www.viewsonic.com/la/">www.viewsonic.com/la/</a>                    | C= <a href="https://www.viewsonic.com/la/soporte/servicio-tecnico-la/">https://www.viewsonic.com/la/soporte/servicio-tecnico-la/</a>                      | <a href="mailto:soporte@viewsonic.com">soporte@viewsonic.com</a>   |
| Middle East                     | <a href="http://ap.viewsonic.com/me/">ap.viewsonic.com/me/</a>                      | Contact your reseller   | <a href="mailto:service@ap.viewsonic.com">service@ap.viewsonic.com</a>   |
| Puerto Rico &<br>Virgin Islands | <a href="http://www.viewsonic.com">www.viewsonic.com</a>                            | T= 1-800-688-6688 (English)<br>C= <a href="http://www.viewsonic.com/la/soporte/servicio-tecnico">http://www.viewsonic.com/la/soporte/servicio-tecnico</a> | <a href="mailto:service.us@viewsonic.com">service.us@viewsonic.com</a><br><a href="mailto:soporte@viewsonic.com">soporte@viewsonic.com</a> |
| South Africa                    | <a href="http://ap.viewsonic.com/za/">ap.viewsonic.com/za/</a>                      | Contact your reseller   | <a href="mailto:service@ap.viewsonic.com">service@ap.viewsonic.com</a>   |
| United States                   | <a href="http://www.viewsonic.com">www.viewsonic.com</a>                            | T= 1-800-688-6688   | <a href="mailto:service.us@viewsonic.com">service.us@viewsonic.com</a>   |

# Ограниченная гарантия

## Монитор Viewsonic®

### **Область действия гарантии:**

В течение гарантийного срока корпорация ViewSonic гарантирует отсутствие в своих изделиях дефектов в материалах и изготовлении. Если в течение гарантийного срока в изделии будут обнаружены дефекты в материалах и изготовлении, корпорация ViewSonic по своему усмотрению отремонтирует или заменит изделие на аналогичное. Заменяемое изделие или детали могут содержать отремонтированные или восстановленные детали и компоненты.

### **Срок действия гарантии:**

На мониторы ViewSonic предоставляется гарантия сроком от 1 года до 3 лет, в зависимости от страны, в которой приобретен монитор, включая все детали, в том числе, источник света, а также качество исполнения с момента приобретения первым покупателем.

### **Субъект гарантии:**

Гарантия распространяется только на первого конечного покупателя.

## **Гарантия не распространяется на следующие случаи:**

1. Любое изделие с испорченным, измененным или удаленным серийным номером.
2. Повреждение, ухудшение работы или неисправность, явившиеся следствием следующих обстоятельств:
  - a. Несчастный случай, неправильное использование, небрежное обращение, пожар, попадание воды, молнии или другие природные явления, несанкционированная модификация изделия или несоблюдение инструкций, поставляемых с изделием.
  - b. Любые повреждения изделия во время транспортировки.
  - c. Снятие или установка изделия.
  - d. Причины, не связанные с изделием, например колебания или отключение питания.
  - e. Использование расходных материалов и комплектующих, не удовлетворяющих техническим требованиям корпорации ViewSonic.
  - f. Естественный износ или старение.
  - g. Любые другие причины, не относящиеся к дефектам в изделии.
3. Любое изделие показывает состояние, известное как «приработка изображения», которое происходит когда статическое изображение отображается на изделии в течение длительного периода времени.
4. Расходы на услуги по демонтажу, установке, транспортировке в один конец, страхованию и настройке.

### **Обращение за обслуживанием:**

1. Для получения информации о порядке гарантийного обслуживания обращайтесь в отдел обслуживания клиентов компании ViewSonic (см. страничку обслуживания клиентов). При этом потребуется сообщить серийный номер изделия.
2. Для получения гарантийного обслуживания необходимо предоставить (а) чек с датой первичной покупки, (b) свою фамилию, (c) свой адрес, (d) описание неисправности и (e) серийный номер изделия.
3. Доставьте или отправьте изделие оплаченной посылкой в заводской упаковке в сервисный центр, уполномоченный корпорацией ViewSonic, или в корпорацию ViewSonic.
4. За дополнительной информацией или адресом ближайшего сервисного центра ViewSonic обращайтесь в корпорацию ViewSonic.

### **Ограничение подразумеваемых гарантий:**

Не предоставляется никаких гарантий, будь то явных или подр, выходящих за пределы данного описания, включая подразумеваемые гарантии пригодности к продаже и соответствия определенному назначению.

## **Ограничение возмещаемого ущерба:**

Ответственность корпорации ViewSonic ограничивается стоимостью ремонта или замены изделия. Корпорация ViewSonic не несет ответственности за:

1. Повреждения другого имущества, связанные с неисправностью данного изделия, убытки, связанные с неудобством, невозможностью использования изделия, потерей времени, упущенной выгодой, упущенной возможностью, потерей деловой репутации, ущербом деловым отношениям или другие коммерческие убытки, даже если было получено уведомление о возможности таких убытков.
2. Любые другие убытки, независимо от того, были ли они второстепенными, побочными или какими-либо другими.
3. Любые претензии, предъявляемые пользователю третьими лицами.
4. Ремонт или попытка ремонта лицом, не уполномоченным корпорацией ViewSonic.

## **Действие законодательства штатов (государств):**

Данная гарантия предоставляет Вам конкретные юридические права. Вы можете иметь также и другие права, которые могут быть различными в разных штатах (государствах). В некоторых штатах (государствах) не допускается исключение подразумеваемых гарантий и/или косвенных убытков, поэтому приведенные выше ограничения к Вам могут не относиться.

## **Продажа за пределами США и Канады:**

За информацией по условиям гарантии и обслуживания изделий ViewSonic за пределами США и Канады обращайтесь в корпорацию ViewSonic или к местному дилеру корпорации ViewSonic.

Срок гарантии на данное изделие в Китае (за исключением Гонг Конг, Макао и Тайвань) зависит от условий, указанных в гарантии технического обслуживания.

Подробная информация о гарантии для пользователей из Европы и России находится на веб-сайте [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com) в разделе Поддержка/Гарантия.



ViewSonic®