



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРЕСЛА СНІЕВ

Комплект деталей


Крепежные винты вкручены в установочные отверстия спинки, сиденья.

- ① - пятилучье - 1 шт.
- ② - ролики - 5 шт.
- ③ - газлифт - 1 шт.
- ④ - кожух на газлифт - 1 шт.
- ⑤ - метал. площадка - 1 шт. с рычагом подъема ⑨ винтом ⑩ и рычагом ⑪
- ⑥ - спинка с кронштейном - 1 шт.
- ⑦ - сиденье - 1 шт.
- ⑧ - подлокотники - 2 шт.


*Шестигранный ключ №6 - 1шт

Внимание! перед началом сборки убедитесь в полной комплектности кресла, а так же в отсутствии механических повреждений спинки, сиденья и других частей кресла. В противном случае, не собирая кресло обратитесь к продавцу.

1. В пятилучье ① установите ролики ②, газлифт ③, кожух на газлифт ④.




2. К сиденью ⑦ крестовой отверткой Ph 3 прикрутите металлическую площадку ⑤ (Рычаг подъема ⑨ должен находиться под правой рукой)




3. Кронштейн спинки ⑥ прикрутите тремя винтами к металлической площадке ⑤ на сиденье ⑦ крестовой отверткой №3

6. Сиденье установите отверстием в металлической площадке на газлифт ③.

Сборка закончена.



4. Подлокотники ⑧ прикрутите (не затягивая) сначала к спинке ⑥ затем к сиденью ⑦, шестигранным ключом №6, затем затяните все четыре винта
Установите декоративные заглушки



Сохраняйте данную инструкцию в течении всего срока эксплуатации изделия

040819

Инструкция по использованию кресла

Высоту сиденья регулируйте с помощью рычага подъема 9 (на металлической площадке) нажимая его вверх, сидя в кресле.

Упругость механизма качания регулируется с помощью вращения винта 10.

Наклон и блокировку спинки кресла регулируйте с помощью рычага 11 (при разблокировке наклона кресла придерживайте рычаг)

Рекомендации по использованию кресла

Кресло должно использоваться только по своему назначению и в помещениях приспособленных для этого.

Кресло не предназначено для перевозки тяжестей, а также для вставания на него.

Крепление частей кресла (спинка, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть.

Не устанавливайте кресло в непосредственной близости с открытым огнем (н.п. с камином) во избежание деформации пластмассовых деталей и прожигания обивки кресла.

По возможности избегайте устанавливать кресло под прямой солнечный свет, чтобы предотвратить обесцвечивание обивки кресла.

Кресло должно эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10°C и относительной влажности 60-70%

Чистку производите средствами, предназначенными для чистки синтетических тканей - обивку, и мыльным раствором - пластмассовые детали.

Не роняйте тяжелые предметы на пластмассовые детали кресла во избежание появления трещин пластмассовых элементов.

Если Вы перевозили данное кресло при температуре ниже 0°C, не начинайте сборку сразу, дождитесь, чтобы детали кресла достигли комнатной температуры.

В период гарантийного срока изготовитель устраняет дефекты производственного характера.

За механические повреждения возникшие при неправильной транспортировке, хранении и эксплуатации изготовитель ответственности не несет.

Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%
Гарантийный срок для общественных помещений 12 месяцев.
Гарантийный срок для бытовых помещений 18 месяцев.

ВНИМАНИЕ

Газлифт не разбирать, высокое давление, ОПАСНО!

Не превышайте допустимую нагрузку 120 кг

Срок службы 5 лет

