



## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за то, что приобрели смеситель торговой марки KAISER. Убедительная просьба перед эксплуатацией изделия внимательно ознакомиться с данной инструкцией.

### Назначение

Изделие предназначено для регулирования температуры и расхода воды. Смесители KAISER могут использоваться с накопителями, работающими под давлением, прямоточными водонагревателями с термическим и гидравлическим управлением. Эксплуатация с безнапорными накопителями, не создающими давления, не предусмотрена.

### Технические характеристики

Минимальное давление воды - 0,5 бар

Максимальное давление воды - 10 бар

Рекомендуемое давление воды - 1-5 бар

Максимальная температура горячей воды на входе - 80° С

### Наличие в системе водоснабжения регуляторов давления обязательно!

Внимание: для нормального функционирования смесителя показатель давления воды должен быть равен 0,3 МПа (разница давления горячей и холодной воды  $\pm 10\%$ ).

### Инструкция по установке

Для правильной и качественной установки настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных специалистов.

### Смеситель для умывальника, раковины, биде:

1. Отключите систему водоснабжения.
2. Присоедините гибкую подводку к смесителю (рекомендуется подключение холодной воды справа, а горячей слева). Гибкую подводку следует вкручивать в гнездо смесителя только вручную, не применяя инструментов и не прилагая чрезмерных усилий, т.к. это может привести к повреждению как гибкой подводки, так и смесителя.

3. Закрепите смеситель на санитарно-техническом изделии, используя входящий в комплект набор крепежа.
4. Подключите гибкую подводку к системе водоснабжения.
5. Включите систему водоснабжения, проверьте при закрытом положении смесителя герметичность всех соединений. При необходимости произведите дополнительную затяжку и герметизацию соединений.
6. Откройте подачу холодной и горячей воды на небольшой промежуток времени, после чего закройте подачу воды.

#### **Смеситель для ванны:**

1. Отключите систему холодного и горячего водоснабжения. Ввинтите эксцентрические переходники в выходы трубопроводов системы водоснабжения, предварительно уплотнив резьбовую часть изоляционным материалом. Подберите положение эксцентрических переходников, при котором они совпадут и будут соответствовать присоединительному положению смесителя. При этом положение смесителя должно быть горизонтальным.
2. Установите на эксцентрические переходники декоративные чашки (отражатели) и, используя инструмент с мягкими накладками, присоедините корпус смесителя.
3. Включите систему водоснабжения. Проверьте при закрытом положении смесителя герметичность всех соединений. При необходимости произведите дополнительную затяжку и герметизацию соединений.
4. Присоедините душевой шланг.
5. Откройте подачу холодной и горячей воды на небольшой промежуток времени, после чего закройте подачу воды.

**Обязательна установка фильтров грубой очистки воды не более 100 мкр как для холодной, так и для горячей воды.**

**Во избежание повреждения гальванического покрытия используйте в необходимых случаях инструмент с мягкими накладками.**

#### **Обслуживание и уход**

На повреждения материалов и поверхностей, возникших вследствие неправильного использования и эксплуатации, гарантия не распространяется, поэтому соблюдайте, пожалуйста, следующие указания по уходу.

Не следует использовать абразивные средства и материалы, а также растворители или кислотосодержащие очистители и чистящие средства с содержанием уксусной кислоты, что может способствовать появлению царапин и потери блеска смесителя.

Достаточно просто протирать поверхность смесителя влажной тряпкой и мыльным раствором. Затем ополоснуть и протереть сухим полотенцем.

Во избежание появления на корпусе смесителя известковых пятен рекомендуется регулярно протирать смеситель после каждого использования.



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

### ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за выбор продукции KAISER. Наша продукция соответствует современным техническим стандартам и санитарно-гигиеническим нормам, что обеспечивает надежное функционирование изделий KAISER.

Гарантийный срок на нашу продукцию (за исключением шлангов, леек, резиновых сальников, прокладок и иных комплектующих) составляет 5 лет со дня продажи. Данная гарантия распространяется только на изделия, используемые в личных, семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. В случае применения изделия в общественной или промышленной сфере деятельности гарантийный срок составляет 1 год.

Гарантийный срок исчисляется с момента приобретения товара в розничной торговой сети при условии соблюдения правил установки и эксплуатации. Для подтверждения даты покупки товара необходимо предъявить следующие документы: кассовый чек и правильно заполненный гарантийный талон с указанием артикула изделия, даты продажи, четко различимой печати продавца и его адреса.

Гарантийный ремонт изделия выполняется бесплатно (включая стоимость работ и материалов) авторизованным сервисным центром KAISER как на дому у покупателя, так и в мастерской сервисного центра по усмотрению последнего. Решение вопроса о целесообразности замены или ремонта неисправных элементов или всего изделия остается за сервисным центром. Заменяемые детали изделия переходят в собственность сервисного центра. Легкосъемные части изделия (душевые шланги, насадки, стойки и т.д.) ремонтируются или заменяются в сервисном центре. Работы по монтажу (демонтажу) изделия, связанные с его наладкой и профилактическим обслуживанием, а также транспортные расходы по выезду мастера или почтовые расходы по пересылке изделия не входят в гарантийные обязательства сервисного центра и оплачиваются покупателем.

Гарантия действует только на продукцию, приобретенную и эксплуатируемую на территории РФ.

#### **Требования к установке и эксплуатации:**

- Установка и подключение изделий осуществляется только организациями, частными предпринимателями, специализирующимися на выполнении таких работ.
- Подключение к водопроводной сети необходимо осуществить через фильтры, исключающие попадание механических примесей (абразивных частиц) внутрь изделия.
- Наличие в системе водоснабжения регуляторов давления обязательно!

**Внимание! При несоблюдении вышеуказанных требований гарантия не распространяется.**

**Гарантия не распространяется:**

- на дефекты, возникшие в результате некавалифицированной установки, переделки или ремонта изделия посторонними лицами или службами;
- на механические повреждения, следы воздействия кислотосодержащих и абразивных веществ, вызванные использованием агрессивных моющих средств и несоблюдением инструкций по обслуживанию и уходу;
- на изделия, подвергшиеся конструктивным изменениям или используемые не по их функциональному назначению;
- на дефекты, вызванные естественным износом изделия и его составных частей (уплотнения, сальники, прокладки, аэраторы, декоративные накладки, гибкая подводка, шланги, элементы питания и др.);
- на дефекты, вызванные попаданием внутрь изделия инородных предметов и механических примесей;
- на дефекты, вызванные коррозией водопровода, перепадами давления или температуры воды в водопроводе;
- на изделия, в которых были использованы неоригинальные запасные части;
- на изделия без/или с неправильно оформленным гарантийным талоном.

**По всем вопросам, касающимся гарантийного обслуживания и рекомендациям по уходу за изделием, обращайтесь в торговую организацию, где вы приобрели данное изделие.**

Наименование и артикул изделия	
Продавец (название, адрес)	
Дата продажи	
Печать продавца	
Подпись продавца	

Установщик (название, адрес)	
Дата установки	
Печать установщика	
ФИО и подпись мастера	

**Отметки о проведенном ремонте:**

Дата	Описание неисправности, ремонта	Исполнитель

**Претензий к внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями гарантии, инструкциями по монтажу, обслуживанию и уходу за изделием ознакомлен.**

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

**Адрес сервисного центра:**

г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 11/12

Режим работы: ПН-ПТ, 10:00-16:00, тел.: +7 (499) 713-11-60, +7 (901) 511-04-17